

Philips  
Радионяня с дозвоном на  
телефон

SBCSC469



## Вызов вашего телефона + постоянное слежение за ребенком

Дайте себе больше свободы передвижения по дому, вокруг дома и в саду благодаря надежной Радионяне с обратной связью. Радионяня это устройство для наблюдения за малышом, с дополнительной функцией поступления вызова на ваш телефон, если ребенок заплачет.

### Надежность и мысль

- Набор номера для того, чтобы услышать своего ребенка и поговорить с ним
- Большое количество каналов передачи снижает опасность возникновения помех
- Устройство повторяет набор номера, если линия занята
- PIN-код предотвращает набор номера посторонними
- Индикатор низкого заряда батареи указывает, когда пришло время сменить батареи
- Функция Digital Pilot Tone сводит к минимуму помехи от других устройств
- Режим Digital System Check гарантирует, что монитор работает надежно

### Гибкость при слежении за вашим ребенком

- Носите этот родительский блок с собой по дому и возле дома
- Максимальное рабочее расстояние между блоками без преград

### Растет вместе с ребенком

**PHILIPS**

## Технические характеристики

### Тюнер/Прием/Передача

- Частотный диапазон: 40.675 - 40.690 МГц
- Количество пилот-тонов: 16
- Пилот-тон: Цифровой
- Максимальный диапазон: 200 м
- Количество каналов: 4

### Удобство

- Строки текста: да
- Индикация разряда батарей: да
- Индикация включения: Да
- Регулировка громкости: да

### Принадлежности

- Адаптер AC/DC: 9 В постоянного напряжения, 200 мА
- Батареи: Блок ребенка без эл-тов питания 4 x AA
- Клипса на ремень: Фиксатор ремня для род. блока
- Руководство пользователя: да

### Питание

- Напряжение батарей: 4,8 В
- Время работы на батарейках: 12 ч

## Основных функции продукции

### Вызов для проверки состояния малыша

Когда вы находитесь в саду, у соседей или в другом конце вашего дома, вы можете сделать вызов для того, чтобы проверить состояние вашего ребенка или даже сказать ему несколько слов.

### Количество каналов

Возможность выбора каналов существенно снижает опасность возникновения помех или звуков от других устройств наблюдения за ребенком, которые находятся поблизости.

### Автоматический повторный набор номера

Если линия занята, блок ребенка автоматически повторяет набор номера до тех пор, пока соединение не будет установлено.

### Код защиты от ответного вызова

Когда вы используете свое устройство наблюдения за ребенком в режиме дозвола, блок ребенка подключается к телефонной сети общего пользования. Вы можете набрать номер, чтобы услышать вашего ребенка и поговорить с ним. Прежде, чем вы сможете услышать его, Вам, в целях безопасности и конфиденциальности, нужно будет ввести PIN-код.

### Индикатор низкого заряда батареи

Для указания, когда батареи следует зарядить или заменить.

### Функция Digital Pilot Tone

Специальный тон, который передается вместе с аудиосигналом, сводит к минимуму возможные помехи от других беспроводных устройств.

### Режим Digital System Check

Когда связь между блоком ребенка, и родительским блоком становится ненадежной, выдается визуальное и звуковое предупреждение.

### Использование в доме и около него

Будьте уверены в том, что когда вы берете родительский блок с собой при движении по дому и возле дома, этот блок будет продолжать оставаться в контакте с блоком ребенка. Это позволяет Вам быть в курсе состояния ребенка и быстро реагировать, когда он зовет Вас.

### Радиус действия

На открытом пространстве без преград безопасное расстояние между родительским блоком и блоком ребенка больше, чем в помещении, так что вы можете взять родительский блок с собой в сад или в соседский дом, не теряя при этом контакта.

### Звонок на ваш телефон

Так как обычное беспроводное устройство наблюдения за ребенком и новаторское устройство дозвола объединены в одно целое, вы обязательно услышите ребенка, где бы вы ни находились - в доме или в саду. Это устройство работает в обоих направлениях: устройство дозвола вызовет Вас, если ваш ребенок издает звуки, а вы, в свою очередь, сможете набрать номер, чтобы услышать ребенка или сказать ему несколько успокаивающих слов.

### Подставка с зарядным устройством

Благодаря зарядному устройству, встроенному в эту подставку, вы получаете дополнительную возможность (при полностью заряженном аккумуляторе) носить этот родительский блок с собой по дому и сохранять контакт с малышом. Это также удобное место для хранения родительского блока и гарантия того, что он всегда готов к использованию.



Дата выпуска 2006-07-07

Версия: 9.0

12 NC: 9082 100 02573  
EAN: 87 10895 80505 6

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления  
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.  
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.  
[www.philips.com](http://www.philips.com)