

Philips
Babyphone avec fonction
d'appel

SBCSC469



Fonctions babyphone et appel téléphonique

Profitez d'une plus grande liberté de mouvement à l'intérieur comme à l'extérieur de la maison grâce au babyphone avec fonction d'appel téléphonique. Celui-ci compose le numéro de votre téléphone dès que bébé pleure.

Une fiabilité synonyme de tranquillité d'esprit

- Accès entrant pour écouter et parler à votre bébé
- Plusieurs canaux pour limiter les interférences
- L'unité recompose le numéro lorsque la ligne est occupée
- Empêche toute autre personne de se connecter à l'unité bébé
- L'indicateur de piles faibles indique quand les recharger
- Réduction des interférences avec d'autres appareils
- Vérifie le fonctionnement correct du babyphone

Un système de surveillance adapté à vos besoins

- Utilisez l'unité parents chez vous et autour de chez vous
- Portée maximale entre les unités sans obstacle

Accompagne le développement de votre enfant

Un plus grand confort pour vous et votre enfant

Pour reconforter bébé

PHILIPS

Caractéristiques techniques

Tuner/Réception/Transmission

- **Bande de fréquences:** 40,675 - 40,690 MHz
- **Nombre de Pilot Tones:** 16
- **Pilot Tone:** Numérique
- **Portée maximale:** 200 m
- **Nombre de canaux:** 4

Fonctionnalités

- Indicateur auto hors de portée
- Indicateurs de piles faibles
- Voyant d'alimentation
- Réglage du volume

Accessoires

- **Adaptateur CA/CC:** 9 V CC 200 mA
- **Piles:** Unité bébé 4 x AA (non fournies)
- **Clip ceinture:** Clip ceinture sur unité parent
- Manuel d'utilisation

Alimentation

- **Tension des piles:** 4,8 V
- **Autonomie sur piles:** 12 h

Points forts du produit

Accès entrant pour écouter bébé

Lorsque vous êtes dans le jardin, chez le voisin ou occupé dans une pièce éloignée, vous pouvez toujours appeler pour vérifier si votre bébé va bien et lui dire quelques mots.

Nombre de canaux

Plusieurs canaux permettent de réduire les risques d'interférences avec d'autres babyphones.

Renumérotation automatique du numéro

Lorsque la ligne est occupée, l'unité bébé recompose automatiquement le numéro de téléphone jusqu'à ce que la communication puisse être établie.

Code de sécurité de rappel

Lorsque vous mettez le babyphone en mode Appel, l'unité bébé est reliée au réseau téléphonique. Il vous est alors possible de vous connecter à l'unité bébé par téléphone pour écouter votre enfant ou lui adresser quelques mots. Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, vous devez entrer un code secret pour vous connecter à l'unité.

Indicateur de piles faibles

Savoir à temps quand recharger ou remplacer des piles.

Digital Pilot Tone

Signal spécial transmis avec le signal audio afin de réduire les risques d'interférences avec d'autres appareils sans fil.

Contrôle du système numérique

Une alerte sonore et visuelle est activée si la communication entre l'unité bébé et l'unité parents n'est pas fiable.

Pratique chez vous et aux alentours

Facile à transporter dans toute la maison et aux alentours, l'unité parents reste en contact permanent avec l'unité bébé. Elle vous rassure et vous permet de répondre rapidement à votre enfant en cas de besoin.

Portée en plein air

En plein air et sans obstacle, la portée entre l'unité bébé et l'unité parents est supérieure à celle d'une utilisation en intérieur. Vous pouvez ainsi utiliser le babyphone autour de chez vous sans jamais perdre le contact.

Système d'appel

Grâce à ce babyphone sans fil standard doublé d'un système d'appel innovant, vous avez la certitude d'entendre votre enfant où que vous soyez dans la maison ou le jardin. Cet appareil est bidirectionnel : il vous avertit lorsque votre enfant fait du bruit et vous pouvez vous connecter à l'unité bébé pour rassurer votre enfant à distance.

Base de recharge

Grâce à la base de recharge intégrée, transportez facilement l'unité parents, une fois rechargée, chez vous tout en gardant le contact avec votre bébé. Vous pouvez également placer l'unité parents sur la base. Ainsi elle est toujours prête à l'emploi.

Afficheur LCD de l'unité bébé

L'afficheur LCD de l'unité bébé fournit des informations sur le fonctionnement du babyphone : différentes icônes permettent de s'assurer que l'appareil est sous tension et connecté à une ligne de téléphone. Vous pouvez mémoriser le numéro sur lequel vous souhaitez être appelé lorsque bébé pleure ou fait du bruit.

Réglage du volume

Pour régler le volume à votre convenance, il vous suffit d'utiliser la molette.



Date de publication
2006-07-07

Version: 9.0

12 NC: 9082 100 02573
EAN: 87 10895 80505 6

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

www.philips.com