

PHILIPS

AVENT

Smart-Babyphone

Mit SafeConnect Technology

Für Smartphone und Tablet

Kompatibel mit iOS und Android

Testen Sie jetzt die kostenlose App



SCD870



Immer in Kontakt mit Ihrem Baby, egal wo Sie sind

Mit SafeConnect Technology

Mit dem Smart-Babyphone können Sie und Ihre Lieben von jedem beliebigen Ort aus auf Ihr Baby aufpassen. Die App wechselt automatisch zwischen Netzwerken und optimiert die Audio- und Videoqualität für die beste Verbindung zu Ihrem Baby.

SafeConnect Technology

- Für eine optimale Verbindung in allen Netzen

Eine sichere und private Verbindung

- Unterstützt mehrere Kameras/Benutzer, laden Sie Ihre Lieben ein
- Überwachungsleistung ist abhängig von WiFi-Verbindung
- Verwenden Sie einfach den QR-Code, um die App herunterzuladen und einzurichten
- Bis zu 720p HD, Tag- und Nachtsicht
- Hintergrundmodus mit verringertem Energieverbrauch

An Ihre Anforderungen angepasst

- Personalisieren Sie Ihre Einstellungen zur Überwachung
- Auswahl an Schlafliedern für einen ruhigen Schlaf
- Mehrfarbiges Nachtlicht beruhigt Ihr Baby zur Schlafenszeit
- Beruhigende Gegensprechfunktion
- Luftfeuchtigkeits- und Raumtemperaturüberwachung und -aufzeichnung
- Schnapsschussfunktion für die besonderen Augenblicke Ihres Babys

Besonderheiten

SafeConnect Technology



Die Philips Avent Smart-Babyphone-App nutzt die SafeConnect Technology und funktioniert so in allen Netzwerken (3G/4G/WiFi). Die App passt die Bandbreite automatisch an und sorgt für die optimale Verbindung zu Ihrem Baby. Wenn die Qualität Ihrer Internetverbindung abnimmt, kann die App die Audio- und Videoqualität automatisch anpassen, sodass Sie Ihr Baby weiterhin im Auge behalten können. Falls Ihre Internetverbindung getrennt wird, versucht das Babyphone kontinuierlich, eine Verbindung wiederherzustellen, und benachrichtigt Sie, wenn die Verbindung nicht hergestellt werden kann.

Sichere und private Verbindung



Die Verbindung ist absolut sicher und privat. Laden Sie Ihre Lieben dazu ein, zuzusehen – unabhängig von Ihrem oder deren Standort. Mit bis zu 10 Konten und einem Privatsphärenmodus, damit Sie entscheiden können, ob und wann andere zusehen können. Die App unterstützt bis zu 10 Kameras mit 3 gleichzeitigen Benutzern pro Kamera.

WiFi-Konnektivität



Sowohl Babyphone als auch App müssen mit dem Internet verbunden sein. Das Babyphone stellt über WiFi eine Verbindung zum Internet her, wodurch die Leistung des Geräts direkt von der Leistung Ihrer WiFi-Verbindung abhängig ist. Stellen Sie sicher, dass sich das Philips Avent Smart-Babyphone in Reichweite des WiFi-Routers befindet, oder verwenden Sie einen WiFi-Repeater/Powerline-Adapter mit integriertem WiFi, um das WiFi-Signal in der Umgebung des Babyphones zu verbessern. Ihr Smartgerät kann über 3G, 4G oder WiFi mit dem Internet verbunden werden. So können Sie von jedem beliebigen Ort aus auf Ihr Baby aufpassen.

An Ihre Anforderungen angepasst



Sie können alle Einstellungen und Benachrichtigungen für das Smart-Babyphone und die App ganz individuell anpassen. So erhalten Sie die von Ihnen ausgewählten Updates in den von Ihnen gewünschten Abständen. Darüber hinaus können Sie die Produktfunktionen nach Belieben einstellen – egal ob zum Beispiel die Farbe des Nachtsichts oder ein bestimmtes Schlaflied.

Einfache Installation

Das Philips Avent Smart-Babyphone lässt sich unglaublich leicht einrichten. Laden Sie einfach die App herunter und verwenden Sie den QR-Code in der App, um die Kamera mit Ihrem lokalen WiFi-Netzwerk zu verbinden. Die App beinhaltet eine Anleitung für die ersten Schritte, in der zu Ihrer Unterstützung die Tasten und Funktionen der App erklärt werden.

Tag- und Nachtsicht



Sehen und hören Sie Ihr Baby Tag und Nacht. Die Kamera bietet erstklassige Audio- und Videoqualität mit bis zu 720p HD Tag- und Nachtsicht. Tagsüber in Farbe und nachts über Infrarot in Schwarzweiß.

Hören im Hintergrund



Sie können die App aktiv im Vordergrund ausführen oder im Hintergrund laufen lassen, während Sie Ihr Telefon oder Tablet für andere Dinge nutzen. Im Hintergrundmodus ist der Energieverbrauch der App reduziert. Sie werden dennoch informiert, wenn Ihr Baby zu weinen beginnt. So wissen Sie, wann Ihr Baby weint, selbst wenn Sie eine andere App aktiv verwenden.

Beruhigende Schlaflieder



Wiegen Sie Ihr Baby in den Schlaf, indem Sie eines der 10 beruhigenden Schlaflieder wiedergeben. Starten Sie die Schlaflieder direkt über die Kamera im Kinderzimmer, oder nutzen Sie den Fernzugriff über die App. Stellen Sie dabei den Timer ein, oder wählen Sie aus, welches Lied wann wiedergegeben werden soll.

Daten

Lieferumfang

Smart-Babyphone
Wandhalterung
Adapter

Eigenschaften

Mehrere Kameras beobachten: 10
Mehrere aktive Benutzer: 3 gleichzeitig
Automatischer Nachtmodus: Infrarot
Luftfeuchtigkeitsüberwachung: 10 % bis 80 %
rel. Feuchtigkeit
Luftfeuchtigkeitsverlauf: Letzte 24 Stunden
Temperaturüberwachung: 0 bis 40 °C
Temperaturverlauf: Letzte 24 Stunden
Beruhigende Schlaflieder: 10
Nachtlicht: Mehrfarbig
Tag- und Nachtsicht
Gegensprechfunktion
Schnappschuss
Einfache Einrichtung mit QR-Code
Hören im Hintergrund

Geräuscherkennung: Variable
Grenzwerteinstellung
Anpassbarer Betrachtungswinkel
Digitales Zoomen und Verschieben: Ja, in
App-Funktion

Leistung

Spannung: 100-240 V
Nennfrequenz: 50-60 Hz

Videoqualität

Auflösung: Bis zu 720p HD (1280*720)
Video-Codec: H.264
Weiß-Abgleich: Automatisch
Belichtung: Automatisch

Kameras

WiFi-Kamera: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz, nicht
mit 5 GHz kompatibel)
Sensor: 1,3-Megapixel-Kamerasensor
Fokusmodus: Fest

Brennweite: 0,2 bis 3 Meter
Betrachtungswinkel: Querformat 57,7°,
Hochformat 44,9°
Umgebungslichtsensor
Öffnung: F2,8

Software

Installation: über Apple App Store oder Google
Play Store
Automatisches App-Update: Automatisches
Firmware-Update für die Kamera
Android-Kompatibilität: Version 4.1 und höher
(Telefon/Tablet)
iPad-Kompatibilität: Version iOS7 und höher,
iPad 2 und höher
iPhone-Kompatibilität: Version iOS7 und
höher, iPhone 4S und höher
iPod-kompatibel: Version iOS7 und höher,
iPod touch der 5. Generation und höher

