

PHILIPS

AVENT

uGrow – den smarta babyvakten

Appstyrd (smartphone eller tablet)

SafeConnect-anslutning utan fördröjning

Upp till tre användare samtidigt

HD-visning (720dpi)



SCD860



Säker uppsikt av ditt barn – oavsett var du är! SafeConnect-anslutning utan fördröjning

Philips uGrow är en smart, appstyrd babyvakt som ger dig säker och pålitlig övervakning av ditt barn, var du än är i huset – eller i världen. Du kan använda din telefon som vanligt, du får en notis i telefonen vid minsta läte vilket ger dig ständig översikt. uGrow har alla funktioner du kan tänka dig; svarsfunktion, vaggvisor, nattlampa och övervakning, rolig bildtagningsfunktion samt registrering av rummets fukt och temperatur. Du kan styra alla funktioner fjärrstyrt via appen. uGrow använder den mest innovativa teknologin för att ge ditt barn en trygg och säker start i livet!

SafeConnect-teknologi

- Optimal uppkoppling utan fördröjning i kameran

En säker och privat anslutning

- Stöd för flera kameror/tittare, bjud in dina närstående
- Babyvaktens resultat beror på Wi-Fi-anslutningen
- Använd QR-koden till att konfigurera och hämta appen
- HD-visning i upp till 720p dag och natt
- Babyvakten fungerar ihop med en app

Anpassad till dina behov

- Anpassa inställningarna, övervaka så som du vill
- Ett urval vaggvisor för lugn och fridfull sömn
- Nattlampa med flera färger som hjälper barnet att komma till ro och somna
- Lugnande svarsfunktion
- Övervakning och registrering av luftfuktighet och temperatur i rummet
- Bildtagningsfunktion så att du kan fånga speciella ögonblick



asimpleswitch.com

Funktioner

SafeConnect-teknologi



SmartConnect-teknologin möjliggör optimal uppkoppling utan fördröjning i kameran. uGrow väljer automatiskt det starkaste nätverket, så att du alltid har den mest stabila uppkopplingen. Appen kan användas av upp till tre användare samtidigt. Babyvakten kräver internetanslutning och är kompatibel med iOS7/Android 4.1 och uppåt (förutom 6.0). Appen fungerar för närvarande inte om du har Android 6.0. Du som redan köpt uGrow och har problem med appen – ring Philips kundtjänst på 08-5792 9067. Kameran bör vara inom god räckvidd av Wi-Fi routern, du kan också använda en Wi-Fi-förstärkare för att öka signalstrykan.

Säker och privat anslutning



Anslutningen är helt säker och privat. Du kan bjuda in dina närstående att titta, oavsett var du eller de är. Upp till 10 konton totalt, och med ett sekretessläge så att du kan bestämma om och när andra kan titta. Appen har stöd för upp till 10 kameror, med 3 samtidiga tittare per kamera.

Wi-Fi-anslutning



Både babyvakten och appen måste vara anslutna till internet. Babyvakten ansluter till internet via Wi-Fi vilket innebär att dess

resultat är direkt beroende av Wi-Fi-anslutningen. Se till att den smarta babyvakten från Philips Avent är placerad nära Wi-Fi-routern, eller använd Wi-Fi-förstärkare/Powerline-adapter med inbyggd Wi-Fi för att förbättra Wi-Fi-signalen nära babyövervakaren. Den smarta enheten kan vara ansluten till internet antingen via 3G, 4G eller Wi-Fi, så att du kan vaka över barnet var du än befinner dig.

Anpassad till dina behov



Alla inställningar och aviseringar för den smarta babyvakten och appen kan anpassas helt så att du kan välja att få exakt de uppdateringar du vill ha så ofta du vill ha dem. Dessutom kan du ställa in produktens egenskaper hur och när du vill. Oavsett om det är till exempel färgen på nattlampan, eller en särskild vaggvisa.

Superenkel att installera

uGrow är mycket enkel att installera. Du behöver bara hämta appen och använda QR-koden i appen till att ansluta kameran med det trådlösa hemnätverket.

Visning dag och natt



Se och hör ditt barn både på dagen och på natten. Kameran ger överlägsen video- och ljudkvalitet, med HD-visning på upp till 720p. Fullfärg på dagen och infrarött svartvitt på natten.

Lyssna i bakgrunden



uGrow fungerar ihop med en kostnadsfri app som du enkelt hämtar till din enhet. Med appen får du en kombination av övervakning och ett antal funktioner för bland annat miljöavkänning och tröst. Appen fortsätter att övervaka ditt barn och sända dig information även om du använder telefonen till annat, utan att sluka batteri. Vår uGrow Smart Baby kamera ansluts till internet via Wi-fi vilket gör det möjligt för elektroniska enheter att ansluta till internet. Wi-Fi-signalen minskar i styrka när avståndet mellan kameran och Wi-Fi-routern ökar och/eller när föremål blockerar signalen. För optimal prestanda, se till att kameran och Wi-Fi-routern är placerade i närheten av varandra, alternativt placera en Wi-Fi-förstärkare nära kameran för att öka signalstyrkan.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden – energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Vad medföljer?

Smart babyvakt
Väggfäste
Adapter

Funktioner

Övervaka flera kameror: 10
Flera skärmar: 3 samtidigt
Automatiskt nattläge: Infraröd
Övervakning av luftfuktighet: 10 % - 80 % RH
Historik för luftfuktighet: Senaste dygnet
Temperaturövervakning: 0-40 °C
Temperaturhistorik: Senaste dygnet
Lugnande vaggvisor: 10
Nattlampa: Flerfärgat
Visning dag och natt
Svarsfunktion
Bildtagningsfunktion
Enkel installation med QR-kod
Lyssna i bakgrunden

Bulleravkänning: Justerbar gränstillning
Justerbar visningsvinkel
Digital zoom och panorering: Ja, i appfunktionen

Effekt

Spänning: 100-240 V
Märkfrekvens: 50-60 Hz

Videokvalitet

Upplösning: Upp till 720p HD (1 280 * 720)
Videokod: H.264
Vitbalans: Automatisk
Exponering: Automatisk

Kameror

Kamerans WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, inte kompatibel med 5 GHz)
Sensor: Kamera med 1,3 megapixelssensor
Fokusläge: Fast

Brännvidd: 0,2-3 meter
Visningsvinkel: Liggande 57,7°, Stående 44,9°
Omgivningsljussensor
Bländare: F2.8

Programvara

Installation: via Apple App Store eller Google Play Store
Automatisk uppdatering av app: Automatisk uppdatering av kamerans fasta programvara
Kompatibilitet med Android: version 4.1 och senare (telefon/surfplatta)
iPad-kompatibilitet: Version iOS7 och senare, iPad 2 och senare
iPhone-kompatibilitet: Version iOS7 och senare, iPhone 4S och senare
iPod-kompatibilitet: Version iOS7 och senare, iPod Touch 5:e generationen och senare

