

# PHILIPS

## AVENT

### Aquecedor de biberões rápido

Aquec. unifor., s/ zonas dem. quentes

Aquecimento rápido

Descongelamento delicado

Também aquece comida de bebé



SCF355/00



## O nosso aquecedor de biberões eléctrico mais rápido

### Aquece o leite de forma rápida e uniforme

Para aqueles dias extremamente atarefados, este aquecedor de biberões Philips Avent aquece o leite de forma rápida e uniforme em apenas 3 minutos. Fácil de utilizar, dispõe de uma prática regulação de descongelamento e também pode ser usado para aquecer comida de bebé.

#### **Aquecimento rápido**

- Aquece biberões em 3 minutos

#### **Aquecimento uniforme**

- Aquece de forma rápida e uniforme

#### **Prático e compatível**

- Função de descongelar para biberões
- Utilize também para aquecer comida de bebé
- Compatível com biberões e recipientes Philips Avent

#### **Fácil de utilizar**

- Fácil de utilizar com guia de aquecimento útil
- Mantenha o leite quente



asimpleswitch.com

# Destaques

## Aquece em 3 minutos



O aquecedor de biberões aquecerá 150 ml de leite em apenas 3 minutos\*.

## Aquece de forma rápida e uniforme



O aquecedor de biberões aquece de forma rápida e uniforme. Ao fazer circular o leite continuamente enquanto aquece, este evita o surgimento de zonas demasiado quentes.

## Função de descongelar



O aquecedor de biberões dispõe de uma prática função de descongelar. Mais seguro do que o descongelamento no microondas e mais

conveniente do que usando água, basta seleccionar a opção para descongelar leite ou comida de bebé até estar líquido(a).

## Também aquece comida de bebé



Para além dos biberões, também pode utilizar o aquecedor de biberões para aquecer a comida do seu bebé de forma uniforme.

## Totalmente compatível



Classic+

Natural

O aquecedor de biberões é totalmente compatível com todos os biberões e recipientes Philips Avent\*. Utilize-o para aquecer comodamente biberões e recipientes de comida do seu bebé.

## Fácil de utilizar

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Basta rodar o botão para ligar o aquecedor de biberões e seleccionar a sua regulação de aquecimento. O aquecedor de biberões é

fornecido com uma tabela, que o ajudará a descobrir facilmente quanto tempo demora o aquecimento.

## Mantenha o leite quente



O leite ou a comida de bebé são aquecidos a um ritmo lento, são mantidos à temperatura certa e estão prontos quando for necessário.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

## Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO<sub>2</sub>. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

# Especificações

## Peso e dimensões

Dimensões do produto (L x A x P): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Dimensões da embalagem de venda (LxAxP): 175 x 185 x 160 mm

## País de origem

Concebido na: Europa

Produzido na: China

## Inclui

Aquecedor de biberões: 1 unid.

## Fases de desenvolvimento

Fases: Tudo

## Material do produto

ABS

PP

## Especificações técnicas

Consumo de energia: 300 W

Voltagem: 220-240 V, 50/60 Hz

Classificação de segurança: Classe 1

