

# PHILIPS

## AVENT

### Rápido calentador de biberones

Calienta de manera uniforme

Calienta de manera rápida

Descongelación cuidadosa

También calienta el alimento del bebé



SCF355/04



## Nuestro calentador de biberones más rápido Caliente leche en forma rápida y uniforme

Ya que se pensó para esos días ajetreados, este calentador de biberones Philips Avent calienta la leche de forma rápida y uniforme en solo 3 minutos. Es fácil de usar y tiene una útil función para descongelar, además, se puede utilizar para calentar el alimento para bebés.

#### Calentado rápido

- Calienta biberones en 3 minutos

#### Calentado uniforme

- Calienta de forma rápida y uniforme

#### Conveniente y compatible

- Función para descongelar cuidadosamente para biberones
- También úselo para calentar el alimento del bebé
- Compatible con los biberones y recipientes Philips Avent

#### Fácil de usar

- Fácil de usar, incluye una guía de calentamiento útil



asimpleswitch.com

## Destacados

### Calienta en 3 minutos



El calentador de biberones calienta 150 ml de leche en solo 3 minutos\*.

### Calienta de forma rápida y uniforme



El calentador de biberones calienta de forma rápida y uniforme. Mediante la circulación continua de la leche mientras se calienta, se evita el desequilibrio en el proceso.

### Función para descongelar cuidadosamente



El calentador de biberones dispone de un cómodo ajuste de descongelación. Es más seguro que descongelar la leche en el microondas y más cómodo que utilizar agua, ya que solo tiene que seleccionar el ajuste para descongelar leche o alimentos para el bebé.

### También calienta el alimento del bebé



Del mismo modo que con los biberones, puede usar el calentador de biberones para calentar de forma uniforme y cuidadosa el alimento del bebé.

### Totalmente compatible



Classic+

Natural

El calentador de biberones es totalmente compatible con todos los biberones y recipientes Philips Avent\*. Utilícelo para calentar cómodamente los biberones y recipientes para el alimento del bebé.

### Fácil de usar

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Solo gire la perilla para encender el calentador de biberones y seleccione la función de calentamiento. El calentador de biberones incluye una útil tabla de referencia sobre el calentamiento para que pueda calcular fácilmente cuánto tiempo tomará.

## Especificaciones

### Peso y dimensiones

Dimensiones del producto (An x Al x Pr):

160,4 x 139,9 x 148,55 mm

Dimensiones del paquete (anch. x alt. x prof.):

175 x 185 x 160 mm

### País de origen

Diseñado en: Europa

Fabricado en: China

### Contenido

Calentador de biberones: 1 piezas

### Etapas de desarrollo

Etapas: Todos

### Material del producto

ABS: Y

PP: Y

### Especificaciones técnicas

Consumo de energía: 300 W

Voltaje: 110 - 120 V, 50/60 Hz

Clasificación de seguridad: Clase 1



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logotipo ecológico de Philips

Los productos ecológicos de Philips pueden reducir los costos, el consumo energético y las emisiones de CO<sub>2</sub>. ¿Cómo? Ofrecen una mejora medioambiental significativa en una o varias de las áreas ecológicas centrales de Philips: consumo eficiente, embalaje, sustancias peligrosas, peso, reciclaje y eliminación de productos y confiabilidad de la vida útil.



\* En el caso de <= 150 ml de leche a una temperatura de 20 °C en un biberón Classic / Natural Philips Avent de 260 ml.

\*\* Las bolsas para leche materna y los biberones de 60 ml de Philips Avent no se pueden utilizar en este calentador de biberones.