

PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé Smart

Avec SafeConnect Technology

Pour téléphone intelligent et tablette

Compatible avec Android et iOS



SCD860



Restez en contact avec votre bébé partout, à tout instant

Avec SafeConnect Technology

L'écoute-bébé intelligent vous permet, ainsi qu'à vos êtres chers, de garder un œil sur votre bébé où que vous soyez. L'application bascule automatiquement parmi les réseaux et optimise la qualité audio et vidéo pour garantir la meilleure communication avec votre bébé.

SafeConnect Technology

- Fonctionne sur tous les réseaux pour trouver la connexion optimale

Une connexion sécurisée et privée

- Prend en charge plusieurs caméras et visionneuses, pour inviter vos proches
- Les performances de surveillance dépendent de la connexion Wi-Fi
- Il vous suffit d'utiliser le code QR pour télécharger et configurer l'application
- Qualité de vision jour et nuit jusqu'à la HD 720p
- Le mode en arrière-plan réduit la consommation d'énergie

Personnalisé selon vos besoins

- Personnaliser les paramètres, surveillez comme vous le voulez
- Une sélection de berceuses pour un endormissement calme et apaisant
- Une veilleuse multicolore pour aider votre bébé à s'endormir.
- Fonction Répondre à bébé rassurante
- Surveillance et enregistrement de l'humidité et de la température de la chambre
- Prise d'instantanés pour capturer les grands moments de votre bébé



asimpleswitch.com

Caractéristiques

SafeConnect Technology



L'application intelligente Philips Avent pour écoute-bébé utilise SafeConnect Technology pour fonctionner sur tous les réseaux disponibles (3G/4G/Wi-Fi). L'application adapte automatiquement la connexion à la bande passante disponible pour votre bébé. Lorsque la qualité de votre connexion Internet décroît, l'application règle automatiquement sa qualité audio et vidéo afin que vous puissiez continuer de surveiller votre tout-petit. Si la connexion Internet est coupée, le moniteur se reconnecte en permanence et vous avertit lorsque votre connexion ne peut pas être rétablie.

Connexion sécurisée et privée



La connexion est complètement sécurisée et privée. Vous pouvez inviter vos êtres chers à regarder, d'où qu'ils soient ou que vous soyez vous-même. Jusqu'à 10 comptes au total, et avec un mode confidentiel pour que vous décidiez de qui peut se connecter et quand. L'application prend en charge jusqu'à 10 caméras écoute-bébés, avec 3 spectateurs simultanés par caméra.

Connectivité Wi-Fi



Tant le moniteur que l'application nécessitent une connexion à Internet. Le moniteur se connecte à Internet en Wi-Fi, par conséquent, les performances du moniteur dépendent directement des performances de votre connexion Wi-Fi. Assurez-vous de placer l'écoute-bébé intelligent Philips Avent dans le rayon de portée du routeur Wi-Fi; sinon, utilisez un répéteur Wi-Fi ou un adaptateur Powerline avec Wi-Fi intégré pour améliorer le signal Wi-Fi à proximité de l'écoute-bébé. Votre appareil intelligent peut être connecté à Internet en 3G, 4G ou Wi-Fi, ce qui vous permet de surveiller votre tout-petit, d'où que vous soyez.

Personnalisé selon vos besoins



Tous les paramètres et les notifications de l'écoute-bébé intelligent et de l'application peuvent être entièrement personnalisés, de sorte que vous pouvez choisir et recevoir les mises à jour que vous souhaitez, à la fréquence souhaitée. En outre, vous pouvez définir les fonctionnalités du produit comme et quand vous voulez. Qu'il s'agisse par exemple de la couleur de la veilleuse, ou d'une berceuse particulière.

Installation facile

L'écoute-bébé intelligent Philips Avent est incroyablement facile à configurer. Il vous suffit de télécharger l'application et d'utiliser le code QR pour connecter la caméra de l'écoute-

bébé à votre réseau Wi-Fi local. L'application comprend un guide de l'utilisateur lors de la première utilisation, pour vous soutenir et vous expliquer les boutons et fonctions de l'application.

Vision de jour comme de nuit



Voyez et entendez votre bébé de jour et de nuit. La caméra propose une meilleure qualité vidéo et audio, avec une vision de jour et de nuit jusqu'à la HD 720p. En couleur en vision diurne et en noir et blanc en vision nocturne.

Écoute en arrière-plan

Vous pouvez utiliser l'application activement en mode avant-plan, ou en mode arrière-plan lorsque vous utilisez votre téléphone ou votre tablette pour d'autres choses. En mode arrière-plan, l'application présente une consommation électrique réduite, mais elle vous tient informé lorsque votre bébé commence à pleurer, ceci même si vous êtes occupé sur une autre application.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO2 puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Inclus

Écoute-bébé Smart
Support mural
Adaptateur

Caractéristiques

Contrôle de plusieurs appareils photo: 10
Plusieurs visionneuses: Trois en même temps
Mode nuit automatique: Infrarouge
Contrôle de l'humidité: Humidité relative de 10 % à 80 %
Historique des taux d'humidité: Dernières 24 heures
Contrôle de la température: 0 °C à 40 °C
Historique de la température: Dernières 24 heures
Berceuses apaisantes: 10
Veilleuse: Multicolore
Vision de jour comme de nuit
Fonction interphone
Instantané
Configuration facile par code QR

Écoute en arrière-plan

Détection du bruit: Réglage de seuil variable
Angle de vue réglable
Zoom numérique et balayage: Oui, dans une fonction de l'application

Alimentation

Tension: 100-240 V
Fréquence nominale: 50-60 Hz

Qualité vidéo

Résolution: Jusqu'à 720p HD (1 280 x 720)
Codec vidéo: H.264
Balance des blancs: Automatique
Exposition: Automatique

Appareils photo

Caméra Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, non compatible avec 5 GHz)
Capteur: Capteur de 1,3 mégapixel
Mode de mise au point: Fixe
Mise au point: De 0,2 à 3 mètres

Angle de vue: 57,7° en mode Paysage, 44,9° en mode Portrait
Capteur de lumière ambiante
Ouverture: F2.8

Logiciels

Installation: À partir de l'App Store d'Apple ou de Google Play Store
Mise à jour automatique de l'application: Mise à jour automatique du micrologiciel de l'appareil photo
Compatibilité avec Android: Version 4.1 ou ultérieure (téléphone/tablette)
Modèles d'iPad compatibles: Version iOS7 et ultérieure, iPad 2 et plus récents
Modèles iPhone compatibles: Version iOS7 et ultérieure, iPhone 4S et plus récents
Compatible avec iPod: Version iOS7 et ultérieure, iPod Touch 5e génération et plus récents

