

PHILIPS

AVENT

微波蒸氣消毒器

SCF271/20



超快速、方便

2 分鐘內即可消毒 6 個奶瓶*

Philips Avent 微波蒸氣消毒器 SCF271/20 設計輕便、精巧，是家中和外出使用的理想之選。如果沒有打開蓋子，則物品可保持消毒 24 小時。

超快速、簡單易用

- 只需加入水，放置物品並置於微波爐中

輕巧

- 方便旅行。適用於大多數微波爐。

安全、易掌握

- 如果未打開消毒器，物品可保持消毒狀態長達 24 小時。

安全、易掌握

- 側手柄安全夾緊蓋

特大容量

- 容納 6 個 Philips Avent 奶瓶

產品特點

只需加入水



只需要加水，放置物品並置於微波中至少 2 分鐘。微波時間取決於微波爐的功率：1100-1850 瓦加熱 2 分鐘，850-1000 瓦加熱 4 分鐘，500-850 瓦加熱 6 分鐘。

方便旅行



Philips Avent 微波消毒器非常適合於市場上的大多數微波爐。它體積小，便於外出旅行使用，當您進行短期隔夜旅行或出國度假時，可以確保您隨時都有已消毒的奶瓶可用。同時，也可作為祖父母家的備用消毒器。尺寸：166（高）、280（寬）、280（長）毫米。

安全夾夾緊蓋



為更加確保安全，微波消毒器在側面配有安全夾。當您從微波中拿出消毒器時，用安全夾夾緊蓋可避免熱水漏出。此外，側手柄保持不燙手，有助於安全操作消毒器。

持續消毒



如果未打開消毒器，物品可保持消毒狀態長達 24 小時。

容納 6 個 Philips Avent 奶瓶



雖然外形小巧，但它是唯一一款可容納 6 個 Philips Avent 奶瓶的微波消毒器。大多數微波消毒器將只可容納 4 個奶瓶，而 Philips Avent 微波消毒器可讓您一次就消毒全天所用的奶瓶。它亦可用於消毒吸乳器。

自然蒸氣消毒

消毒為保護嬰兒免受特別是奶水中有害細菌的侵害，直至其免疫系統產生出足夠的抵抗力。Philips Avent 消毒器採用快速、簡便和高效的醫療蒸氣消毒方法，無任何化學物質的介入。

規格

技術規格

消毒時間：1100-1850W 為 2 分鐘；850-1000W 為 4 分鐘；500-800W 為 6 分鐘
水容量：200 毫升

重量與尺寸

重量：740 克
尺寸：166（高）、280（寬）、280（長）毫米

原產地

英國

包含物件

微波蒸氣消毒器：1 件數
夾具：1 件數

成長階段

階段：0 - 6 個月

