

PHILIPS

AVENT

Intercomunicador
inteligente para bebé

Com SafeConnect Technology

Para smartphone e tablet

Compatível com iOS e Android

Experimente a aplicação
gratuita agora



SCD860



Mantém-no ligado ao seu bebé onde quer que esteja

Com SafeConnect Technology

O intercomunicador inteligente permite que os membros da família zelem pelo seu bebé, onde quer que estejam. A aplicação alterna automaticamente entre redes e otimiza a qualidade de áudio e vídeo, garantindo uma melhor ligação ao seu bebé.

SafeConnect Technology

- Funciona em todas as redes para uma ligação otimizada

Uma ligação segura e privada

- Compatível com várias câmaras/utilizadores, convide a família
- O desempenho de monitorização depende da ligação Wi-Fi
- Basta utilizar o código QR para configurar e transferir a aplicação
- Visão diurna e nocturna em qualidade HD até 720p
- Modo de segundo plano com consumo de energia reduzido

Adaptado às suas necessidades

- Personalize definições, monitorize como desejar
- Uma selecção de canções de embalar para um sono calmo e satisfeito
- Luz de presença multicolor para acalmar e adormecer o seu bebé
- Função TalkBack reconfortante
- Monitorizar e gravar a humidade e a temperatura do quarto
- Fotografias instantâneas para capturar os momentos especiais do seu bebé



asimpleswitch.com

Destaques

SafeConnect Technology



A aplicação Philips Avent Smart Baby Monitor utiliza a tecnologia SafeConnect para funcionar em várias redes disponíveis (3G/4G/Wi-Fi). A aplicação adapta-se automaticamente à largura de banda, proporcionando-lhe a ligação ideal ao seu bebé. Quando a qualidade da ligação à Internet diminui, a aplicação ajusta automaticamente a qualidade do áudio e vídeo para poder continuar atento ao seu bebé. Caso a ligação à Internet falhe, o intercomunicador tenta estabelecer a ligação novamente e informa-o se não for possível voltar a ligar-se à rede.

Ligação segura e privada



A ligação é totalmente segura e privada. Pode convidar família e amigos para ver o bebé, onde quer que estejam. Máximo de 10 contas no total com modo de privacidade para poder decidir quem e quando pode ver a ligação. A aplicação suporta até 10 câmaras, com 3 utilizadores simultâneos por câmara.

Conectividade de Wi-Fi



Tanto o intercomunicador como a aplicação têm de estar ligados à Internet. O intercomunicador estabelece a ligação à

Internet via Wi-Fi, o que torna o desempenho do intercomunicador directamente dependente do desempenho da sua ligação Wi-Fi. Certifique-se de que o intercomunicador inteligente Philips Avent Smart se encontra próximo do router Wi-Fi, utilize um repetidor de Wi-Fi ou um adaptador Powerline com Wi-Fi integrado para intensificar o sinal junto do intercomunicador. O seu dispositivo inteligente pode ser ligado à Internet via 3G, 4G ou Wi-Fi, permitindo-lhe zelar pelo seu bebé onde quer que esteja.

Adaptado às suas necessidades



Todas definições e notificações para o intercomunicador inteligente e a aplicação podem ser totalmente personalizadas, para que possa seleccionar e receber exactamente o tipo de actualizações e com a frequência que deseja. Além disso, pode configurar as funcionalidades do mesmo sempre que desejar. Quer seja, por exemplo, a cor da luz de presença ou uma canção de embalar específica.

Configuração simples

O intercomunicador inteligente Philips Avent Smart é incrivelmente fácil de configurar. Basta transferir a aplicação e utilizar o código QR na aplicação para ligar a câmara à sua rede Wi-Fi local. A aplicação inclui um guia do utilizador para a primeira utilização, que irá ajudá-lo e entender os botões e as funcionalidades da aplicação.

Visão diurna e nocturna



Veja e ouça o seu bebé durante o dia e a noite. A câmara oferece uma qualidade superior de áudio e vídeo, com visão diurna e nocturna em HD até 720p. As cores durante o dia e a preto e branco por infravermelhos durante a noite.

Audição em segundo plano



Pode utilizar a aplicação tanto activamente em primeiro plano, como em segundo plano enquanto utiliza o seu telemóvel ou tablet para outras tarefas. No modo de segundo plano, a aplicação terá um consumo de energia reduzido, mas irá mantê-lo informado sobre quando o seu bebé começa chorar. Assim saberá quando o seu bebé começa chorar, mesmo quando estiver a utilizar activamente uma aplicação diferente.



asimpleswitch.com

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir os custos, o consumo energético e as emissões de CO₂. Como? Estes proporcionam uma melhoria ambiental significativa numa ou em várias das vertentes ecológicas da Philips - eficiência energética, embalagem, substâncias perigosas, peso, reciclagem e eliminação e fiabilidade da vida útil.

Especificações

Inclui

Intercomunicador inteligente para bebé
Suporte de parede
Adaptador

Características

Intercomunicador com várias câmaras: 10
Vários utilizadores: 3 em simultâneo
Modo nocturno automático: Infravermelhos
Monitorização de humidade: 10% a 80% de humid. rel.
Histórico da humidade: Últimas 24 horas
Monitorização da temperatura: 0 °C - 40 °C
Histórico da temperatura: Últimas 24 horas
Canções de embalar: 10
Luz de presença: Multicolor
Visão diurna e nocturna
Função TalkBack
Fotografia instantânea
Configuração fácil com código QR
Audição em segundo plano

Detecção de ruído: Definição de limites variáveis
Ângulo de visualização ajustável
Zoom digital e deslocamento: Sim, na aplicação

Potência

Voltagem: 100-240 V
Frequência efectiva: 50-60 Hz

Qualidade de vídeo

Resolução: até 720p HD (1280 x 720)
Codec de vídeo: H.264
Equilíbrio dos brancos: Automático
Exposição: Automático

Câmaras

Câmara Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz, incompatível com 5 GHz)
Sensor: Sensor de câmara de 1,3 megapixéis
Modo de focagem: Fixo

Alcance de focagem: 0,2 a 3 metros
Ângulo de visualização: Horizontal a 57,7°, Vertical a 44,9°
Sensor de luz ambiente
Abertura: F2.8

Software

Instalação: Através da Apple App Store ou da Google Play Store
Actualização automática da aplicação: Actualização automática do firmware da câmara
Compatibilidade Android: versão 4.1 e superior (telemóvel/tablet)
Compatível com iPad: Versão iOS7 e superior, iPad 2 e mais recentes
Compatibilidade com iPhone: Versão iOS7 e superior, iPhone 4S e mais recentes
Compatível com iPod: Versão iOS7 e superior, iPod touch de 5.^a geração e mais recentes

