

PHILIPS

AVENT

uGrow – Philipsin
älykäs itkuhälytin

ja SafeConnect Technology

Älypuhelimelle ja tablet-
laitteelle

iOS- ja Android-yhteensopiva

Kokeile ilmaista sovellusta



SCD860



Säilytä yhteys lapseesi mistä tahansa ja SafeConnect Technology

uGrow on Philipsin älykäs, mobiilisovelluksella ohjattava itkuhälytin, joka mahdollistaa lapsen valvonnan luotettavasti mistä päin kotia – tai maailmaa – tahansa. Puhelinta voi käyttää tavalliseen tapaan, sillä sovellus toimii taustalla. Jos lapsi päästää pienimmänkin äänen, lähetetään siitä ilmoitus, mikä takaa tilanteen tasalla pysymisen. Sovellusta voi käyttää jopa kolme ihmistä samaan aikaan, ja koska se toimii taustalla, akun käyttö on vähäistä. uGrow'n innovatiivinen teknologia takaa lapselle turvallisen alun elämään!

SafeConnect Technology

- Aina luotettava yhteys kaikissa verkoissa

Suojattu ja yksityinen yhteys

- Usean kameran/käyttäjän tuki, kutsu läheisesi katselemaan vauvaasi
- Hälyttimen yhteys riippuu Wi-Fi-yhteydestä
- QR-koodi sovelluksen lataamiseen ja itkuhälyttimen määrittämiseen
- Jopa 720p HD -kuvanlaatu päivällä ja yöllä
- Taustatilassa hälytin kuluttaa vähemmän virtaa

Tehty vastaamaan juuri sinun tarpeitasi

- Mukautetut asetukset ja näyttö
- Kehtolaulut tuodittavat rauhalliseen uneen
- Monivärinen yövalo rauhoittaa lapsen uneen
- TalkBack-toiminto vauvan rauhoitteluun
- Huoneen ilmankosteuden ja lämpötilan valvonta ja tallennus
- Ikuista vauvasi erityiset hetket



asimpleswitch.com

Kohokohdat

SafeConnect Technology



uGrow Smart Baby -kameralle luodaan internet-yhteys langattomasti Wi-Fi-tekniikalla. Kuvassa näkyy kuvitteellinen esimerkki asunnon pohjapiirroksista, Wi-Fi-reitittimestä ja Wi-Fi-signaalista. Wi-Fi-signaalin vahvuus vähenee, kun kameran ja Wi-Fi-reitittimen välinen etäisyys kasvaa ja/tai jos signaalin tiellä on esineitä. Parhaan toimivuuden varmistamiseksi on hyvä sijoittaa uGrow Smart Baby ja Wi-Fi-reititin lähelle toisiaan. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Wi-Fi-signaalin vahvistinta, joka sijoitetaan kameran lähelle.

Suojattu ja yksityinen yhteys



Yhteys on turvallinen ja suojattu. Voit kutsua läheisiäsi katselemaan missä tahansa he ovatkin. Voit lähettää kutsuja mistä tahansa jopa 10 eri käyttäjälle. Yksityisessä tilassa voit päättää ketkä läheisistäsi saavat katsella ja milloin. Sovellus tukee enintään 10:tä kameraa, ja jokaista kameraa voi seurata samanaikaisesti kolme katsojaa.

Wi-Fi-yhteys



Sekä hälyttimen että sovelluksen on oltava yhteydessä internetiin. Hälytyn muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkon avulla, jolloin

hälyttimen toiminta riippuu käytössäsi olevasta Wi-Fi-yhteydestä. Varmista, että Philips Avent Smart -itkuhälytyn on sijoitettu Wi-Fi-reitittimen lähelle tai käytä hälyttimen lähellä signaalia voimistavaa Wi-Fi-toistinta tai Powerline-sovitinta, jossa on Wi-Fi-yhteys. Älylaite voidaan yhdistää internetiin joko 3G-, 4G- tai Wi-Fi-yhteydellä. Voit olla aina yhteydessä vauvaasi, missä tahansa olitkin.

Tehty vastaamaan juuri sinun tarpeitasi



Älykkään itkuhälyttimen ja sovelluksen kaikki asetukset ovat täysin mukautettavissa. Voit valita käytössä olevan taajuuden sekä sinulle lähetettävät ilmoitukset. Voit myös mukauttaa kaikkia tuotteen ominaisuuksia, kuten yövalon väriä tai ottaa käyttöön tietyn kehtolaulun.

Helppo ottaa käyttöön

Philips Avent Smart -itkuhälyttimen asennus käy uskomattoman helposti. Lataa vain sovellus ja liitä kamera Wi-Fi-verkkoon sovelluksesta saatavalla QR-koodilla. Kun sovellus käynnistetään ensimmäistä kertaa, se ohjaa käyttäjää selittäen eri painikkeiden toiminnot ja sovelluksen eri ominaisuudet.

Valvoo päivällä ja yöllä



Seuraa vauvasi unta päivä- ja yöaikaan. 720p HD -tasoisien kameran videokuvan ja äänen laatu on erinomainen sekä päivällä että yöllä. Päiväaikaan hälytyn tallentaa värikuvaa ja yöaikaan mustavalkoista infrapunakuvaa.

Taustakuuntelu



Voit käyttää sovellusta joko aktiivisesti etualalla tai pitää sitä käynnissä taustalla samalla kun käytät puhelimesi tai tablet-laitteesi muita ominaisuuksia. Taustatilassa sovellus kuluttaa vähemmän virtaa ja ilmoittaa heti, kun vauva alkaa itkeä. Saat asiasta heti ilmoituksen, vaikka käyttäisitkin sillä hetkellä toista sovellusta.

Rauhoittavat kehtolaulut



Tuudita vauvasi uneen soittamalla hänelle yksi 10 saatavilla olevasta kehtolaulusta. Voit käynnistää kehtolaulujen toiston joko suoraan vauvan huoneeseen sijoitetusta kamerasta tai etänä sovelluksen kautta. Kehtolauluja voi myös ajastaa ja valita, milloin mitään laulua toistetaan.



asimpleswitch.com

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää kustannuksia, energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden ympäristöystävällisyyttä on parannettu merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella: energiansäästö, pakkausmateriaalit, ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä luotettavuus.

Tekniset tiedot

Sisältö

Älykäs itkuhälytin
Seinäteline
Sovitin

Ominaisuudet

Seuraa useaa kameraa: 10
Useita käyttäjiä: 3 samaan aikaan
Automaattinen yötila: Infrapuna
Ilmankosteuden valvonta: 10 %–80 % suht. kosteus
Kosteushistoria: Edelliset 24 tuntia
Lämpötilan valvonta: 0–40 °C
Lämpötilahistoria: Edelliset 24 tuntia
Rauhoittavat kehtolaulut: 10
Yövalo: Monivärinen
Valvoo päivällä ja yöllä
TalkBack-toiminto
Kuvaustoiminto
Helppo käyttöönotto QR-koodin avulla
Taustakuuntelu

Äänentunnistus: Useita raja-arvoja
Säädettävä katselukulma
Digitaalinen zoomaus ja panorointi: Kyllä, sovellustoiminnolla

Virta

Jännite: 100 – 240 V
Nimellistaajuus: 50–60 Hz

Videon laatu

Tarkkuus: jopa 720p HD (1 280 x 720)
Videokoodekki: H.264
Valkotasapaino: Automaattinen
Valotus: Automaattinen

Kamerat

Kameran Wi-Fi-yhteys: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz, ei yhteensopiva 5 GHz:n kanssa)
Sensori: 1,3 megapikselin kenno
Tarkennustila: Kiinteä
Tarkennusetäisyys: 0,2–3 metriä

Katselukulma: Vaakasuunta 57,7°, Pystysuunta 44,9°
Vallitsevan valon tunnistin
Himmennin: F2.8

Ohjelmisto

Asennus: Apple App Storesta tai Google Play Kaupasta
Automaattinen sovelluksen päivitys: Automaattinen kameran laiteohjelmiston päivitys
Android-yhteensopivuus: versio 4.1 ja uudemmat (puhelin/tablet-laite)
iPad-yhteensopivuus: iOS7 tai uudempi, iPad 2 tai uudempi
iPhone-yhteensopivuus: iOS7 tai uudempi, iPhone 4S tai uudempi
iPod-yhteensopivuus: iOS7 tai uudempi, iPod Touch, 5. sukupolvi tai uudempi

