

PHILIPS

AVENT

Den smarte
babyvakten fra Philips

Appstyrt (fungerer på iOS,
Android)

Enkel installering via QR-kode i
appen

Optimal tilkobling uten
forsinkelse

Prøv appen helt gratis nå



SCD860



Forbinder deg med barnet ditt, uansett hvor du befinner deg!

Med SafeConnect-teknologi

Den smarte Babyvakten fra Philips er en appstyrt babyvakt som gir deg sikker og pålitelig overvåking av barnet ditt, uansett hvor du er i huset – eller i verden. Du kan bruke telefonen som vanlig, appen ligger åpen i bakgrunnen slik at du får en melding på telefonen hvis barnet gir lyd fra seg, dermed har du kontinuerlig oversikt. Du får alle disse støttefunksjonene: vuggeviser, nattlys samt overvåking og loggføring av luftfuktighet og temperatur. uGrow benytter den mest innovative teknologien for å gi barnet ditt en trygg og sikker start i livet!

SafeConnect Technology

- Fungerer på tvers av nettverk med svært pålitelig forbindelse

En sikker og privat kobling

- Støtter flere kameraer/seere. Inviter dine kjære
- Ytelsen til monitoren avhenger av Wi-Fi-tilkoblingen
- Bruk QR-koden til å sette opp og laste ned appen
- Oversikt dag og natt med opptil 720p HD-kvalitet
- Bakgrunn-modus med redusert strømforbruk

Tilpasset dine behov

- Tilpass innstillingene, se babyen slik du ønsker
- Utvalgte vuggesanger for rolig, tilfreds søvn
- Nattlys med flere farger hjelper babyen i søvn
- Beroligende prat-funksjon
- Overvåking og loggføring av rommets luftfuktighet og temperatur
- Ta bilder for å fange de spesielle øyeblikkene til babyen



asimpleswitch.com

Høydepunkter

SafeConnect Technology



Babymonitoren uGrow Smart tar i bruk SafeConnect-teknologi for å fungere på tvers av nettverk, og den finner riktig båndbredde automatisk for å opprettholde god forbindelse til babyen. Monitoren krever Internett-tilkobling og er kompatibel med iOS7/Android 4.1 og nyere (Appen fungerer ikke hvis du har Android 6.0. Hvis du allerede har kjøpt uGrow og opplever problemer, vennligst ring: 22 97 19 50). Wi-Fi-signalet faller i styrke, når avstanden mellom kameraet og Wi-Fi-routeren øges, og/eller når objekter blokerer signalet. For at opnå optimal ydeevne skal uGrow Smart Baby-kameraet og Wi-Fi-routeren plasseres i nærheten af hinanden. Alternativt kan du placere en Wi-Fi-forsterker tæt på kameraet for at øge signalstyrken.

Sikker og privat kobling



Tilkoblingen er helt sikker og privat. Du kan invitere dine kjære til å se babyen, uansett hvor de er. Opptil ti kontoer kan koble seg til og med modus for private øyeblikk, slik at du kan bestemme om og når andre kan se. Appen støtter opptil ti kameraer med tre seerne per kamera samtidig.

Wi-Fi-tilkobling



Både monitoren og appen må være koblet til Internett. Monitoren kobles til Internett via Wi-Fi, noe som gjør at ytelsen til skjermen avhenger av ytelsen til Wi-Fi-tilkoblingen. Kontroller at Philips Avent Smart-babymonitoren er plassert innenfor Wi-Fi-ruterens rekkevidde. Alternativt kan du bruke en Wi-Fi-forsterker eller en Powerline-adapter med innebygd Wi-Fi i nærheten av monitoren for å forsterke signalstyrken. Du kan koble smartenheten til Internett enten via 3G, 4G eller Wi-Fi, slik at du kan følge med på babyen uansett hvor du er.

Tilpasset dine behov



Alle innstillinger og varsler for den smarte babymonitoren og appen kan tilpasses, slik at du selv velger hvilke oppdateringer du mottar, og hvor ofte du får dem. I tillegg kan du stille produktfunksjoner hvordan og når du vil. Du kan for eksempel velge fargen på nattlyset eller en bestemt vuggevise.

Enkelt oppsett

Babymonitoren Philips Avent Smart er utrolig enkel å konfigurere. Last ned appen, og bruk QR-koden i appen til å koble kameraet til Wi-Fi-hjemmenettverket. Appen har en brukerveiledning for første gangs bruk, slik at du får støtte og forklaring på knapper og funksjoner i appen.

Oversikt dag og natt



Se og hør babyen din hele døgnet. Kameraet har enestående lyd- og bildekvalitet med opptil 720p HD-kvalitet. Fulle farger om dagen og infrarødt svart-hvitt om natten.

Lytting i bakgrunnen



Du kan bruke appen enten aktivt i forgrunnen, eller ha den i bakgrunnen mens du bruker telefonen eller nettbrettet til andre ting. I bakgrunnmodusen bruker appen mindre strøm, men holder deg likevel informert hvis babyen begynner å gråte. Da vet du når babyen gråter selv om du bruker en annen app.



asimpleswitch.com

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp. Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på ett eller flere av de grønne nøkkelområdene – energieffektivitet, emballasje, farlige materialer, vekt, resirkulering og kassering og pålitelig drift gjennom hele levetiden.

Spesifikasjoner

Følgende er inkludert:

Smart babymonitor
Veggmontering
Adapter

Funksjoner

Overvåke flere kameraer: 10
Flere seere: Tre samtidig
Automatisk nattmodus: Infrarød
Overvåking av luftfuktighet: 10–80 % relativ luftfuktighet
Logg over luftfuktighet: Siste 24 timer
Overvåking av temperatur: 0–40 °C
Logg over temperatur: Siste 24 timer
Beroligende vuggesanger: 10
Nattlys: Flere farger
Oversikt dag og natt
Beroligende prat-funksjon
Foto
Enkel konfigurasjon med QR-kode

Lytting i bakgrunnen
Støyregistrering: Variabel terskeltinnstilling
Justerbar visningsvinkel
Digital zooming og panorering: Ja, i appfunksjonen

Drift

Spenning: 100–240 V
Nominell frekvens: 50–60 Hz

Videokvalitet

Oppløsning: opptil 720p HD (1280 x 720)
Videokodek: H.264
Hvitbalanse: Automatisk
Eksposering: Automatisk

Kameraer

Kamera med Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz, ikke kompatibel med 5 GHz)
Sensor: Kerasensor med 1,3 megapiksler

Fokusmodus: Fast
Fokuslengde: 0,2–3 meter
Visningsvinkel: Liggende 57,7°, Stående 44,9°
Lyssensor for omgivelsene
Blenderåpning: F 2,8

Programvare

Installasjon: via Apple App Store eller Google Play Butikk
Automatisk app-oppdatering: Automatisk oppdatering av kamerafastvare
Android-kompatibilitet: versjon 4.1 og nyere (telefon/nettbrett)
iPad-kompatibilitet: versjon iOS7 og nyere, iPad 2 og nyere
iPhone-kompatibilitet: versjon iOS7 og nyere, iPhone 4S og nyere
iPod-kompatibilitet: versjon iOS7 og nyere, iPod Touch femte generasjon og nyere

