

PHILIPS

AVENT

Γρήγορος θερμαντήρας
μπιμπερό

Ζεσταίνει ομοιόμορφα χωρίς θερμά
σημεία

Ζεσταίνει γρήγορα

Ήπια απόψυξη

Ζεσταίνει και βρεφική τροφή



SCF355/00



Ο πιο γρήγορος ηλεκτρικός μας θερμαντήρας μπιμπερό Ζεσταίνει το γάλα σας γρήγορα και ομοιόμορφα

Τις ημέρες που έχετε πολλές υποχρεώσεις, αυτός ο θερμαντήρας μπιμπερό της Philips Avent ζεσταίνει το γάλα σας γρήγορα και ομοιόμορφα μόλις σε 3 λεπτά. Είναι εύκολος στη χρήση, διαθέτει μια βολική ρύθμιση απόψυξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το ζέσταμα βρεφικής τροφής.

Ζεσταίνει γρήγορα

- Ζεσταίνει μπιμπερό σε 3 λεπτά

Ομοιόμορφο ζέσταμα

- Ζεσταίνει γρήγορα και ομοιόμορφα

Άνεση και συμβατότητα

- Ρύθμιση ήπιας απόψυξης για μπιμπερό
- Χρησιμοποιήστε το και για να ζεστάνετε βρεφική τροφή
- Συμβατότητα με τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent

Εύκολη χρήση

- Εύκολο στη χρήση με χρήσιμο οδηγό ζεστάματος
- Κρατήστε το γάλα σας ζεστό



asimpleswitch.com

Χαρακτηριστικά

Ζεσταίνει σε 3 λεπτά



Ο θερμαντήρας μπιμπερό ζεσταίνει 150 ml/5 oz γάλακτος σε μόλις 3 λεπτά*.

Ζεσταίνει γρήγορα και ομοιόμορφα



Ο θερμαντήρας μπιμπερό ζεσταίνει γρήγορα και ομοιόμορφα. Χάρη στη συνεχή κυκλοφορία του γάλακτος καθώς το ζεσταίνει, αποτρέπονται και τα θερμά σημεία.

Ρύθμιση ήπιας απόψυξης



Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει μια πρακτική ρύθμιση για απόψυξη, η οποία είναι πιο ασφαλής από την απόψυξη σε φούρνο μικροκυμάτων και πιο

εύχρηστη από τη χρήση νερού. Απλώς επιλέξτε τη ρύθμιση για να ξεπαγώσετε το γάλα ή τη βρεφική τροφή σε υγρή μορφή!

Ζεσταίνει και βρεφική τροφή



Εκτός από μπιμπερό, με τον θερμαντήρα μπορείτε να ζεστάνετε ομοιόμορφα και βρεφική τροφή.

Πλήρης συμβατότητα



Classic+

Natural

Ο θερμαντήρας μπιμπερό είναι πλήρως συμβατός με όλα τα μπιμπερό και τα δοχεία Philips Avent*. Χρησιμοποιήστε τον για να ζεστάνετε μπιμπερό και δοχεία βρεφικής τροφής με ευκολία.

Εύκολο στη χρήση

Warming reference table

Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Γυρίστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το θερμαντήρα μπιμπερό και επιλέξτε τη ρύθμιση ζεστάματος. Ο θερμαντήρας μπιμπερό διαθέτει ένα

χρήσιμο πίνακα αναφοράς ζεστάματος, ώστε να μπορείτε εύκολα να καταλάβετε πόση ώρα θα διαρκέσει το ζέσταμα.

Κρατήστε το γάλα σας ζεστό



Το γάλα ή η τροφή του μωρού θερμαίνονται με αργό ρυθμό, διατηρούνται στη σωστή θερμοκρασία και είναι έτοιμα όποτε το χρειάζεστε.



asimpleswitch.com

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις εκπομπές CO₂. Πώς; Προσφέρουν σημαντική περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.

Προδιαγραφές

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΒ): 160,4 x 139,9 x 148,55 χιλιοστά

Διαστάσεις συσκευασίας λιανικής πώλησης (ΠxΥxΒ): 175 x 185 x 160 χιλιοστά

Χώρα προέλευσης

Σχεδιάστηκε στην: Ευρώπη

Παράγεται στην: Κίνα

Τι περιλαμβάνεται

Θερμαντήρας μπιμπερό: 1 τεμάχιο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: Όλα

Υλικό προϊόντος

ABS

PP

Τεχνικές προδιαγραφές

Κατανάλωση ρεύματος: 300 W

Τάση: 220-240 V, 50/60 Hz

Ταξινόμηση ασφάλειας: Class 1

