

PHILIPS

AVENT

Écoute-bébé DECT

Connexion complètement
privée

Berceuses et veilleuse

Fonction interphone



SCD560/10



La liaison la plus fiable avec votre enfant

Soutien supplémentaire pour vous-même et votre bébé

Notre nouvel écoute-bébé DECT SCD560/10 permet un réconfort complet. Il offre la connexion la plus fiable et un son limpide, ainsi que la commande de la température, une veilleuse réconfortante et des berceuses pour vous et votre bébé.

Technologie fiable

- Technologie DECT zéro interférence et confidentialité totale
- Qualité sonore parfaite grâce à la technologie DECT

Connexion fiable, continue et rassurante

- Mode d'économie d'énergie Smart ECO
- Les voyants de niveau sonore indiquent si l'enfant fait du bruit.
- Vous savez lorsque votre écoute-bébé est à portée et connecté
- Surveillez la température de la chambre de votre bébé

Liberté et flexibilité

- Portée jusqu'à 330 mètres*
- Unité parent rechargeable
- Durée de fonctionnement supérieure jusqu'à 18 heures

Pour rassurer et apaiser votre bébé

- Veilleuse et berceuses apaisantes
- Restez connecté grâce à l'interphone



asimpleswitch.com

Caractéristiques

Zéro interférence avec la technologie DECT



La technologie DECT garantit qu'aucun autre appareil de transmission ne produira d'interférences (p. ex. : autres écoute-bébés, téléphones sans fil et cellulaires). Assure une connexion privée et sécurisée grâce au chiffrement des données. Vous seul pourrez entendre votre bébé.

Qualité sonore parfaite



Vous pourrez entendre chaque petit gloussement, gazouillement ou hoquet avec une parfaite clarté. Grâce à sa qualité sonore exceptionnelle, la technologie DECT (Digitally Enhanced Cordless Telecommunication) vous permet d'entendre votre bébé en tout temps.

Mode Smart ECO



Le mode Smart ECO permet de réduire automatiquement la puissance de transmission et d'augmenter la durée de vie de votre batterie. La puissance nécessaire à une

connexion parfaite diminue à mesure que vous vous rapprochez de votre bébé (non disponible aux États-Unis ni au Canada).

3 voyants DEL activés par le son



Des témoins lumineux sont activés pour indiquer le niveau sonore de la chambre du bébé, même si le volume de l'unité parent est coupé.

Restez connecté



L'unité parent vous avertira lorsque votre écouteur sera hors de portée ou lorsque la batterie sera faible, vous garantissant d'être toujours connecté à votre bébé.

Capteur de température



Le capteur de température vous permet de surveiller les conditions ambiantes de la chambre de votre bébé. Votre bébé ne peut pas réguler aussi bien que vous sa température et un changement minime peut le rendre inquiet. Un détecteur spécial de température vous

alertera immédiatement, grâce à l'affichage numérique sur l'unité parent, de tout changement dans la chambre de votre bébé.

Portée de 330 m



Portée jusqu'à 50 mètres* à l'intérieur. Portée jusqu'à 330 mètres* à l'extérieur.

Unité parent rechargeable



L'unité parent rechargeable vous permet de vous déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison.



asimpleswitch.com

Logo vert Philips

Les produits écologiques Philips peuvent vous aider à réduire vos coûts, votre consommation énergétique et vos émissions de CO₂ puisqu'ils offrent en effet des caractéristiques sensiblement améliorées dans une ou plusieurs des zones focales vertes suivantes : efficacité énergétique, emballage, substances dangereuses, poids, fiabilité tout au long de la durée de vie et recyclage et mise au rebut.

Spécifications

Alimentation

Autonomie sur batterie en heures: 18 heures
Alimentation: 120 V (É.-U.), 220 - 240 V
Temps de charge: 10 h

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

Bande de fréquences: DECT
Sélection automatique de canal

Commodité

Témoin de batterie faible
Réglage du volume
Avertissement hors de portée automatique

Témoins de niveau sonore

Témoin de charge
Réglage de la sensibilité

Fiche technique

Température de fonctionnement en °C: 10 - 40 °C
Température de stockage: 10 - 40 °C

Données logistiques

Dimensions de l'emballage F-box (l x H x P) ::
220 x 156 x 94 mm

Phase du développement

Phases: Grossesse, 0 à 6 mois

Caractéristiques

Technologie DECT
Mode d'économie d'énergie Smart ECO: Mode ECO, Oui
Témoins de liaison et de portée
Veilleuse réconfortante
Fonction interphone
Berceuses apaisantes
Écran ACL
Voyants activés par le son: 3 voyants à DEL
Capteur de température
Portée intérieure jusqu'à: 50 m
Portée extérieure jusqu'à: 330 m

