

PHILIPS

AVENT

Dampsterilisator til
mikrobølgeovn



SCF271/07



Ultra hurtig og praktisk

Steriliserer 6 sutteflasker på 2 minutter

Philips Avent SCF271/07-dampsterilisatoren til mikrobølgeovn har et let og kompakt design, der gør den ideel til sterilisering af sutteflasker i og uden for hjemmet. Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes.

Fordele og funktioner:

- Ultra hurtig og nem at bruge
- Kompakt og let
- Ideel både ude og hjemme
- Stor kapacitet
- Sikker, nem håndtering
- Effektiv sterilisering

Vigtigste nyheder

Ultra hurtig og nem at bruge



Tilsæt vand, sæt flasker og/eller brystpumper i, og sæt den i mikrobølgeovnen i 2 min. ved 1100-1850 W, 4 min. ved 850-1000 W, 6 min. ved 500-850 W.

Kompakt og let



Passer til de fleste mikrobølgeovne. Nem at have med på rejsen.

Stor kapacitet



Kan tage op til seks 260 ml Avent-sutteflasker eller to Philips Avent-brystpumper og to Avent-sutteflasker.

Sikker, nem håndtering



Clips lukker låget sikkert, og sidegrebene forbliver kolde for at give en sikker håndtering.

Effektiv sterilisering



Baseret på hospitalsprincippet om, at den intensive varme i dampen eliminerer skadelige bakterier.

Specifikationer

Vægt og dimensioner

Vægt: 740 g

Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Oprindelsesland

England

Hvad følger med

Dampsteriliseringsapparat til mikroovn: 1 stk.

Tænger: 1 stk.

Udviklingsfaser

Faser: 0-6 måneder

