

PHILIPS

Generalüberholtes IPL-
Haarentfernungsgerät

Lumea Prestige

4 intelligente Aufsätze

Achseln, Bikinizone, Körper,
Gesicht

Mit SmartSkin Sensor

Mit Kabel und kabellos
verwendbar



BRI956/05R1



Genießen Sie bis zu 6 Monate* seidig glatte Haut Intelligente Aufsätze für beste Ergebnisse

Philips Lumea Prestige ist unser bisher leistungsstärkstes IPL-Haarentfernungsgerät. Es wurde für Ihre Körperkonturen und den einfachen Gebrauch zu Hause entwickelt. Einzigartig geschwungene, intelligente Aufsätze passen sich Ihren Konturen an und bieten für jeden Körperbereich das richtige Behandlungsprogramm

Lang anhaltend glatte Haut mit Lumea IPL-Technologie

- Geeignet für viele Haar- und Hauttypen
- Mit Dermatologen entwickelt
- Mit Kabel oder kabellos verwenden

Daten

Technische Daten der Aufsätze

Körperbehandlungs-Aufsatz: Größe des Behandlungsfensters: 4,1 cm², Form: konvex geschwungen, Individuelle Behandlung für den Körper

Gesichtsbehandlungs-Aufsatz: Form: Flach, Größe des Behandlungsfensters: 2 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für das Gesicht

Bikinizonenbehandlungs-Aufsatz: Form: konkav geschwungen, Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², zusätzlicher Filter, Individuelle Behandlung für die Bikinizone

Unterarmbehandlungs-Aufsatz: Größe des Behandlungsfensters: 3 cm², Form: konkav geschwungen, Speziell für den Achselhöhlenbereich

Leistung

Stromspannung: 100 bis 240 V

Service

Gewährleistung: 2 Jahre Gewährleistung

Technische Daten

Hochleistungs-Lampe: Bietet > 250.000 Lichtimpulse*****

Anwendungsbereiche

Körperbereiche: Arme, Beine, Bauch

Empfindliche Bereiche: Bikini, Achselhöhlen

Gesichtsbereiche: Kinn, Kieferpartie, Oberlippe

Artikel enthalten

Gebrauchsanweisung: Bedienungsanleitung
Lagerung: Hochwertige Aufbewahrungstasche
Adapter: 19,5 V/4.000 mA

Sicherheit und anpassbare Einstellungen

Integrierter UV-Filter: Schützt die Haut vor UV-Licht

5 Lichtintensitätseinstellungen: An Ihren Hauttyp anpassbar

Integriertes Sicherheitssystem: Verhinderung unbeabsichtigter Lichtimpulse

Hauttensensor: Erkennt Ihren Hautton

SmartSkin Sensor: Die richtige Einstellung auf Abruf

Anwendungszeit

Achselhöhle: 2,5 Min.

Bikinizone: 2 Min.

Gesichtsbereiche: 1,5 Min.

Anwendungsdauer

Unterschenkel: 8,5 Min.

Anwendungsmodus

„Slide and Flash“: Für eine schnelle Anwendung

Mit Kabel/kabellos: Kabellos

„Stamp and Flash“: Für die Behandlung kleiner Bereiche

Besonderheiten

Haar- und Hauttypen

Philips Lumea Prestige eignet sich für eine Vielzahl von Haar- und Hauttypen. Es funktioniert bei natürlich dunkelblondem, braunem und schwarzem Haar und bei Hauttönen von sehr weiß bis dunkelbraun. IPL benötigt einen Kontrast zwischen dem Pigment in der Haarfarbe und dem Pigment im Hautton. Daher kann Lumea (wie bei anderen IPL-basierten Behandlungen) nicht zur Behandlung von weißem, grauem, hellblondem oder rotem Haar sowie von sehr dunkler Haut verwendet werden.

Profess. IPL-Technologie für zu Hause

IPL steht für Intense Pulsed Light. Philips Lumea behandelt die Haarwurzeln mit sanften Lichtimpulsen und versetzt die Haarfollikel so in einen Ruhezustand. Folglich sinkt die Haarwuchsmenge nach und nach. Mit Behandlungs-Wiederholungen bleibt Ihre Haut wunderbar haarfrei und spürbar glatt. Die Behandlung für weniger Haarwachstum ist sicher und sanft, selbst an empfindlichen Stellen. Philips Lumea ist klinisch getestet und wurde zusammen mit Dermatologen entwickelt – für eine einfache und effektive Behandlung, bequem von zu Hause aus.

Mit Kabel sowie kabellos verwendbar

Lumea Prestige ist das einzige kabellose IPL, sodass schwer erreichbare Körperpartien einfach behandelt werden können, ohne dass ein Kabel Ihre Reichweite oder Ihren Winkel beeinträchtigt. Dank der kabellosen Bedienung können Sie Ihr Körperhaar bequem von überall in Ihrem Zuhause aus behandeln.

