



Philips Avent
Mikrohullámú
gőzsterilizáló



SCF271/07

Villámgyors és praktikus

6 db cumisüveget 2 perc alatt sterilizál

A Philips Avent SCF271/07 mikrohullámú gőzsterilizáló a könnyű, kompakt kialakításának köszönhetően a cumisüveg utazás alatti és otthoni használatára egyaránt ideális. Ha a fedél le van zárva, tartalma akár 24 óráig megőrzi sterilitását.

Előnyök és funkciók:

- Hatékony sterilizálás
- Villámgyors és könnyen használható
- Otthoni használatra és utazáskor is
- Nagy kapacitás
- Biztonságos, könnyű kezelés
- Kompakt és könnyű

Fénypontok

Villámgyors és könnyen használható



Csupán vizet kell beletölteni, beletenni a sterilizálni kívánt eszközöket és behelyezni a mikrohullámú készülékbe: 2 perc gőzölés 1100-1850 W, 4 perc 850-1000 W, 6 perc 500-850 W teljesítményen.

Kompakt és könnyű



A legtöbb mikrohullámú készülékbe befér. Utazáskor is kényelmes.

Otthoni használatra és utazáskor is



Otthoni használatra és utazáskor is

Nagy kapacitás



Összesen 6 db 260 ml-es Avent cumisüveg, vagy 2 db Philips Avent mellszívó és 2 db Avent cumisüveg fér bele.

Biztonságos, könnyű kezelés



A rögzítő csattok biztonságosan zárják a fedelet. Oldalsó fogantyúi nem melegsznek fel, ezért használata biztonságos.

Hatékony sterilizálás



Kórházi elvek alapján, itt is a gőz intenzív hőhatása pusztítja el a baktériumokat.

Műszaki adatok

Származási hely

- Anglia

Fejlődési szakaszok

- Fázis: 0–6 hó

Tömeg és méretek

- Tömeg: 740 g
- Méretek: 166 (M), 280 (Sz), 280 (H) mm

A következőt tartalmazza:

- Mikrohullámú gőzsterilizáló: 1 db
- csipesz: 1 db



Kiadás dátuma
2021-02-15

Verzió: 9.3.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com