

PHILIPS

Product Picture

AVENT

Mikrohullámú
sterilizáló szett

Klasszikus

SCF277/01

6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt*

Villámgyors és egyszerűen használható sterilizátor

Az Avent mikrohullámú sterilizáló kezdőcsomag kompakt és kis súlyú, ideális otthoni használatra és utazáshoz is

Villámgyors és könnyen használható

- Öntsön bele vizet, helyezze be az eszközöket és tegye a mikrohullámú készülékbe

Kompakt és könnyű

- Utazáshoz is kényelmes. A legtöbb mikrohullámú készülékbe belefér.

Biztonságos, könnyű kezelés

- Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

Biztonságos, könnyű kezelés

- Az oldalsó zárócsatok zárják a fedelet

Nagy kapacitás

- Hat Philips Avent cumisüveghez

Fénypontok

Öntsön bele vizet



Öntsön bele vizet és helyezze a mikrohullámú készülékbe legalább 2 percre. A melegítés pontos ideje a mikrohullámú készülék teljesítményétől függ: 1100-1850 W-ig - 2 perc, 850-1000 W-ig - 4 perc, 500-850 W-ig - 6 perc.

Utazáshoz is kényelmes



A Philips Avent mikrohullámú sterilizáló a legtöbb mikrohullámú készülékbe befér. Kis méretének köszönhetően kényelmes utazáskor is. Állandóan rendelkezésre állnak a steril cumisüvegek, akár rövidebb, egy-két napos útra vagy ha hosszabb nyaralásra indul. Ideális akkor is, ha a nagyszülőknél vagy barátoknál szeretne sterilizálni. Méretek: 166 (m), 280 (sz), 280 (h).

A benne lévő tartalom steril marad



Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak.

Természetes sterilizálás gőzzel

A sterilizálás célja, hogy megvédje a csecsemőt a különösen káros baktériumoktól, amíg immunrendszere meg nem erősödik. A Philips Avent sterilizáló a kórházi eljárást, a gőzsterilizálást alkalmazza, amely gyors, egyszerű és hatékony, vegyi anyagok nélküli.

A zárócsatok lezárják a tetőt



A mikrohullámú sterilizáló oldalsó zárócsatjai garantálják az extra biztonságot. A csatok biztosan zárják a fedelet, így nem jut ki belőle forró gőz, amikor kivesszi a sterilizálót a mikrohullámú készülékből. Az oldalsó fogantyúk nem melegszenek fel, ami szintén hozzájárul a biztonságos használathoz.

6 Philips Avent cumisüveghez



Kis mérete ellenére ez az egyetlen olyan mikrohullámú sterilizáló, melyben 6 Philips Avent cumisüveg elfér. A legtöbb mikrohullámú sterilizálóba csak 4 cumisüveg helyezhető. A Philips Avent mikrohullámú sterilizálóval egy teljes napra elegendő mennyiségű cumisüveg sterilizálható egyszerre. Mellszívók sterilizálására is alkalmas.

Műszaki adatok

Származási hely

Anglia

Műszaki adatok

Sterilizálási idő: 2 perc 1100-1850 W, 4 perc 850-1000 W, 6 perc 500-800 W mellett
Ürtartalom: 200 ml

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0-6 hó

Tömeg és méretek

Tömeg: 740 g

Méretek: 166 (M), 280 (Sz), 280 (H) mm

A következőt tartalmazza:

Mikrohullámú gőzsterilizáló: 1 pcs

Csipesz: 1 pcs

Classic (klasszikus) cumisüveg, 125 ml-es: 2 pcs

Classic (klasszikus) cumisüveg, 260 ml-es: 2 pcs

A következőt tartalmazza:

Measuring jug: 1 pcs

