

# PHILIPS

## AVENT

Mikrohullámú  
gőzsterilizáló

SCF271/06



## Villámgyors és praktikus

6 db cumisüveg sterilizálása 2 perc alatt\*

A Philips Avent mikrohullámú gőzsterilizáló könnyű, kompakt kialakításának köszönhetően utazáskor és otthoni használatra egyaránt ideális. Amennyiben a fedelet nem nyitja fel, tartalma akár 24 óráig megőrzi sterilitását.

### Villámgyors és könnyen használható

- Öntsön bele vizet, helyezze be az eszközöket és tegye a mikrohullámú készülékbe

### Kompakt és könnyű

- Utazáshoz is kényelmes. A legtöbb mikrohullámú készülékbe befér.

### Biztonságos, könnyű kezelés

- Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át sterilek maradnak

### Biztonságos, könnyű kezelés

- Az oldalsó zárócsatok zárják a fedelet

### Nagy kapacitás

- Hat Philips Avent cumisüveghez

# Fénypontok

## Természetes sterilizálás gőzzel

A sterilizálás célja, hogy megvédje a csecsemőt a különösen káros baktériumoktól, amíg immunrendszere meg nem erősödik. A Philips Avent sterilizáló a kórházi eljárást, a gőzsterilizálást alkalmazza, amely gyors, egyszerű és hatékony, vegyi anyagok nélküli.

## A zárócsatok lezárják a tetőt



A mikrohullámú sterilizáló oldalsó zárócsatjai garantálják az extra biztonságot. A csatok biztosan zárják a fedelet, így nem jut ki belőle forró gőz, amikor kiveszi a sterilizálót a mikrohullámú készülékből. Az oldalsó fogantyúk nem melegsznek fel, ami szintén hozzájárul a biztonságos használathoz.

## A benne lévő tartalom steril marad



Amennyiben nem nyitja fel a sterilizáló tetejét, a benne lévő eszközök 24 órán át steril maradnak.

## Utazáshoz is kényelmes



A Philips Avent mikrohullámú sterilizáló a legtöbb mikrohullámú készülékbe befér. Kis méretének köszönhetően kényelmes utazáskor is. Állandóan rendelkezésre állnak a steril cumisüvegek, akár rövidebb, egy-két napos útra vagy ha hosszabb nyaralásra indul. Ideális akkor is, ha a nagyszülőknél vagy barátoknál szeretne sterilizálni. Méretek: 166 (m), 280 (sz), 280 (h).

## 6 Philips Avent cumisüveghez



Kis mérete ellenére ez az egyetlen olyan mikrohullámú sterilizáló, melyben 6 Philips Avent cumisüveg elfér. A legtöbb mikrohullámú sterilizálóba csak 4 cumisüveg helyezhető. A Philips Avent mikrohullámú sterilizálóval egy teljes napra elegendő mennyiségű cumisüveg sterilizálható egyszerre. Mellészívók sterilizálására is alkalmas.

## Öntsön bele vizet



Öntsön bele vizet és helyezze a mikrohullámú készülékbe legalább 2 percre. A melegítés pontos ideje a mikrohullámú készülék teljesítményétől függ: 1100-1850 W-ig - 2 perc, 850-1000 W-ig - 4 perc, 500-850 W-ig - 6 perc.

# Műszaki adatok

**Származási hely**

Anglia

**Fejlődési szakaszok**

Fázis: 0–6 hó

**A következőt tartalmazza:**

Különösen puha, újszülötteknek megfelelő átfolyású etetőcumi: 1 pcs  
Extra lágy, lassú átfolyású etetőcumi: 1 pcs

**Tömeg és méretek**

Tömeg: 740 g

Méretek: 166 (M), 280 (Sz), 280 (H) mm

**A következőt tartalmazza:**

Mikrohullámú gőzsterilizáló: 1 pcs  
Csipesz: 1 pcs  
Airflex cumisüveg (260 ml): 1 pcs  
Airflex cumisüveg (125 ml): 1 pcs  
Újszülött cumi: 1 pcs

