

PHILIPS

AVENT

Humidificador
ultrasónico

SCH580/20



Un clima sano para su bebé

Ayuda a mantener un nivel de humedad confortable

El nivel de humedad del ambiente juega un papel fundamental en el bienestar general. Para ayudar a que el sistema inmunológico del bebé tenga el mejor comienzo posible, le ayudará a controlar el nivel de humedad de su entorno directo.

Comodidad para usted y su bebé

- No produce condensación gracias al principio de evaporación ultrasónica
- Salida de vapor ajustable
- Su bebé puede dormir tranquilo gracias al funcionamiento silencioso

Seguridad del bebé

- Totalmente seguro, salida de vapor frío
- .

Tranquilidad sobre el bienestar de su bebé

- Ayuda a mantener suave la piel del bebé
- Controle la temperatura y humedad ideal
- Previene la irritación de las mucosas

Destacados

Previene la irritación de las mucosas

Al crear un nivel de humedad adecuado, el humidificador ultrasónico ayuda a proteger a su bebé frente al dolor de garganta y la irritación de las mucosas. Esto ayuda a mejorar la resistencia a las infecciones.

Ayuda a mantener suave la piel del bebé

Al añadir humedad al ambiente, se contribuye a mantener la delicada piel del bebé sana y suave.

Higrómetro + termómetro

Se incluye un higrómetro + termómetro para permitirle medir y mantener los niveles ideales de humedad y temperatura de la habitación del bebé (ideal entre 16 y 20 °C con una humedad relativa del 40 al 60%).

Salida de vapor ajustable

Simplemente ajuste la salida de vapor según las condiciones diarias y las necesidades de su bebé.

No produce condensación

Un sistema natural y seguro para su casa - El vapor frío y saludable que crean las ondas ultrasónicas de alta frecuencia no produce condensación ni aumento de la temperatura de la habitación.

Totalmente seguro, salida de vapor frío

Un sistema natural y seguro para su casa - El vapor frío y sano que crean las ondas ultrasónicas de alta frecuencia no produce condensación ni incrementa la temperatura ambiente de la habitación y es totalmente seguro para su bebé.

Funciona silenciosamente

Gracias al funcionamiento extremadamente silencioso del humidificador, su bebé puede dormir tranquilo.

Se detiene automáticamente

Especificaciones

Potencia

Red eléctrica: CA 220 - 240 V

Consumo de energía: 35 W

Frecuencia: 50/60 Hz

Especificaciones técnicas

Nivel de ruido: < 35 dB

Rango de medición de temperatura: de -10 a 40 °C

Rango de humedad relativa: 20% - 80% HR

Salida de vapor: 250 ml/h

Tecnología de evaporación: Ultrasónico

Capacidad del depósito de agua: 2 L

Peso y dimensiones

Peso del producto: 3,3 kg

Dimensiones del producto (ancho x profundo x alto): Ø 240 x 330 mm

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses, De 6 a 12 meses

