

PHILIPS

AVENT

Sistem DECT de
monitorizare copii

Alertă de temperatură

SCD520/00



Temperatură corectă, confort complet

Tehnologia DECT garantează zero interferențe

Bucură-te de liniște sufletească absolută cu noua gamă Philips Avent de sisteme DECT de monitorizare a bebelușilor. Poți fi relaxat știind că bebelușul este fericit, chiar și când nu ești în cameră.

Zero interferențe

- Tehnologia DECT garantează zero interferențe

Sunet de claritate excepțională

- LED-urile luminează pentru a semnaliza nivelurile de zgomot
- Alege cel mai bun nivel al sunetului pentru mediul tău ambiant
- Liniștire cu un sunet perfect clar

Rază de acoperire 330 m

- Timp de funcționare de până la 24 de ore înainte de reîncărcare
- Știi întotdeauna că ești conectat
- Rază de acoperire foarte mare pentru mobilitate totală

Confort total

- Rămâi conectat cu funcția de talk back
- Lumină de veghe și cântece de leagăn activate de la distanță
- Monitorizează temperatura din camera copilului

Repere

Garantat zero interferențe

Tehnologia DECT garantează zero interferențe cu orice alt produs de transmisie, precum alte sisteme de monitorizare pentru copii, telefoane fără fir și telefoane mobile. Criptarea datelor asigură o conexiune securizată și privată, astfel încât poți fi sigur că ești singurul care poate auzi copilul.

Sunet liniștitor, clar

Auzi cu perfectă claritate fiecare mic chicot, gângurit și sughiț. Tehnologia DECT asigură calitate ridicată, sunet clar, astfel încât să îți poți auzi copilul în orice moment

Rază de acoperire extinsă

Cu o rază de acoperire de 330 m, clemă pentru curea și șnur pentru gât, astfel încât să puteți fi în totalitate mobil în casă și în jurul acesteia

Timp de operare superior

Mica unitate pentru părinte reîncărcabilă îți oferă libertate de mișcare fără fir timp de până la 24 de ore înainte de a fi necesară reîncărcarea

LED-urile luminează pentru a semnaliza zgomotul

Luminile sunt activate pentru a indica nivelul sunetului din camera copilului dvs. Chiar și când unitatea pentru părinte are sunetul oprit, o alertă sonoră vă va anunța că s-a atins un nivel setat al sunetului

Sensibilitate reglabilă pentru sunet

Îți permite să reglezi nivelurile de sunet și de volum, astfel încât să poți auzi fiecare chicot, gângurit și sughiț

Semnale în afara razei de acoperire/pentru baterie descărcată

Unitatea pentru părinte a sistemului de monitorizare pentru copii Philips Avent te avertizează privind nivelul redus de energie al aparatului sau dacă ești în afara ariei de acoperire

Cântece de leagăn și lumină de veghe

Există situații în care copilul dvs. este neliniștit atunci când îl puneți prima oară în pat. Ajutați-vă copilul să se liniștească și să se calmeze până adoarme, cu strălucirea caldă și liniștitoare a luminii de veghe. Activați-o de la unitatea pentru părinte sau pentru copil. (Activarea de la distanță este indisponibilă în S.U.A.) Nimic nu se compară cu un cântec blând de leagăn pentru a calma un copil neliniștit. Din orice încăpere din casă puteți selecta una dintre cele 5 melodii relaxante, ajutându-vă copilul să adoarmă imediat fără efort. (Activarea de la distanță este indisponibilă în S.U.A. și Canada)

Comunicare bidirecțională

Câteodată copilul tău are nevoie numai de sunetul liniștitor al vocii tale. Cu un clic al acestei caracteristici esențiale te poți conecta cu copilul tău din orice loc din casă

Afișaj digital de temperatură

Copilul dvs. nu-și poate regla temperatura corpului la fel de bine ca dvs., iar o mică modificare a temperaturii îl poate neliniști. Un senzor electronic special de temperatură vă va alerta imediat, prin afișajul digital de pe unitatea pentru părinte, dacă în camera copilului dvs. este prea cald sau prea frig

Specificații

Tuner/Recepție/Transmisie

Selectare automată a canalelor
Bandă de frecvențe: DECT
Număr de canale: 120

Confort

Avertizare automată lipsă semnal
Indicator baterie descărcată
Indicator de încărcare a bateriei
Controlul volumului
Controlul sensibilității
Leduri pentru nivelul sunetului

Accesorii

Clemă pentru curea
Șnur pentru gât
Baterii
Bază de încărcare pentru unitatea pentru părinte
Adaptor c.a./c.c.
DFU / manual de utilizare
Ghid de inițiere rapidă

Putere

Durată de funcționare cu baterii: 24 ore
Sursă de alimentare: 220 - 240 V
Sursă de alimentare: 120 V (SUA)
Durată de încărcare: 8 ore

Specificații tehnice

Interval temperatură de funcționare: 10 - 40 °C
Interval temperatură de depozitare: 10 - 40 °C

Date logistice

Dimensiuni cutie (L x H x A): 220 x 156 x 94 mm

Etape de dezvoltare

Fază: Sarcină, 0 - 6 luni

