

PHILIPS

Kamera do
obserwacji dziecka

SBCSC490



Kolorowa kamera + niania w jednym

Bezprzewodowa kolorowa kamera do obserwacji dziecka i niania w jednym

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

- Stojąc na bazie, akumulator ładuje się i jest zawsze gotowy do użycia
- Upraszcza wybór preferowanego poziomu głośności
- Kontrolki poziomu dziecka wskazują poziom głosu dziecka
- Wysokiej jakości mikrofon z regulacją poziomu czułości
- Odbiornik zasilany z akumulatora oznacza oszczędności na bateriach

Elastyczność monitorowania dziecka

- Odbiornik możesz ze sobą nosić po całym domu i jego najbliższej okolicy

Niezawodność i spokojna głowa

- Im więcej kanałów transmisji, tym mniejsze ryzyko zakłóceń
- Wskaźnik niskiego poziomu baterii informuje, kiedy wymienić baterie
- Test systemu cyfrowego kontroluje, czy niania działa prawidłowo
- Alarm testu systemu informuje o awarii lub wyjściu poza zasięg
- Kontrolka testu systemu potwierdza, że niania działa

Pilnuj i słysz swoje dziecko

Zalety

Kamera do obserwacji dziecka

Oglądając obraz dziecka w naturalnych kolorach w telewizorze, można się nie tylko uspokoić, ale także nieźle bawić i nagrać coś jako miłą pamiątkę.

Tryb noktowizyjny

Gdy w pokoju dziecka robi się ciemno, kamera automatycznie przestawia się na tryb noktowizyjny, aby było widać wszystkie ważne szczegóły bez konieczności zapalania światła. Ponieważ po ciemku nie widać kolorów, wizja jest transmitowana w postaci ostrych, czarno-białych obrazów.

Nagraj dziecko na DVD+RW

Aby zachować na pamiątkę cenne chwile z życia Twojego dziecka, można skorzystać z kamery do jego obserwacji. Ponieważ dziecko zupełnie nie ma świadomości, że jest nagrywane, będzie zachowywać się całkowicie naturalnie.

Liczba kanałów

Duży wybór kanałów znacznie ogranicza prawdopodobieństwo zakłóceń i odbierania dźwięków z innych elektronicznych niań w okolicy.

Test systemu cyfrowego

Gdyby zawiodła komunikacja między nadajnikiem a odbiornikiem, uruchamiane jest ostrzeżenie dźwiękowe i optyczne.

Alarm poprawnego działania

Odbiornik emituje alarm dźwiękowy, gdy znajdzie się poza zasięgiem nadajnika lub gdy komunikacja przestanie działać prawidłowo.

Wskaźnik poprawnego działania

Zielona kontrolka na odbiorniku świeci, gdy połączenie między nadajnikiem a odbiornikiem działa, i miga, jeśli odbiornik znajdzie się poza zasięgiem nadajnika lub komunikacja przestanie działać prawidłowo.

Wskaźnik niskiego poziomu baterii

Wiesz wcześniej, kiedy baterie wymagają naładowania lub nadają się do wymiany.

Wskaźniki poziomu głośności

Czasami warto „zobaczyć”, że dziecko odzywa się. Ten rząd kontrolerek wyraźnie sygnalizuje wizualnie odezwanie się dziecka.

Odbiornik zasilany z akumulatora

Gdy postawisz odbiornik na podstawce ładującej, automatycznie rozpocznie się ładowanie akumulatora, aby był zawsze gotowy do użytku przenośnego.

Podstawa ładująca

Dzięki temu, że w podstawie jest wbudowana ładowarka do akumulatora, możesz swobodnie nosić ze sobą odbiornik (o ile jest naładowany) po całym domu i pozostawiać w kontakcie z dzieckiem. Poza tym jest to wygodne miejsce do trzymania odbiornika, gwarantujące, że będzie gotowy do użycia w każdej chwili.

Regulator głośności

Poręczne pokrętło umożliwia ustawienie głośności na poziomie idealnie dostosowanym do indywidualnych preferencji.

Regulacja czułości mikrofonu

Możliwość ustawienia czułości mikrofonu pozwala słyszeć tylko te dźwięki, które chce się usłyszeć.

Do użytku wewnątrz i wokół domu

Możesz poruszać się po całym domu i jego najbliższej okolicy bez żadnych obaw, ponieważ odbiornik będzie cały czas w kontakcie z nadajnikiem. Dzięki temu na bieżąco wszystko kontrolujesz i jesteś w stanie od razu odpowiedzieć na wołanie dziecka.

Dane techniczne

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz

Liczba kanałów: 4

Udogodnienia

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii

Wskaźnik poprawnego działania: Wskaźnik naładowania baterii, Alarm testu systemu, Wskaźnik poprawnego działania

Zasilanie

Power supply: Zasilacz sieciowy

Wygoda

Wskaźnik ładowania akumulatora

Wskaźnik pełnego naładowania

Dane techniczne

Zakres temperatur eksploatacji: 0 .. 40 °C

Zasilanie

Czas ładowania: 12 hour(s)

Akcesoria

Zasilacz sieciowy: 2x 12 V, 500 mA, stabilizowany

Akumulatory: 6 x AA, urząd. nie zawiera akumul.

Akumulator: Urządzenie zawiera akumul. NiMH

Przewody: Przewód RCA audio/video
Ładowarka: Stacja dokująca dla zestawu rodzica

Przedłużacz: Przejściówka RCA-SCART

Instrukcja obsługi

Moc

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 5 hour(s)

