

PHILIPS

Cameră de supraveghere
pentru copii

SBCSC490



Cameră color și monitor pentru copii, integrate

Cameră color fără fir și monitor pentru supravegherea copiilor, integrate

Confort pentru tine și copilul tău

- Baza de încărcare menține acumulatorii încărcăți
- Simplifică selectarea nivelului preferat pentru volum
- Indicatoarele indică nivelul sunetelor emise de copil
- Microfon de înaltă calitate cu sensibilitate reglabilă
- Economisești bani cu unitatea parentală reîncărcabilă

Flexibilitate în monitorizarea copiilor

- Purtați unitatea parentală cu dvs. în interior și în jurul casei.

Fiabilitate și lipsă de griji

- Numărul mare de canale reduce riscul interferențelor
- Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiți bateriile.
- Sistemul digital verifică dacă monitorizarea funcționează corespunzător
- Alarma sistemului vă informează dacă unitățile nu pot comunica
- Lumina de testare vă reasigură că sistemul funcționează

Puteți supraveghea bebelușul în orice moment

Repere

Baby Cam color

Imaginile în culori vii, naturale, ale copilului dvs. nu reprezintă doar o confirmare a siguranței acestuia, ci pot fi și amuzante și eventual, înregistrate.

Night vision

În momentul în care lumina din camera copilului se stinge, camera video trece automat în modul Night vision, înfățișându-vă toate detaliile, fără a fi nevoie să aprindeți lumina. În acest mod, imaginile transmise sunt alb-negru.

Înregistrare pe DVD+RW

Pentru a capta și păstra pe DVD sau VCR momentele prețioase ale dezvoltării naturale a copilului dvs. este suficient să utilizați Baby Cam-ul ca pe o cameră video obișnuită. Și cum copilul nu știe că este înregistrat, veți surprinde cele mai frumoase și mai firești ipostaze ale sale.

Număr de canale

Selectarea canalelor reduce semnificativ riscul interferențelor cu alte aparate de monitorizare aflate în vecinătate.

Sistem de verificare digital

Părinții vor fi avertizați prin semnale auditive și vizuale atunci când legătura dintre unitatea copilului și unitatea parentală nu mai este posibilă.

Alarmă de testare a sistemului

Unitatea parentală emite o alarmă auditivă atunci când se află în afara razei de comunicare a unității copilului sau când legătura de comunicare nu este disponibilă.

Indicator pt. verificarea sistemului

Becul verde de pe unitatea parentală se aprinde atunci când conexiunea dintre unitatea copilului și unitatea parentală este

corespunzătoare și clipește atunci când unitatea parentală se află în afara razei de acțiune a unității copilului sau când legătura de comunicare nu este disponibilă.

Indicator "Baterie descărcată"

Pentru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau înlocuite bateriile.

Leduri pt. nivelul sunetului

Uneori trebuie să "vedeți" când copilul dvs. plânge. Acest rând de LED-uri este un indicator vizual clar.

Unitate parentală reîncărcabilă

Plasați unitatea parentală în baza de încărcare pentru a reîncărca automat acumulatorii

Bază de încărcare

Baza de încărcare vă oferă posibilitatea - atunci când acumulatorii sunt complet reîncărcați - de a menține legătura cu copilul dvs. atunci când vă aflați în împrejurimile casei, fiind și un punct convenabil pentru păstrarea unității parentale și pentru pregătirea acesteia pentru utilizare.

Controlul volumului

Un potențiomtru rotativ setează volumul la nivelul preferat de dvs.

Setarea sensibilității microfonului

Posibilitate de setare a sensibilității microfonului, pentru a auzi numai sunetele care vă interesează.

Utilizare în interior și în jurul casei

Purtând unitatea parentală cu dvs. în interior și în jurul casei, rămâneți în contact cu copilul, având posibilitatea de a răspunde rapid în cazul în care acesta are nevoie de dvs.

Specificații

Tuner/Recepție/Transmisie

Bandă de frecvențe: 2,4 GHz

Număr de canale: 4

Specificații tehnice

Interval temperatură de funcționare: 0 .. 40 °C

Confort

Avertizare automată lipsă semnal

Indicator baterie descărcată

Indicator încărcare baterie

Indicator baterie încărcată

Verificare sistem: Indicator pt. verificarea bateriei, Alarmă pt. verificarea sistemului, Indicator pt. verificarea sistemului

Putere

Durată de încărcare: 12 ore

Sursă de alimentare: Adaptor CA/CC

Operating time on battery: 5 ore

Accesorii

AC/DC Adaptor: 2x 12V CC 500 mA

Baterii: 6 x AA pt. unit. copilului, neincluse

Acumulator: NiMH incluse pt. unitatea parentală

Cabluri: Cablu AV RCA

Încărcător: Bază pentru unitatea parentală

Cablu de prelungire: Convertor RCA - SCART

User Manual

