

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Intercomunicador
DECT para bebé

SCD499/00

Garantia de zero interferências

Com tecnologia digital DECT

Esta tecnologia digital proporciona uma ligação segura e privada para que seja o único a ouvir o seu bebé. Selecciona automaticamente um canal não utilizado e muda de canal assim que detecta outro dispositivo no mesmo canal.

Tranquilidade total

- Indica uma ligação contínua entre as duas unidades
- Utiliza luzes para indicar se o bebé faz barulho
- Garantia de zero interferências de qualquer outro dispositivo
- Controle remotamente a temperatura do quarto do bebé

Máximo de mobilidade dentro e em redor da casa

- Clipe para o cinto e fio para o pescoço para uma cómoda utilização mãos livres
- Unidade dos pais pequena e móvel para circular livremente pela casa
- Unidade dos pais recarregável para um mínimo de 24 horas de monitorização
- Alcance de 300 m garante uma recepção segura dentro e à volta da casa.
- Bolsa de viagem para arrumação fácil

Imagens, sons e palavras tranquilizantes

- Tranquiliza o bebé no escuro com estrelas calmantes
- Cinco canções de embalar para adormecer o bebé
- Permite-lhe falar com o bebé

Destques

Termómetro da temperatura ambiente

Controle remotamente a temperatura do quarto do bebé para maior conforto e controlo.

Garantia de zero interferências

Garante zero interferências de qualquer outro dispositivo (outros intercomunicadores de bebé, telefones sem fios e telemóveis). Proporciona uma ligação segura e privada utilizando a encriptação de dados. Será o único a ouvir o seu bebé e apenas ouvirá o seu próprio bebé.

Confirmação de sinal digital

Indica uma ligação contínua entre a unidade do bebé e a unidade dos pais, com indicadores de ligação visíveis e audíveis.

Luzes do nível sonoro

Utiliza luzes para indicar se o bebé faz ruído, mesmo com o volume desligado.

Bolsa de viagem

Bolsa de viagem para arrumação fácil enquanto viaja.

Clipe para o cinto e fio para o pescoço

O clipe para o cinto e o fio para o pescoço proporcionam a comodidade de, mãos livres e mobilidade: prenda a unidade dos pais ao seu cinto ou use-a ao pescoço.

Unidade dos pais recarregável



A unidade recarregável dos pais dá-lhe um mínimo de 24 horas de monitorização sem fios com um alcance até 300 m.

Unidade dos pais pequena e móvel

Permite-lhe circular livremente pela casa graças às pequenas dimensões, mas continuar a ouvir se o seu bebé precisar de si.

Com um alcance de até 300 m

Com um alcance de até 300 m tem a garantia de uma recepção segura dentro e à volta da casa.

Cinco canções de embalar

Cinco canções de embalar para adormecer o bebé.

Luz de presença estrelada

Luz de presença com estrelas calmantes para tranquilizar o bebé.

Resposta dos pais

Permite-lhe ouvir e falar com o bebé.

Especificações

Sintonizador/receção/transmissão

Seleção automática de canais
Número de canais: 120

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses, 6 - 12 anos

Potência

Tempo de funcionamento a bateria: 24 hr

Fonte de alimentação: 230-240 V

Tempo de carga: 8 hr

Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:

0 .. 40 °C

Potência

Recarregável

Funcionalidades

Indicador de ligado

Indicação de bateria fraca

Aviso automático de fora de alcance

Indicação de carga

Luz de presença

Controlo do volume

Luzes do nível sonoro

Verificação do sistema: Luz de verificação das pilhas, Alarme de verificação do sistema, Luz de verificação do sistema

Acessórios

Clipe para o cinto

Pilhas: 2 x AAA NiMH recarregável

Carregador: Base de carga para unidade dos pais

Manual de início rápido

Sintonizador/receção/transmissão

Banda de frequência: DECT

Acessórios

Transformador CA/CC: 2x 9 V CC, 300 mA

DFU/manual do utilizador: Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Italiano, Português, Espanhol, Sueco, Norueguês, Dinamarquês

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 305 x 187 x 135 mm

Especificações técnicas

Limites de temperatura arrumado: -20 .. +60 °C

