


PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Početni komplet za steril.
u mikrovalnoj pećnici

Klasično

SCF277/01

Sterilizira 6 bočica u roku od 2 minute*

Izuzetno brz sterilizator, lako se koristi

Početni komplet za sterilizaciju u mikrovalnoj pećnici Avent kompaktna je i lagana, idealan za kuću i putovanje

Ultra fast, easy to use

- Jednostavno dodajte vodu, napunite i stavite u mikrovalnu pećnicu

Kompaktan, male težine

- Prikladan je za putovanja. Odgovara većini mikrovalnih pećnica.

Sigurno i jednostavno rukovanje

- Sadržaj ostaje sterilan do 24 sati ako se aparat ne otvori

Sigurno i jednostavno rukovanje

- Bočne drške omogućavaju sigurno zatvaranje poklopca

Veliki kapacitet

- Može primiti šest Philips AVENT bočica

Istaknute znač.

Jednostavno dodajte vodu



Jednostavno dodajte vodu, napunite i stavite u mikrovalnu pećnicu na samo 2 minute. Točno trajanje ciklusa ovisi o snazi vaše mikrovalne pećnice: 2 minute na 1100-1850 W, 4 minute na 850-1000 W, 6 minuta na 500-850 W.

Prikladan je za putovanja



Philips Avent sterilizator za korištenje u mikrovalnoj pećnici dizajniran je tako da može stati u većinu mikrovalnih pećnica dostupnih na tržištu. Njegove male dimenzije čine ga praktičnim za putovanja, što znači da ćete uvijek imati sterilnu bočicu prilikom kratkih putovanja ili dužih odmora u inozemstvu. Idealan je i kao dodatni sterilizator koji ćete držati u kući bake i djeda. Dimenzije: 166 (V), 280 (Š), 280 (D) mm.

Sadržaj ostaje sterilan



Sadržaj ostaje sterilan do 24 sati ako se aparat ne otvori

Prirodna sterilizacija parom

Svrha sterilizacije je zaštita bebe od posebno štetnih bakterija u mlijeku dok njezin imunološki sustav dovoljno ne ojača. Philips AVENT sterilizator koristi bolničku metodu sterilizacije parom koja je brza, laka i učinkovita, bez ikakvih kemikalija.

Kopče sigurno drže poklopac na mjestu



Kako bi bio sigurniji, sterilizator za korištenje u mikrovalnoj pećnici ima kopče na bočnim stranama. Kopče služe za čvrsto zatvaranje poklopca kako vruća voda ne bi izašla iz sterilizatora dok ga vadite iz mikrovalne pećnice. Bočne drške dizajnirane su tako da ostanu hladne i omogućuje sigurno rukovanje sterilizatorom.

Može primiti 6 Philips AVENT bočica



Unatoč malim dimenzijama, ovo je jedini sterilizator za korištenje u mikrovalnoj pećnici koji može primiti 6 Philips AVENT bočica. Dok u većinu sterilizatora za korištenje u mikrovalnoj pećnici mogu stati samo 4 bočice, Philips AVENT sterilizator za korištenje u mikrovalnoj pećnici odjednom može sterilizirati dovoljno bočica za cijeli dan. Pogodan je i za sterilizaciju pumpi za izdajanje.

Specifikacije

Tehničke specifikacije

Kapacitet vode: 200 ml

Vrijeme sterilizacije: 2 min na 1100 - 1850 W, 4 min na 850 - 1000 W, 6 min na 500 - 800 W

Država podrijetla

Engleska

Faze razvoja

Faza: 0 - 6 mjeseci

Težina i dimenzije

Dimenzije: 166 (V), 280 (Š), 280 (D) mm

Masa: 740 g

Što se nalazi u paketu

Sterilizator na paru za kor. u mikrovalnoj pećnici: 1 pcs

Hvataljka: 1 pcs

Klasična bočica od 4 oz: 2 pcs

Klasična bočica od 9 oz: 2 pcs

Što se nalazi u paketu

Mjerni vrč: 1 pcs

