

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Set de bază sterilizator
cu microunde

Clasică

SCF277/01

Sterilizează 6 biberone în 2 minute*

Sterilizator ultra rapid și ușor de utilizat

Setul starter sterilizator pentru microunde Avent este ușor și compact, ideal pentru acasă și călătorii

Ultra rapid și ușor de utilizat

- Doar adaugi apă, încarci și introduci în cuptorul cu microunde

Compactă și ușoară

- Comod pentru călătorie. Potrivit pentru majoritatea aparatelor cu microunde.

Manipulare sigură și ușoară

- Conținutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Manevrare sigură și ușoară

- Mânerele laterale închid capacul în siguranță

Capacitate mare

- Încap șase biberone Philips Avent

Repere

Doar adaugi apă



Doar adaugi apă, încarci și introduci în cuptorul cu microunde numai 2 minute. Durata exactă a ciclului de încălzire depinde de puterea cuptorului cu microunde: 2 minute la 1100-1850 Wați, 4 minute la 850-1000 Wați, 6 minute la 500-850 Wați.

Comod pentru călătorie



Sterilizatorul cu microunde Philips Avent a fost proiectat pentru a încăpea în majoritatea cuptoarelor cu microunde de pe piață. Datorită dimensiunilor reduse, este comod de transportat, asigurându-te că ai întotdeauna un biberon steril când pleci într-o scurtă călătorie peste noapte sau într-o vacanță mai lungă în străinătate. De asemenea, este ideal ca sterilizator suplimentar acasă la bunici. Dimensiuni: 166 (l), 280 (l), 280 (L) mm.

Conținutul rămâne steril



Conținutul rămâne steril timp de 24 ore dacă nu este deschis

Sterilizare cu abur natural

Sterilizarea înseamnă protecția copilului împotriva bacteriilor foarte nocive din lapte, până când sistemul său imunitar este suficient de puternic. Sterilizatorul Philips Avent utilizează metoda din spitale a sterilizării cu abur, care este rapidă, ușoară și eficientă, fără a include substanțe chimice.

Clemele închid capacul în mod sigur



Sterilizatorul cu microunde are cleme pe partea laterală pentru siguranță suplimentară. Clemele închid capacul în mod sigur, astfel încât apa fierbinte să nu poată ieși ușor când scoți sterilizatorul din cuptorul cu microunde. Mănerile laterale au fost proiectate, de asemenea, pentru a rămâne reci pentru a te ajuta să manevrezi sterilizatorul în mod sigur.

Încap 6 biberone Philips Avent



În ciuda dimensiunii reduse, este singurul sterilizator cu microunde în care încap 6 biberone Philips Avent. În timp ce în majoritatea sterilizatoarelor cu microunde încap doar 4 biberone, sterilizatorul cu microunde Philips Avent îți permite să sterilizezi biberone pentru întreaga zi deodată. De asemenea, acesta este potrivit pentru sterilizarea pompelor pentru sân.

Specificații

Specificații tehnice

Capacitate apă: 200 ml
Durata sterilizării: 2 min. la 1100-1850 W, 4 min. la 850-1000 W, 6 min. la 500-800 W

Greutate și dimensiuni

Greutate: 740 g
Dimensiuni: 166 (H), 280 (Lt), 280 (Lg) mm

Țara de origine

Anglia

Include

Sterilizator cu abur cu microunde: 1 buc.
Clești: 1 buc.
Biberon clasic 4 oz: 2 buc.
Measuring jug: 1 buc.
Biberon clasic 9 oz: 2 buc.

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 luni

