

PHILIPS

AVENT

Parný sterilizátor do
mikrovlňnej rúry

SCF271/20



Ultra rýchly a pohodlný

Sterilizuje 6 fliaš za 2 minúty*

Vďaka svojej nízkej hmotnosti a kompaktnému dizajnu je parný sterilizátor Philips Avent SCF271/20 do mikrovlňnej rúry ideálny na použitie v domácnosti aj mimo nej. Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, ak neotvoríte veko.

Kompaktný a ľahký

- Pohodlný na cestovanie. Vhodný do väčšiny mikrovlnných rúr.

Bezpečná a jednoduchá manipulácia

- Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák

Bezpečná a jednoduchá manipulácia

- Bočné úchytky bezpečne uzavriú veko

Veľká kapacita

- Kapacita šesť fliaš Philips Avent

Účinná sterilizácia

- Zvýšená ochrana prirodzenou sterilizáciou parou
- Prirodzená parná sterilizácia zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov

Hlavné prvky

Pohodlný na cestovanie



Mikrovlnný sterilizátor Philips Avent bol navrhnutý tak, aby sa dal používať s väčšinou mikrovlnných rúr na trhu. Vďaka svojim malým rozmerom je vhodný na cestovanie a zabezpečí, že budete mať vždy k dispozícii sterilnú fľašku – na krátkom výlete s nocľahom, aj na dlhšej dovolenke v zahraničí. Rovnako je ideálny ako dodatočný sterilizátor do domu starých rodičov. Rozmery: 166 mm (V), 280 mm (Š), 280 mm (D).

Svorky bezpečne uzavru veko



Mikrovlnný sterilizátor má pre vyššiu bezpečnosť po bokoch svorky. Tieto svorky bezpečne uzavru veko, aby nemohla unikáť horúca voda, keď vyberiete sterilizátor z mikrovlnnej rúry. Bočné úchytky slúžia tiež ako pomôcka na bezpečnú manipuláciu so sterilizátorom.

Obsah zostáva sterilný



Obsah zostáva sterilný až 24 hodín, pokiaľ neotvoríte vrchnák

Kapacita 6 fliaš Philips Avent



Napriek svojim malým rozmerom je to jediný mikrovlnný sterilizátor, ktorý poskytuje kapacitu až na 6 fliaš Philips Avent. Zatiaľ čo väčšina mikrovlnných sterilizátorov má kapacitu len 4 fľaše, mikrovlnný sterilizátor Philips Avent vám umožní na jeden raz sterilizovať celodennú zásobu fliaš. Je vhodný aj na sterilizáciu odsávačiek materského mlieka.

Prirodzená sterilizácia parou

Sterilizácia poskytuje ochranu dieťaťa pred zvlášť škodlivými mliečnymi baktériami, kým jeho imunitný systém nie je dostatočne odolný. Sterilizátor Philips Avent využíva nemocničnú metódu sterilizácie parou, ktorá je rýchla, jednoduchá, účinná a bez použitia chemikálií.

Zlikviduje 99,9 % škodlivých mikróbov



Sterilizácia chráni vaše dieťa pred zvlášť škodlivými baktériami, kým jeho imunitný systém nie je dostatočne odolný. Keďže sterilizátory Philips Avent pracujú pri vyššej teplote ako umývačky riadu, zlikvidujú 99,9 % škodlivých mikróbov a obsah zostáva sterilný 24 hodín, pokiaľ sa neotvorí veko.

Technické údaje

Krajina pôvodu

Anglicko

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

Technické údaje

Kapacita vody: 200 ml

Doba sterilizácie: 2 minúty pri 1100 – 1850 W, 4 minúty pri 850 – 1000 W, 6 minút pri 500 – 800 W

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť: 740 g

Rozmery: 166 (V), 280 (Š), 280 (D) mm

Čo je súčasťou balenia

Parný sterilizátor do mikrovlnnej rúry: 1 pcs

Kliešte: 1 pcs

