

# PHILIPS

SmartSleep ウェイクアップライト

SmartSleep

「起こされる」から「自然に起きる」へ。

5つの自然なサウンド

リーディングランプを読書灯に変更

タップしてスヌーズ

 Product Picture

HF3519/15



## 「起こされる」から「自然に起きる」へ。

日の出をイメージした光で目覚めをサポート

心地よい目覚めに、光はとても大切です。SmartSleep ウェイクアップライトは朝日の光をヒントに開発されたベッドサイドライトです。20年以上に渡る研究によって開発された光と音で朝日のように緩やかにお部屋を照らし、あなたを自然な目覚めへと導きます。

### 自然光でじっくりと目覚めに導く

- スリープライト
- ウェイクアップライト
- 20段階の調光

### 自然なサウンドでやさしく目覚めに導く

- FMラジオ
- 5種類のアラーム

### お客様を第一に考えた設計

- スヌーズ機能

# 特長

## ウェイクアップライト

朝日をヒントに開発された光で徐々に部屋を明るくすることで、太陽の光を浴びて目覚めたかのような体験を提供します。

## 20段階の調光

ライトの明るさは20段階に調整できるため、ユーザに合わせて光設定ができます。

## スリープライト

夕日をヒントに開発された光で日没のように徐々に部屋を暗くすることで気持ちをリラックスさせ、眠りをサポートします。

## 5種類のアラーム

森林浴をしているかのような野鳥のさえずり、ハーブ、波音など5種類のヒーリング音源からアラーム音を選べます。音量も徐々に大きくなるため、穏やかに目覚めさせてくれます。

## FMラジオ

FMラジオを搭載しており、日中はラジオとして使用できるだけでなく、スリープライト時のBGMやアラーム音の代わりにラジオを流すことができます。周波数帯は76.0~108.0MHzに対応。

## スヌーズ機能

本体をタップすることでスヌーズに。9分後再度アラームが鳴ります。

# 仕様

## 製品詳細

ディスプレイ輝度のコントロール: 自己調整式  
アラーム時間の数: 2つのアラーム設定  
スヌーズの種類: スマートスヌーズ  
タップによる音のスヌーズ: 9分  
製造国: 中国  
製品寸法: 19.2 x 19.9 x 14.6  
本体重量: 760 g

## 仕様

周波数: 50/60 Hz  
絶縁: クラス III  
ランプの種類: Lumileds Luxeon Rebel  
電源: 16.5 W  
出力アダプター: 12 W  
バックアップの時間: 4~8時間

## ライトの詳細

輝度設定: 20  
日の出のような色の変化: あり (赤、オレンジ、黄色へ)  
ライトの強さ: 300ルクス  
日の出のシミュレーションプロセス: 設定可能 (20~40分)

## 音声の詳細

目覚まし音の数: 5

