

# PHILIPS

IPL  
ontharingssysteem

Lumea Precision

Voor gebruik op lichaam en  
gezicht

Behandeling onderbenen in 15  
minuten

Levensduur >100.000  
lichtpulsen

Snoerloos ontwerp



SC2002/00



## Vertraag de teruggroei van haartjes

Elke dag een zijdezachte huid op lichaam en gezicht

Het Philips Lumea IPL ontharingssysteem verricht wonderen om teruggroei van haar, waar ook op het lichaam, te voorkomen. Zachte lichtpulsen zorgen, indien regelmatig gebruikt, dag in dag uit voor een zijdezachte huid.

### Langdurige gladheid

- Elke dag een zijdezachte huid
- Moeiteloos en effectief

### Ontharen met IPL technologie

- Speciaal aangepast zodat consumenten het product veilig thuis kunnen gebruiken
- Geschikte haar- en huidtypen

### Zacht en effectief voor uw lichaam en gezicht

- Toepassingsgebieden
- Zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen
- Speciaal ontworpen om extra bescherming voor uw gezicht te bieden

### Maximale vrijheid, geen gedoe

- Snoerloos gemak
- Geen vervangende onderdelen nodig

# Kenmerken

## Langdurige gladheid



Philips Lumea stuurt zachte lichtpulsen naar de haarwortel. Hierdoor laat de haarwortel los en wordt voorkomen dat deze terugkomt. Door deze behandeling te herhalen, blijft uw huid altijd zacht en glad.

## Moeiteloos en effectief



Klinisch onderzoek heeft aangetoond dat er sprake is van een aanzienlijke haarvermindering na slechts twee tweewekelijkse behandelingen. Na vier à vijf van deze tweewekelijkse behandelingen waren de resultaten optimaal. Om deze resultaten te behouden, hoeft u de behandeling slechts elke vier tot zes weken te herhalen. De tijd tussen behandelingen is afhankelijk van hoe snel uw haar terugkomt.

## IPL technologie



Philips Lumea werkt met een innovatieve, op licht gebaseerde technologie die IPL (Intense Pulsed Light) wordt genoemd. Philips heeft deze technologie zodanig aangepast dat u het product veilig thuis kunt gebruiken. Bij de ontwikkeling van dit baanbrekende ontharingssysteem heeft Philips nauw samengewerkt met vooraanstaande

dermatologen. Ruim tien jaar lang hebben we uitgebreid consumentenonderzoek gedaan met behulp van 1500 vrijwilligers.

## Veilig en zacht in gebruik



Philips Lumea heeft vijf instelbare lichtsterktes voor een milde maar effectieve behandeling. Als Philips Lumea op de juiste manier wordt gebruikt, is de IPL-behandeling zelfs op de gevoelige huid en lichaamsdelen veilig en eenvoudig. De behandeltijd en de oplaadfrequentie van de batterij zijn afhankelijk van de gekozen lichtsterkte en het gebied dat u onthaart.

## Snoerloos gemak



Het unieke snoerloze ontwerp van de Lumea is ideaal: u kunt de Lumea namelijk gebruiken waar en wanneer u maar wilt.

## Geen vervangende onderdelen nodig



Philips Lumea is een complete oplossing die u meteen kunt gebruiken. Bovendien hebt u geen vervangende lampen of gels nodig.

## Toepassingsgebieden

Ideaal voor het verwijderen van haar op het gezicht (bovenlip, kin en bakkebaarden) en lichaamsdelen zoals benen, oksels, de bikinilijn, buik en armen.

## Ontworpen voor gezicht en lichaam



Het precisiehulpstuk is speciaal ontworpen voor gebruik op het gezicht. Het hulpstuk is voorzien van een extra geïntegreerd lichtfilter dat extra bescherming voor het gezicht biedt. Het kleinere gedeelte zorgt voor een comfortabel gebruik op de bovenlip en andere lastig te bereiken plaatsen.

## Geschikte haar- en huidtypen



Philips Lumea werkt effectief op (natuurlijk) donkerblond, bruin en zwart haar. Net als met andere behandelingen op basis van licht, is Philips Lumea NIET geschikt voor rood, lichtblond of wit/grijs haar. Ook is Philips Lumea NIET geschikt voor een zeer donkere huid.

# Specificaties

## Toepassingsgebieden

**Lichaamsdelen:** Benen, Armen, Oksels, Buik, Bikini

**Delen van het gezicht:** Bovenlip, Kin, Bakkebaarden

## Veiligheid en aan te passen standen

**Geïntegreerd UV-filter:** Beschermt uw huid tegen UV-straling

**5 lichtsterktes:** Aanpasbaar aan uw huidtype

**Geïntegreerd veiligheidssysteem:** Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

## Toepassingsmodus

**Stap- en flitsmodus:** Voor behandeling van lichaamscontouren

**Met of zonder snoer te gebruiken:** Draadloos

## Vermogen

**Oplaadtijd:** 100 min.

**Spanning:** 100 - 240 V

**Gebruikstijd:** Min. 320 pulsen

## Technische specificaties

**Lamp met hoge prestaties:** Kan meer dan 80.000 pulsen afgeven

## Accessoires

**Lichaamsopzetstuk (3 cm<sup>2</sup>):** Voor gebruik onder de neklijn

**Precisiehulpstuk (2 cm<sup>2</sup>):** Voor veilig gebruik op het gezicht

## Service

**Garantie:** 2 jaar algemene garantie

## Meegeleverde artikelen

**Docking station:** Oplader voor verschillende voltages

**Gebruiksaanwijzing:** Demo-DVD, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

**Opbergen:** Beautycase

## Behandeltijd

**Onderbeen:** 8 min.

**Oksel:** 1 min

**Bikinilijn:** 1 min

**Delen van het gezicht:** 1 min

