

# PHILIPS

## AVENT

Цифрова система  
відеоконтролю за дитиною

Baby monitor

Приватний та надійний зв'язок (A-FHSS)

Кольоровий екран 2,7 дюйма

Легідні колискові, двосторонній зв'язок



SCD831/52



## Завжди поруч із дитиною

Приватний і надійний зв'язок завдяки технології A-FHSS

Philips Avent SCD831 дозволяє підтримувати постійний, надійний і приватний зв'язок із вашою дитиною. Слухайте, що робить ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку, та спостерігайте за її неймовірно чітким зображенням (на РК-екрані з діагоналлю 2,7 дюйма), чи то вдень, чи уночі.

### Private and secure connection

- Екран із діагоналлю 2,7 дюйма та високою роздільною здатністю з надчітким нічним баченням
- Енергоощадний екорегим з індикацією зв'язку
- Слухайте, що робить ваша дитина, завдяки надзвичайно чіткому звуку
- Приватний, надійний зв'язок з адаптивною технологією FHSS

### Freedom, flexibility, comforting & soothing

- Відмінна тривалість роботи для контролю вночі
- Вибір найкращого рівня звуку для певного оточення
- Робочий діапазон: до 300 метрів\*
- Легідні колискові для заспокоєння дитини
- Говоріть зі своєю дитиною дистанційно

### Reliability and reassurance

- Знайте, що ви підключені завдяки світлодіодним індикаторам

# Основні особливості

## Приватний, надійний та адаптивний зв'язок FHSS



Унікальне з'єднання у пару з трубкою для приватного, надійного зв'язку з дитиною. Також використовується нова адаптивна технологія FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, розширення спектру сигналу зі стрибкоподібною перебудовою частоти) для мінімальних перешкод.

## Кольоровий екран із діагоналлю 2,7 дюйма

Залишайтеся на зв'язку з дитиною вдень і вночі завдяки надчуткому інфрачервоному нічному баченню, що автоматично вмикається у темряві. Спостерігайте за тим, як дитина спить, завдяки надзвичайно великому кольоровому екрану з діагоналлю 2,7 дюйма та високою роздільною здатністю.

## Ідеальний чіткий звук та відео

Почуйте кожне ледь чутне гикотіння, лепет і гикавку завдяки відмінній чіткості. Високоякісний, надчуткий звук дозволяє не лише бачити дитину, а й чути її в будь-який час.

## Екорезим

Увімкніть екорезим, щоб зменшити споживання енергії, коли дитина спить; унікальна індикація зв'язку повідомляє про зв'язок із дитиною. Екорезим

вмикає передачу аудіо/відео, а з'єднання між блоками встановлюється лише тоді, коли дитина видає звук.

## Завжди на зв'язку

Ви завжди знатимете, коли ваша система контролю перебуває в зоні дії та підключена. Батьківський блок повідомить вас, коли система контролю вийде за межі робочого діапазону або у разі низького ресурсу батареї, щоб ви завжди залишалися за зв'язку з дитиною.

## Робочий діапазон: 300 м



Робочий діапазон у приміщенні: до 50 м\*; робочий діапазон на вулиці: до 300 м\*.

## Час роботи: до 10 год.



Невеликий батьківський блок із акумуляторним живленням дарує вам свободу безпроводної роботи без перезарядження до 10 годин.

## Двосторонній зв'язок



Іноді все, що потрібно вашій дитині, це заспокійливий звук вашого голосу. Одним натисненням ви можете скористатися цією корисною функцією, щоб зв'язатися з дитиною із будь-якого куточка дому.

## Колискові

Немає нічого кращого для заспокоєння негемовної дитини, ніж лагідна колискова. Із будь-якої кімнати можна вибрати одну з 5 заспокійливих колискових і ввімкнути її, щоб дитина швидше заснула.

## Регулятор чутливості

Можна налаштувати чутливість мікрофона на дитячому блоці. Чутливість мікрофона визначає, який рівень шуму вловлює дитячий блок (наприклад, ви захочете чути плач дитини, але можете бути менш зацікавлені в її лепеті).

# Специфікації

## Тюнер/Приймач/Передача

Частотний діапазон: 2,4 ГГц

## Зручність

Індикація розрядження батареї

Індикація увімкнення живлення

Автоматичне попередження про вихід за межі діапазону

Індикація заряду батареї

Регулятор гучності

Налаштування чутливості

Можливість монтування на стіні

## Потужність

Живлення: 100–240 В/50–60 Гц

## Характеристики

Цифрова відеотехнологія: Так, адаптивна технологія FHSS

Регульована чутливість звуку

РК-екран для відео: 2,7 дюйма, кольоровий

Регульований кут огляду

Сумісність із Android, IOS, планшетом: Ні

Режим відтворення лише аудіо

Автоматичне інфрачервоне нічне бачення

Дитячий блок: живлення від батарей та

електромережі: Лише від електромережі

Дитячий блок: резервне живлення від батарей: Ні

Батьківський блок: час роботи від батарей:

Відмінний, до 10 годин

Фіксатор на пояс

Регулятор яскравості

Заспокійливе нічне освітлення: Ні

Стиль меню: Піктограми

Цифрове масштабування та панорамування: Ні

Енергоощадний екорезим: Екорезим з індикацією зв'язку

Можна носити зі собою та перезаряджати: Так, батьківський блок

Робочий діапазон у приміщенні до: 50 м

Індикація з'єднання та перебування у робочому діапазоні

Сповіщення про низький заряд батареї/втрачений зв'язок

Колискові: Так, 5 шт.

Заряджання через роз'єм міні-USB

Робочий діапазон на вулиці до: 300 м

Приватний і надійний зв'язок: Так, адаптивна технологія FHSS

Двосторонній зв'язок

Датчик температури: Ні

Віброрежим: Ні

Екран із активацією голосом: Так, режим VOX

Батьківський блок: живлення від батарей та електромережі

