

Philips
Ultrasnelle flessenwarmer



SCF250/00

De perfecte temperatuur in 3 minuten

Wanneer je kindje honger heeft, wil je zo snel mogelijk een flesje melk warm hebben. Met deze supersnelle flessenwarmer zijn alle flesjes en potjes binnen drie minuten op de juiste temperatuur.

Het eten van je baby is nooit meer te heet

- Het voedsel voor je baby wordt nooit te heet
- Temperatuurregelingssysteem
- Veilige koelblijvende behuizing dankzij dubbele isolatie
- Stapsgewijze temperatuurregelaar
- Stapsgewijze temperatuurinstelling

PHILIPS

Specificaties

Technische specificaties

- Vermogen: 250 W

Comfort

- "Apparaat aan"-indicatie

Accessoires

- Gebruiksaanwijzing

Comfort

- Automatische uitschakeling
- Geschikt voor alle flessen: Alle soorten flessen en potjes
- Gebruiksklaar-indicatielampje
- Verwarmingstijd (tot 37 °C): 3 minuut/minuten

Kenmerken

Temperatuurregelingssysteem

De nieuwste verwarmingstechnologie is uitgerust met een PTC-verwarmingselement en twee sensoren die ervoor zorgen dat het water in de beker snel de juiste temperatuur heeft en dat de temperatuur op een veilig niveau blijft, zodat je baby's mond niet kan verbranden door te hete voeding of melk.

Oververhittingsbeveiliging

Om te voorkomen dat je per ongeluk de mond van je baby verbrandt, garandeert de automatische uitschakeling dat het voedsel niet te heet wordt.

PTC-verwarmingselement

Om te voorkomen dat je per ongeluk de mond van je baby verbrandt, garandeert de automatische uitschakeling dat het voedsel niet te heet wordt.

Dubbele isolatie

Met het oog op je veiligheid en gemak hebben we een dubbel geïsoleerde flessenwarmer ontwikkeld die in elke kamer van het huis kan worden gebruikt, niet alleen op de plaatsen waar een geaard stopcontact is. De metalen onderdelen worden niet blootgesteld aan spanning.

Stapsgewijze temperatuurinstelling

Je kunt de stapsgewijze temperatuurinstelling aanpassen aan de verschillende soorten voeding, flesjes en potjes die je wilt opwarmen.

