

PHILIPS

AVENT

DECT-Audio-
Babyphone Premium

Premium

100 % privat und störungsfrei

Kristallklarer Klang und
Sprechfunktion auf beiden
Seiten

Nachruhe-Modus

Sternenhimmel-Projektion und
Schlaflieder



SCD733/26



Hören, beruhigen und sprechen Sie mit Ihrem Baby

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

Das SCD733 DECT Babyphone bietet mit kristallklarem Klang und einer Auswahl an Beruhigungsfunktionen ein Gefühl von Sicherheit. Ihr Baby wird die Sternenhimmel-Projektion lieben!

Freiheit und Flexibilität

- Ausgezeichnete Betriebszeit für Überwachung die ganze Nacht
- Dockingstation für einfaches Aufladen
- Nachruhe-Modus zum Dimmen des Displays und Abschwächen des Tons
- Reichweite bis zu 330 Meter*

Durchgehend zuverlässige und sichere Verbindung

- Absolut störungsfrei und sicher dank DECT-Technologie
- Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie
- Permanente Anzeige des Verbindungsstatus
- Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung
- Überwache die Temperatur im Kinderzimmer und stelle personalisierte Alarmer ein

Entspannter Schlaf

- Beruhige dein Baby mit der Sternenhimmel-Projektion
- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die dein Baby beruhigen
- Gegensprechfunktion

Besonderheiten

100 % privat und störungsfrei



DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Du sicher sein kannst, dass Du die einzige Person bist, die zuhört. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang

Vom Glucksen bis zum Kichern – mit den zuverlässigen Audio-Babyphones von Philips Avent entgeht dir kein einziges Geräusch dank DECT Technologie mit kristallklarem Klang.

Smart ECO-Modus



Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher die Elterneinheit bei deinem Baby ist, desto weniger Energie benötigt sie für eine perfekte Verbindung.

Reichweite bis zu 330 Meter*



* Reichweite in Innenräumen bis zu 50 m, Reichweite im Freien bis zu 330 m.

Ausgezeichnete Betriebszeit



Dank der praktischen, wiederaufladbaren Elterneinheit ist bis zum nächsten Aufladen bis zu 24 Stunden lang kabellose Überwachung möglich.

Immer verbunden



Dank der LED-Benachrichtigung und der fünfstufigen Geräuschpegelanzeige der Elterneinheit weißt du immer, ob dein Babyphone in Reichweite und verbunden ist oder ob der Akku schwach ist, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist.

Sternenhimmel-Projektion



Beruhige dein Baby mit der Sternenhimmel-Projektion, und wiege es sanft in den Schlaf. Aktiviere die Projektion ganz bequem über die Eltern- oder Babyeinheit.

Nachruhe-Modus



Personalisiere die Alarmeinstellungen, und lasse dich durch eine leise und sanfte Vibration benachrichtigen. Wechsel mit nur einem Tastendruck in den Nachtmodus, um die Helligkeit der Anzeigen und des Displays sowie den Ton zu verringern.

Nachtlicht und 5 Schlaflieder



Es gibt nichts Besseres, als ein sanftes Schlaflied und das warme, sanfte Leuchten des Nachtlichts, um dein Baby zu beruhigen. Du kannst von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit dein Baby schnell wieder einschläft.

Komfortable Ladestation

Lade den Akku in der Elterneinheit einfach an der Dockingstation auf.

Gegensprechfunktion



Bleibe jederzeit und überall mit deinem Baby in Verbindung. Unsere Audio-Babyphones sind mit einer Zwei-Wege-Sprechfunktion ausgestattet, die es dir ermöglicht, dein Baby mit deiner beruhigenden Stimme zu trösten, auch wenn du nicht im Raum bist.

Daten

Inklusive

Babyeinheit
Batterien: 2 x AA-Batterien
Batterien für die Babyeinheit: Nein
Gürtel-Clip
Ladestation
Elterneinheit
Netzadapter: 2x

Übertragung

Automatische Kanalwahl
Frequenzband: DECT

Komfort

Warnanzeige bei geringem Ladestand
Automatische Warnung "Außer Reichweite"
Batterieladeanzeige
Lautstärkenanzeige
Helligkeitsregler

Anpassbare Lautstärke
LCD-Anzeige
Schalter für Mikrofonempfindlichkeit

Leistung

Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V
Ladezeit der Elterneinheit: Bis zu 10 Stunden
Betriebszeit der Elterneinheit: Bis zu 18 Stunden

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 bis 40 °C

Eigenschaften

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit
Ladestation
Beruhigendes Nachtlicht
DECT-Technologie
Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m

Energiesparender Smart ECO-Modus
Reichweite im Freien bis zu: 330 m
Gegensprechfunktion
Temperatursensor
Akku- und netzbetriebene Elterneinheit
Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs
Sternenhimmel-Projektion
Beruhigende Schlaflieder
Überprüfen Ihrer Verbindung: Ja, mit LED-Alarmen
Nachruhe-Modus: Ja, zum Dimmen von Display und Ton
Vibrationsmodus

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

