



**Philips Avent
Schneller Flaschenwärmer**

Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen

Wärmt schnell auf
Sanftes Auftauen



SCF355/00

Unser schnellster elektrischer Flaschenwärmer

Wärmt schnell und gleichmäßig Ihre Milch auf

An Tagen, an denen Sie alle Hände voll zu tun haben, wärmt dieser Flaschenwärmer von Philips Avent Ihre Milch in nur 3 Minuten schnell und gleichmäßig auf. Neben der einfachen Handhabung verfügt er über eine praktische integrierte Auftaufunktion und kann auch zum Erwärmen von Babynahrung genutzt werden.

Einfache Bedienung

- Leicht zu bedienen dank hilfreicher Aufwärmanleitung
- Milch warm halten

Bequem und kompatibel

- Kompatibel mit Philips Avent Flaschen und Behältern

Gleichmäßiges Erwärmen

- Wärmt schnell und gleichmäßig

Schnelles Aufwärmen

- Erwärmt Flaschen in 3 Minuten

Schneller Flaschenwärmer
Wärmt gleichmäßig, keine heißen Stellen Wärmt schnell auf, Sanftes Auftauen

Besonderheiten

Erwärmt in 3 Minuten



Der Flaschenwärmer erwärmt 150 ml Milch in nur 3 Minuten*.

Wärmt schnell und gleichmäßig



Der Flaschenwärmer erwärmt schnell und gleichmäßig. Durch die kontinuierliche Zirkulation der Milch beim Erwärmen werden heiße Stellen verhindert.

Vollständig kompatibel

Der Flaschenwärmer ist vollständig kompatibel mit allen Philips Avent Flaschen und Behältern*.

Verwenden Sie ihn zum praktischen Erwärmen von Flaschen und Behältern mit Babynahrung.

Benutzerfreundlich

Warming reference table			
Milk content	Start temperature of milk		
	20°C	5°C	Frozen
60-90ml/2-3oz	3 min	4.5 min	1-1.5 hrs
90-110ml/3-4oz	3 min	5.5 min	
125-150ml/4-5oz	3 min	3.5 min	
180-210ml/6-7oz	4 min	5.5 min	1.5-2.5 hrs
240-260ml/8-9oz	4.5 min	7 min	
290-330ml/10-11oz	5 min	7.5 min	

Drehen Sie einfach den Knopf, um den Flaschenwärmer einzuschalten, und wählen Sie die AufwärmEinstellung. Der Flaschenwärmer wird mit einer nützlichen Referenztafel geliefert, sodass Sie ganz einfach herausfinden können, wie lange das Aufwärmen dauert.

Milch warm halten



Milch oder Babynahrung wird ganz langsam erwärmt und dann bei der richtigen Temperatur warmgehalten. So ist sie fertig, sobald Sie sie benötigen.

SCF355/00

Daten

Entwicklungsstufen

- Stage: Alle

Gewicht und Abmessungen

- Geräteabmessungen (B x H x T): 160,4 x 139,9 x 148,55 mm
- Abmessungen der Einzelhandelspackung (B x H x T): 175 x 185 x 160 mm

Ursprungsland

- Entwickelt in: Europa
- Hergestellt in: China

Lieferumfang

- Flaschenwärmer: 1 pcs

Produktmaterial

- ABS
- PP

Technische Daten

- Voltage: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Power consumption: 300 W
- Safety Classification: Klasse 1



Ausstellungsdatum
2021-05-07

Version: 8.0.1

EAN: 08 71010 36547 73

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Bei =< 150 ml Milch bei einer Temperatur von 20 °C in einer Philips Avent Klassik-/Natural-Flasche von 260 ml.
* Philips Avent Milchaufbewahrungsbeutel sowie Philips Avent 60 ml Flaschen können in diesem Flaschenwärmer nicht verwendet werden.