

PHILIPS

Cámara infantil

SBCSC490



Cámara infantil en color y vigilabebés en una sola unidad

Cámara infantil en color y vigilabebés en una sola unidad inalámbrica

Comodidad para usted y su bebé

- La base de carga mantiene las pilas recargadas y listas para uso
- Simplifica la selección del volumen deseado
- Las luces indican el nivel acústico de los sonidos del bebé
- Micrófono de alta calidad con sensibilidad ajustable
- Ahorre dinero con esta unidad de padres recargable y base de carga

Flexibilidad al vigilar al niño

- Utiliza la unidad de padres dentro y por los alrededores de la casa

Fiabilidad y tranquilidad

- Cuantos más canales de transmisión, menos interferencias
- Indicador de batería baja, indica cuándo se deben sustituir las baterías
- Sistema digital de chequeo para comprobar el buen funcionamiento
- Sistema para chequeo funcionamiento y cobertura
- Luz de verificación del vigilabebés, garantiza su funcionamiento.

Vigila y escucha a tu bebé

Destacados

Cámara infantil en color

Estas imágenes en color del bebé, tan naturales y reales, no son sólo reconfortantes, sino que resultan divertidas de ver o grabar para el futuro.

Visión nocturna

Cuando la habitación del bebé se oscurece, la cámara pasa automáticamente a visión nocturna de forma que sigue siendo posible verle con toda precisión sin encender la luz. En la oscuridad no pueden verse colores, por lo tanto el vídeo será en blanco y negro.

Graba al bebé en un DVD+RW

Captura los momentos más preciados del desarrollo natural del niño y guárdalos como recuerdo en un DVD o vídeo utilizando tu cámara infantil como una cámara de vídeo. Puesto que el bebé no sabe que le están grabando, capturará su comportamiento más natural.

Número de canales

La variedad de canales reduce el riesgo de interferencias o sonidos procedentes de otros vigilabebés del vecindario.

Sistema digital de chequeo

El sistema emite una advertencia visual y audible si el enlace de comunicación entre la unidad del bebé (emisor) y la unidad de padres (receptor) no es fiable.

Alarma de comprobación del sistema

La unidad de padres (receptor) emite una alarma sonora cuando está fuera del alcance de comunicación de la unidad del bebé (emisor) o cuando el enlace de comunicación no es fiable.

Piloto de comprobación del sistema

La luz verde en la unidad de padres (receptor) se enciende cuando la conexión entre la unidad del bebé (emisor) y la unidad de

padres (receptor) es fiable y parpadea cuando la unidad de padres (receptor) está fuera del alcance de la unidad del bebé (emisor) o cuando el enlace de comunicación no es fiable.

Indicación de batería baja

Para saber cuándo se deben recargar o sustituir las baterías.

Pilotos de nivel de sonido

A veces es de gran ayuda "ver" cuándo su bebé emite algún sonido. Esta fila de luces le proporciona una clara señal visual.

Unidad de padres recargable

Las pilas se recargan automáticamente al colocar la unidad de padres (receptor) sobre la base de carga, de forma que siempre está listo para ser utilizado de forma portátil.

Base de carga

Gracias al cargador de baterías integrado en la base, podrás llevarte la unidad de padres (receptor) a cualquier rincón de tu casa, y seguir en contacto con tu bebé. También resulta el lugar idóneo para guardar la unidad de padres (receptor) y asegurarte que siempre está listo para su uso.

Control de volumen

Un práctico control giratorio ajusta el nivel ideal de volumen según tus preferencias

Ajuste sensibilidad del micrófono

Posibilidad de definir la sensibilidad del micrófono para oír sólo aquello que se desea.

Utilízalo dentro y fuera de casa

Llévate la unidad de padres (receptor) mientras te mueves dentro y por los alrededores de la casa y te mantendrá en contacto con la unidad del bebé. Podrás estar tranquilo e informado y podrás responder rápidamente cuando el bebé te llame.

Especificaciones

Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: 2,4 GHz

Número de canales: 4

Comodidad

Alerta automática de fuera de alcance

Indicación de batería baja

Battery charging indication

Indicación de batería llena

Comprobación del sistema: Piloto de comprobación de pilas, Alarma de verificación del sistema, Piloto de comprobación del sistema

Accesorios

AC/DC Adaptor: 2x 12V CC 500 mA

Pilas: 6 AA, unidad bebé (emisor) no incl.

Pack de la batería: Paquete NiMH, incluido el receptor

Cables: Cable de audio y vídeo RCA

Cargador: Base unidad de padres (receptor)

Alargador de cable: Conversor de RCA a

EUROCONECTOR

User Manual

Potencia

Alimentación: Adaptador de CA/CC

Charging time: 12 hora(s)

Operating time on battery: 5 hora(s)

Especificaciones técnicas

Rango de temperatura en funcionamiento: 0 .. 40 °C

