

# PHILIPS

## AVENT

Monitor para bebés  
DECT

Audio Monitors

Mayor seguridad

Alerta de temperatura

SCD525/00



## La conexión más confiable con su bebé

### Control del sonido y la temperatura

Nuestro monitor para bebés DECT SCD525/00 de Philips Avent le ofrece la seguridad de sentirse cerca de su bebé, incluso cuando no está en la misma habitación. Además, con el modo ECO, puede ayudar a proteger el medioambiente sin perder la conexión vital con su hijo.

#### Tranquilidad y comodidad total

- Tenga la tranquilidad de estar siempre conectado
- Tiempo de funcionamiento superior
- Manténgase conectada con los intercomunicadores
- Alcance de hasta 330 metros\*
- Controle la temperatura de la habitación del bebé
- Estación base para cargar la unidad de padres
- Reconfortante luz nocturna y canciones de cuna para calmar a su pequeño

#### Tecnología DECT

- Tranquilidad con un sonido increíblemente nítido
- Elija el mejor nivel de sonido para su entorno
- Ahorro de energía con ECO Max
- La tecnología DECT elimina las interferencias y asegura una privacidad total
- 5 luces LED como señal de sonido

# Destacados

## Sonido Crystal Clear

Oiga hasta la más suave risa y todo tipo de ruido con total claridad. La tecnología DECT ofrece un sonido nítido de alta calidad para que escuche siempre a su bebé.

## ECO Max

Encienda el modo ECO Max para reducir la transmisión de energía en la habitación del bebé. En el modo ECO Max, las unidades solo se activan cuando el bebé emite un sonido.

## Alcance de 330

Rango en interiores de hasta 50 metros\*  
Rango en exteriores de hasta 330 metros\*\* El rango de funcionamiento del monitor para bebés varía según el entorno y los factores que causan interferencias.

## Intercomunicador

Hay momentos en que lo único que necesita su bebé es escuchar el relajante sonido de su voz. Con un solo clic, podrá conectarse con el bebé desde cualquier lugar de la casa.

## Sensor de temperatura

El sensor de temperatura con alerta personalizada permite controlar el clima de la habitación del bebé. El bebé no puede regular su temperatura corporal tan bien como usted y un ligero cambio de esta puede hacer que el bebé no descansa. Si el clima de la habitación del bebé cambia, el sensor de temperatura personalizado le alertará inmediatamente a través de la pantalla digital de la unidad para padres.

## Cero interferencias con DECT

La tecnología DECT asegura cero interferencias de cualquier otro producto de transmisión, como otros monitores para bebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos celulares. La codificación de datos ofrece una conexión privada y segura para que escuche solamente a su bebé.

## Siempre conectado

La unidad para padres del monitor de bebés Philips Avent le alertará cuando la batería esté baja o si está fuera del alcance.

## Sensibilidad de sonido ajustable

Permite ajustar los niveles de volumen y sonido para que pueda escuchar cada risa, sonido y hasta el hipo de su bebé

## 5 luces LED

Las luces se activan para indicar el nivel de sonido de la habitación del bebé, incluso con la unidad de padres en silencio.

## Estación base

Una estación base le permite cargar cómodamente la unidad de padres.

## Luz de compañía y canciones de cuna

Tranquilice y calme a su bebé para ayudarlo a dormir con el cálido resplandor sereno de la luz nocturna y suaves canciones de cuna.

## Tiempo de funcionamiento por 24 horas

La unidad para padres recargable de tamaño reducido le permite desplazarse sin cables durante 24 horas antes de volver a recargarla.

# Especificaciones

## Fases de desarrollo

Etapas: Embarazo, 0 a 6 meses

## Características

Indicación conectada y con alcance: Y  
Alcance en exteriores de hasta: 330 metros  
Sensor de temperatura: Y  
Pantalla LCD: Y  
Canciones de cuna relajantes: Y

## Potencia eléctrica

Tiempo de funcionamiento con batería: 18 hour(s)  
Fuente de alimentación: 220–240 V  
Tiempo de carga: 10 hour(s)

## Funciones

Luz de activación de sonido: 5x  
Indicación de batería baja: Y  
Base de carga: Y  
Reconfortante luz nocturna: Y  
Tecnología DECT: Y  
ECO Max: Y  
Alcance en interiores de hasta: 50 metros  
Modo ecológico inteligente: Y  
Control de sensibilidad de sonido: Y  
Función intercomunicador: Y  
Control de volumen: Y

## Sintonizador/recepción/transmisión

Selección automática de canal: Y

## Especificaciones técnicas

Gama de temperatura en funcionamiento: 10 – 40 °C

## Potencia eléctrica

Fuente de alimentación: 120 V (Estados Unidos)

## Comodidad

Advertencia automática de fuera de intervalo: Y  
Indicación de batería baja: Y  
Indicador de carga de la batería: Y  
Control de volumen: Y  
Luces de nivel de sonido: Y

## Sintonizador/recepción/transmisión

Banda de frecuencia: DECT

## Comodidad

Control de sensibilidad: Y

## Especificaciones técnicas

Rango de temperatura de almacenamiento: 10 – 40 °C

## Información logística

Dimensiones de la caja F (ancho x alto x profundo): 220 x 156 x 94 mm

