

# PHILIPS

## Babykost-Starter-Set

SCF230/00



## Alles was Sie zur Zubereitung von Babynahrung benötigen

Alle Fläschchen und Gläschen sind jetzt steril und sicher.

Alles, was Sie zur schnellen und zuverlässigen Zubereitung von Babykost benötigen. Außerdem können Sie sicher sein, dass alle Fläschchen und Gläschen steril und sicher sind.

### **Schnelle und einfache Nahrungszubereitung**

- Drehschalter für Temperatureinstellung
- Fläschchen- und Gläschenheber
- Für alle Fläschchen und Gläschen

### **Babys Essen ist nie zu heiß**

- Die Babynahrung wird nie zu heiß
- Temperaturkontrollsystem
- Kühle und sichere Außenwand dank doppelter Isolierung
- Stufenweise Temperaturregelung

### **Schnelle und zuverlässige Sterilisation**

- Praktischer Sterilisator zur Verwendung in Ihrer Mikrowelle
- Sterilisiert gleichzeitig 6 normale oder 4 breithalsige Fläschchen
- Ohne Einsatz von Chemie
- Beseitigt in Minuten mit Leitungswasser alle Bakterien & Keime im Haushalt

# Besonderheiten

## Temperaturkontrollsystem

Ein PTC-Heizelement und zwei Sensoren sorgen dafür, dass das Wasser im Becher schnell die ideale Temperatur erreicht und diese beibehält, damit keine Verbrühungsgefahr durch zu heiße Milch oder Babynahrung besteht.

## Überhitzungsschutz

Der Überhitzungsschutz schaltet automatisch aus, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, und verhindert so, dass Sie versehentlich den Mund Ihres Babys verbrühen.

## PTC-Heizelement

Der Überhitzungsschutz schaltet automatisch aus, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, und verhindert so, dass Sie versehentlich den Mund Ihres Babys verbrühen.

## Doppelte Isolierung

Philips denkt an Ihre Sicherheit und Ihren Komfort. Deshalb kann der doppelt isolierte Fläschchenwärmer überall im Haus und nicht nur dort verwendet werden, wo eine geerdete Steckdose verfügbar ist. Am Gerät gibt es keine frei liegenden Metallteile, die unter Strom geraten können.

## Mikrowellen-Sterilisation

Sie erhitzen das Wasser im Behälter in der Mikrowelle auf über 95 Grad und gewährleisten so, dass schädliche Bakterien und Keime zerstört werden.

## Desinfiziert vollständig

Schützen Sie Ihr Neugeborenes vor schädlichen Bakterien und Keimen, die im Haushalt vorkommen. Desinfizieren Sie Babyfläschchen, Sauger, Beruhigungssauger und kleineres Plastikspielzeug.

## Für 4 bis 6 Fläschchen

Der praktische Sterilisator hält desinfizierte Flaschen jederzeit bereit; alle Flaschen, die an einem Tag gebraucht werden, passen gleichzeitig in den Sterilisator.

## Ohne Einsatz von Chemie

Rückstände von Chemikalien in Babynahrung sind inakzeptabel, daher wird durch besonders heißen Dampf sterilisiert.

## Fläschchen- und Gläschenheber

Selbst kurze Fläschchen und Gläschen lassen sich mit dem praktischen Heber problemlos aus dem Fläschchenwärmer entnehmen.

## Drehschalter für Temperatureinstellung

Über den Drehschalter können Sie die Temperatur entsprechend der jeweiligen Babynahrung und dem zu erwärmenden Fläschchen oder Gläschen einstellen.

## Für alle Fläschchen und Gläschen

Das Produkt ist auf größtmögliche Flexibilität ausgelegt, sodass Fläschchen und Gläschen jeder Form und Größe passen.

# Daten

## Komfort

Power on indication

## Technische Daten

Heizzeit: 8-10 min

Sicherheitsklassifizierung: Klasse 2

## Komfort

Automatisches Abschalten

Passt auf alle Fläschchen: Für alle

Babyfläschchen und -gläser

Bereitschaftsanzeige

## Leistung

Fläschchenwärmer: 220/240 V

## Technische Daten

Sterilisierungszeit: 8-12 min

