

Philips Avent
24 Stunden-
Dampfsterilisator

SCF276/01



Hält den Inhalt Tag und Nacht steril

Inhalte jederzeit hinzufügen oder entnehmen

Mit dem Philips AVENT 24 Stunden-Sterilisator ist das Sterilisieren ganz einfach. Dieser hält Inhalte bis zu 24 Stunden steril. Die digitale Anzeige informiert Sie, wenn eine erneute Sterilisation erforderlich ist. Mit 2 AVENT Flaschen und praktischem Zubehör.

Einfache Bedienung

- Nur einmal pro Tag Wasser hinzufügen

Jederzeit informiert

- Erweitertes digitales Display und akustische Signale

Große Kapazität

- Fasst bis zu sechs Philips AVENT Flaschen

Schnell

- Inhalt ist in ca. 6 Minuten steril und einsatzbereit

Automatische Sterilisation für 24 Stunden

- Steriler Inhalt, selbst bei geöffnetem Deckel

PHILIPS
AVENT

Besonderheiten

Hält den Inhalt steril



Dieser innovative Dampfsterilisator stellt sicher, dass Sie immer eine sterilisierte Flasche zur Verfügung haben, da er Inhalte bis zu 24 Stunden steril hält. Dabei werden die Inhalte alle 6 Stunden erneut sterilisiert. Dank der praktischen Pausentaste können Sie auch jederzeit Inhalte hinzufügen oder entnehmen. Anschließend sterilisiert der 24 Stunden-Sterilisator die Inhalte erneut.

Erweitertes digitales Display



Das Display und die akustischen Signale zeigen Ihnen ganz genau an, wann der Sterilisierungsvorgang abgeschlossen ist und wie lange die Inhalte steril bleiben. Außerdem zeigt das Display an, ob Sie den Sterilisator mit zu wenig oder zu viel Wasser gefüllt haben, sodass Sie sich immer sicher sein können, dass die Sterilisation richtig und zuverlässig durchgeführt wird.

Nur einmal pro Tag Wasser hinzufügen



Trotz seiner innovativen Funktionen ist der 24 Stunden-Sterilisator äußerst benutzerfreundlich. Geben Sie einfach Wasser hinzu, setzen Sie die Flaschen, die Milchpumpe oder Zubehör ein, und wählen Sie einen Modus aus. Mit Modus 1 können Sie einen einzelnen Sterilisierungszyklus durchführen. Dieser Modus ist besonders praktisch, wenn Sie alle Inhalte auf einmal entnehmen möchten. Mit Modus 2 können Sie einen 24 Stunden Sterilisierungszyklus starten. Dieser Modus ist besonders praktisch, wenn Sie die Inhalte über Nacht im Sterilisator lassen oder immer nur eine Flasche entnehmen möchten. Wie Sie auch vorgehen, dieser Sterilisator macht das tägliche Sterilisieren Ihrer Flaschen wesentlich einfacher.

Fasst bis zu sechs Flaschen



Der Dampfsterilisator verfügt über ein praktisches Design, sodass er in Ihrer Küche nur wenig Platz einnimmt, gleichzeitig aber sechs Philips AVENT Flaschen oder zwei

Philips AVENT Milchpumpen fasst. Die beiden Körbe im Inneren können Sie zusammensetzen, wodurch Sie einen Spülmaschinenkorb erhalten. So wird die Reinigung von Kleinteilen wie Saugern viel einfacher.

Inhalt in nur 6 Minuten steril



Der Vorteil der Dampfsterilisation liegt darin, dass sie viel schneller (und sicherer) ist, als die traditionelle Methode des Abkochens von Flaschen in einem Topf auf dem Herd. Der 24 Stunden-Sterilisator benötigt lediglich 6 Minuten, um 6 Flaschen mit Saugern und Verschlusskappen zu sterilisieren.

Natürliche Dampfsterilisation



Durch Sterilisation soll Ihr Baby vor allem vor schädlichen Milchbakterien geschützt werden, bis sein Immunsystem stark genug ist. Der Philips AVENT Sterilisator verwendet die auch in Krankenhäusern übliche Dampfsterilisation, die nicht nur schnell und effizient ist, sondern auch ohne Chemikalien auskommt.

Daten

Entwicklungsstufen

- Stage: 0 bis 6 Monate

Ursprungsland

- England

Leistung

- Spannung: 220 - 240 V

Gewicht und Abmessungen

- Abmessungen: 320 (H), 230 (B), 230 (L) mm
- Gewicht: 1,47 kg

Was ist inbegriffen?

- Extra-weiche Sauger für Neugeborene: 2 pcs

Lieferumfang

- Zange: 1 pcs
- Flaschen- und Saugerbürste: 1 pcs
- Schnuller für Neugeborene: 1 pcs

Lieferumfang

- Messbecher: 1 pcs
- Besonders langlebige Flasche: 125 ml, 260 ml



Ausstellungsdatum
2021-04-15

Version: 1.0.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com