

# PHILIPS

## AVENT

### DECT-babyfoon

100% privé, zonder interferentie

Kristalhelder geluid

Nachtvriendelijke modus

Nachtlampje met  
sterrenprojectie



SCD731/26



## De betrouwbaarste verbinding met je baby 100% privé, zonder enige interferentie

De SCD731 DECT-babyfoon zorgt constant voor algeheel comfort en geruststelling dankzij het kristalheldere geluid en de verschillende kalmerende en rustgevende functies. Je baby zal de projector met sterrenhemel helemaal geweldig vinden!

#### Vrijheid en flexibiliteit

- Basisstation voor opladen
- Uitstekende gebruiksduur voor bewaking 's nachts
- Nachtvriendelijke modus om display en geluid mee te dimmen
- Bereik tot 330 meter\*

#### Betrouwbare verbinding en constante geruststelling

- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
- Kristalhelder geluid dankzij DECT-technologie
- Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen
- Energiebesparende, slimme ECO-modus voor zo min mogelijk transmissie
- Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten en stel meldingen in

#### Rustgevend en slaapbevorderend

- Kalmeer je baby met het sterrenhemelnachtlampje
- Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren
- Praat op afstand tegen je baby

# Kenmerken

## 100% privé, zonder interferentie



DECT-technologie zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat je er zeker van kunt zijn dat je de enige bent die meeluistert en dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken.

## Kristalhelder geluid

DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje duidelijk kunt horen.

## Slimme ECO-modus



De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch de audiotransmissie en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichterbij je baby bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding.

## Bereik tot 330 meter\*



\*Bereik binnenshuis tot 50 m, bereik buitenshuis tot 330 m.

## Superieure gebruiksduur



Met de handige oplaadbare ouderunit kun je je baby tot wel 18 uur draadloos horen voordat je de unit opnieuw moet opladen.

## De zekerheid van voortdurend contact



Vijf geluidsniveaulampjes geven het geluidsniveau in de kamer van je baby aan, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt. Met de verbindingsindicatie weet je altijd wanneer je monitor binnen bereik en verbonden is. De ouderunit waarschuwt je als je monitor buiten bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te zorgen dat je altijd verbonden bent met je baby.

## Nachtlampje met sterrenprojectie



Kalmeer je baby met de sterrenprojectie die je vanaf de ouder- of babyunit kunt activeren.

## Nachtvriendelijke modus



Personaliseer je meldingsinstellingen en ontvang een bericht via de stille en subtiële vibratiemodus. Schakel met één druk op de knop over op de nachtmodus om het licht, de display en het geluid te dimmen.

## Nachtlampje en vijf slaapliedjes



Er gaat niets boven een rustig slaapliedje en de kalmerende gloed van een nachtlampje om een onrustige baby te kalmeren. Speel een van de vijf ontspannende liedjes en schakel het nachtlampje in vanuit elke kamer in huis. Je baby valt moeiteloos weer in slaap.

## Handige oplader

Laad de ouderunit eenvoudig op met het basisstation. Zet het in je slaapkamer om 's nachts op te laten of gebruik het overdag als standaard.

## Praat op afstand tegen je baby



Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één klik schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.

# Specificaties

## Inclusief

Babyunit  
Batterijen: 2 AA-batterijen  
Batterijen voor babyunit: Nee  
Riemclip  
Ouderunit  
Oplaadstandaard  
Stroomadapter: 2x

## Verzending

Automatische kanaalselectie  
Frequentieband: DECT

## Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie  
Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing  
Batterij-oplaadindicatie  
Geluidsniveaulampjes  
Helderheidsregeling

Regelbaar volume  
LCD-scherm  
Geluidsgoedkeuring

## Vermogen

Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V  
Oplaadtijd van ouderunit: Maximaal 10 uur  
Gebruiksduur van ouderunit: Tot 18 uur

## Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 0 - 40 °C

## Kenmerken

Back-upbatterijfunctie babyunit  
Geruststellende nachtlamp  
Oplaadstation  
DECT-technologie  
Bereik binnenshuis tot: 50 m  
Energiebesparende slimme ECO-modus

Bereik buitenshuis tot: 330m  
TalkBack-functie  
Temperatuursensor  
Ouderunit werkt op batterijen en netspanning  
Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-lampen  
Nachtlampje met sterrenprojectie  
Kalmerende slaapliedjes  
De zekerheid van voortdurend contact: Ja, met LED-meldingen  
Nachtvriendelijke modus: Ja, dim display en geluid  
Subtiele vibratiemodus

## Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

