

# PHILIPS

## AVENT

DECT-babyfoon

Audio Monitors

Extra hulp

Temperatuuralarm

en 33% meer batterijstroom \*\*

 Product Picture

SCD565/22



## De betrouwbaarste verbinding met je baby

### Extra hulp voor jou en je baby

Onze nieuwe DECT SCD565/22-babyfoon biedt volledige gemoedsrust en de betrouwbaarste verbinding met glashelder geluid, temperatuurregeling, een kalmerend nachtlampje en slaapliedjes voor jou en je baby.

#### **Volledige gemoedsrust en optimaal comfort**

- De zekerheid van voortdurend contact
- Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren
- Houd contact met de terugspreekfunctie
- Bereik tot 330 meter\*
- Oplaadbare ouderunit
- Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten

#### **DECT-technologie**

- 3 LED-lampen die geluid aangeven
- Geruststelling en een kristalhelder geluid
- Energiebesparende ECO max
- Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving
- DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
- Meer flexibiliteit met gebruiksduur tot wel 24 uur\*\*
- Dynamische energiebesparende slimme ECO-modus

# Kenmerken

## 3D-LED-lampen

De lampjes gaan branden om aan te geven hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het geluid van de ouderunit is gedempt.

## Kristalhelder geluid

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt bijzonder duidelijk. De DECT-technologie zorgt voor kristalhelder geluid van hoge kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

## ECO max

Schakel ECO max in voor een verlaagd zendvermogen in de babykamer. In ECO max wordt de babyfoon alleen geactiveerd bij geluid.

## Nachtlampje en slaapliedjes

Een rustig slaapliedje en de rustgevende gloed van een warm nachtlampje zijn de beste manieren om een onrustige baby te kalmeren. Vanuit iedere kamer in huis kun je kiezen uit een van de 5 ontspannende deuntjes en het nachtlampje aanzetten, die je baby in een mum van tijd naar dromenland brengen (activering op afstand niet mogelijk in de V.S. en Canada)

## Bereik: 330

Binnenbereik tot 50 meter\* Buitenbereik tot 330 meter\*\* Het bedieningsbereik van de babyfoon is afhankelijk van de omgeving en factoren die storing veroorzaken.

## Oplaadbaar

Met de oplaadbare ouderunit kun je je vrij bewegen in en rond het huis.

## Slimme ECO-modus

De unieke slimme ECO-modus minimaliseert automatisch het zendvermogen en vergroot de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby

bent, des te minder vermogen er nodig is voor een perfecte verbinding (niet verkrijgbaar in de VS en Canada).

## Terugspreken

Soms is het geruststellende geluid van je stem het enige dat je baby nodig heeft. Met één druk op de knop schakel je deze essentiële functie in en kun je overal in huis met je baby communiceren.

## Temperatuursensor

Met de temperatuursensor kun je het klimaat in de babykamer regelen. Je baby kan zijn lichaamstemperatuur niet zo goed regelen als jij, en een kleine schommeling in de temperatuur kan ervoor zorgen dat je baby onrustig wordt. Een speciale temperatuursensor waarschuwt je onmiddellijk via het digitale display op de ouderunit als het klimaat in de babykamer verandert.

## Gegarandeerd storingsvrij dankzij DECT

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker van dat andere zendapparaten, zoals andere babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, geen storing veroorzaken. Gegevenscodering zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat alleen jij je baby kunt horen.

## Altijd bereikbaar

De ouderunit van de Philips Avent-babyfoon geeft een waarschuwing wanneer de batterij bijna leeg is of als je je buiten het bereik van de babyfoon begeeft.

## Instelbare geluidsgevoeligheid

Je kunt het geluidsniveau aanpassen, zodat je ieder lachje, murmeltje en hikje hoort

## Batterij met extra lange levensduur

\*\*33% meer batterijstroom dan Philips Avent SCD560

# Specificaties

## Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: DECT  
Automatische kanaalselectie

## Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie  
Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing  
Batterij-oplaadindicatie  
Volumeregeling  
Sensitivity control  
Geluidsniveaulampjes

## Vermogen

Gebruikstijd van accu: 24 uur  
Oplaadtijd: 10 uur  
Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V

## Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 10 - 40 °C  
Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C

## Kenmerken

Geruststellende nachtlamp  
DECT-technologie  
Bereik binnenshuis tot: 50 m  
Indicatie voor verbinding en binnen bereik  
Energiebesparende slimme ECO-modus:  
ECO-modus, Ja  
Bereik buitenshuis tot: 330 meter  
TalkBack-functie  
Temperatuursensor  
LCD-scherm  
Lampjes met geluidsactivering: 3 LED-lampen  
Kalmerende slaapliedjes

## Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

## Ontwikkelingsfasen

Stapje: 0 - 6 maanden, Zwangerschap

