

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

数字视频婴儿监视器

Baby monitor

专用且安全 (A-FHSS)

2.7 英寸彩屏

舒缓的摇篮曲和对讲功能

SCD620

## 始终感觉在贴身守护宝宝

采用 A-FHSS 技术，确保安全的专用连接

飞利浦新安怡 SCD620 让您始终与宝宝保持安全的专用连接。以高品质音质聆听宝宝的声音，以清晰视野（2.7 英寸液晶显示屏）日夜呈现宝宝的影像。

### 安全的专用连接

- 2.7 英寸高分辨率屏幕，提供清晰夜视效果
- 带连接指示灯的 ECO 环保节能模式
- 以清晰音质聆听宝宝的声音
- 采用自适应 FHSS 技术，稳定连接

### 自由、灵活、安抚

- 出色的工作时间，便于整夜监护
- 选择适合具体环境的最佳声级
- 工作范围长达 300 米\*
- 对讲功能，轻松保持联系
- 舒适的摇篮曲，使宝宝变得更安静

### 可靠而放心

- 装置已连接且处于工作范围内时，LED 指示灯会予以指示

## 产品亮点

### 稳定、安全和自适应 FHSS

独特的话机配对功能，安全的专用连接。借助全新的自适应 FHSS（跳频扩频）技术，最大程度地减少干扰并确保稳定连接。自适应 FHSS 技术可通过连续和自动选择品质最佳的频率频道来提高连接稳定性，以传输视频数据。

### 2.7 英寸彩屏

借助可在黑暗环境中自动开启的清晰红外夜视功能，日夜观察宝宝的一举一动。通过 2.7 英寸高分辨率超大彩屏欣赏宝宝的睡姿。

### 非凡清晰的音视频

以极致的清晰度倾听每个轻微的浅笑、咯咯声、打嗝声。不仅可以观察到宝宝的一举一动，还能以优质清晰声效随时听到宝宝的声音。

### ECO 节能模式

在宝宝安安静静的时候，打开 ECO 环保节能模式可降低功耗，同时仍可通过独特的连接指示灯了解与宝宝的连接情况。ECO 环保节能模式会关闭音频/视频传输，仅当宝宝发出声音时才会连接装置。

### 时刻保持联络

始终了解监护仪是否已连接且处于工作范围内。当监护仪超出工作范围或电量不足时，父母端装置会进行提示，有助于确保您始终与宝宝保持连接。

### 300 米工作范围



室内工作范围长达 50 米\*，室外工作范围长达 300 米\*。

### 工作时间长达 10 小时



方便的充电式父母端装置可让您自由享受长达 10 小时的无线监护体验，之后才需要重新充电。

### 对讲



有时，宝宝需要的只是听到您抚慰的声音。只需轻击该基本功能，便可在家里家外的任何地方与宝宝保持联系。

### 摇篮曲

没有什么比轻柔的摇篮曲能让焦躁不安的宝宝变得更安静了。您可以在家中的任何房间里，选择并切换任意一首（共 5 首）让人放松的乐曲，帮助宝宝轻轻松松地快速入梦。

### 灵敏度控制

您可以设置婴儿端装置的麦克风灵敏度。麦克风的灵敏度决定婴儿端装置采集到的噪音级别，例如，您想听到宝宝的哭声，但可能对宝宝的唧唧呀呀不太感兴趣。

## 规格

### 调谐器/接收/发送

Frequency band: 2.4GHz

### 便利性

Battery low indication  
Power on indication  
Auto out-of-range warning  
Battery charging indication  
Volume control  
灵敏度设置  
壁挂式安装

### 功率

Power supply: 100 – 240 伏/50 – 60 赫兹

### 功能

数字视频技术: 是, 自适应 FHSS  
语言数量: 简体中文  
视频液晶显示屏: 2.7 英寸彩屏  
Adjustable sound sensitivity  
可调视角  
兼容 Android、IOS、平板电脑: 否  
自动红外夜视功能  
纯音频模式  
由电池和电源供电的婴儿端装置: 仅使用电源  
婴儿端装置电池备份功能: 否  
父母端装置电池续航时间: 长达 10 小时  
带夹  
亮度控制  
舒适夜灯: 否  
菜单风格: 图标  
数码缩放和平移: 否  
ECO 环保节能模式: 带连接指示灯的 ECO 环保节能模式  
手持式和充电式: 是, 父母端装置  
室内工作范围长达: 50 米  
指示已连接且处于工作范围内  
电池电量不足/连接中断提示  
摇篮曲: 是, 5 首  
迷你 USB 充电  
室外工作范围长达: 300 米  
专用且安全: 是, 自适应 FHSS  
对讲功能  
Temperature sensor: 否  
Vibration mode: 否  
语音激活屏幕: 是, VOX 模式  
由电池和电源供电的父母端装置

