

PHILIPS

Babykost-Starter-Set

SCF230/00



Besonderheiten

Temperaturkontrollsystem

Ein PTC-Heizelement und zwei Sensoren sorgen dafür, dass das Wasser im Becher schnell die ideale Temperatur erreicht und diese beibehält, damit keine Verbrühungsgefahr durch zu heiße Milch oder Babynahrung besteht.

Überhitzungsschutz

Der Überhitzungsschutz schaltet automatisch aus, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, und verhindert so, dass Sie versehentlich den Mund Ihres Babys verbrühen.

PTC-Heizelement

Der Überhitzungsschutz schaltet automatisch aus, sobald eine bestimmte Temperatur erreicht ist, und verhindert so, dass Sie versehentlich den Mund Ihres Babys verbrühen.

Doppelte Isolierung

Philips denkt an Ihre Sicherheit und Ihren Komfort. Deshalb kann der doppelt isolierte Fläschchenwärmer überall im Haus und nicht nur dort verwendet werden, wo eine geerdete Steckdose verfügbar ist. Am Gerät gibt es keine frei liegenden Metallteile, die unter Strom geraten können.

Mikrowellen-Sterilisation

Sie erhitzen das Wasser im Behälter in der Mikrowelle auf über 95 Grad und gewährleisten so, dass schädliche Bakterien und Keime zerstört werden.

Desinfiziert vollständig

Schützen Sie Ihr Neugeborenes vor schädlichen Bakterien und Keimen, die im Haushalt vorkommen. Desinfizieren Sie Babyfläschchen, Sauger, Beruhigungssauger und kleineres Plastikspielzeug.

Für 4 bis 6 Fläschchen

Der praktische Sterilisator hält desinfizierte Flaschen jederzeit bereit; alle Flaschen, die an einem Tag gebraucht werden, passen gleichzeitig in den Sterilisator.

Ohne Einsatz von Chemie

Rückstände von Chemikalien in Babynahrung sind inakzeptabel, daher wird durch besonders heißen Dampf sterilisiert.

Fläschchen- und Gläschenheber

Selbst kurze Fläschchen und Gläschen lassen sich mit dem praktischen Heber problemlos aus dem Fläschchenwärmer entnehmen.

Dreheschalter für Temperatureinstellung

Über den Drehschalter können Sie die Temperatur entsprechend der jeweiligen Babynahrung und dem zu erwärmenden Fläschchen oder Gläschen einstellen.

Für alle Fläschchen und Gläschen

Das Produkt ist auf größtmögliche Flexibilität ausgelegt, sodass Fläschchen und Gläschen jeder Form und Größe passen.

Daten

Komfort

Power on indication

Technische Daten

Heizzeit: 8-10 min

Sicherheitsklassifizierung: Klasse 2

Komfort

Automatisches Abschalten

Passt auf alle Fläschchen: Für alle

Babyfläschchen und -gläser

Bereitschaftsanzeige

Leistung

Fläschchenwärmer: 220/240 V

Technische Daten

Sterilisierungszeit: 8-12 min

