

**PHILIPS**

**Baby Cam**

SBCSC490



# Besonderheiten

## Funk-Babysitter und Farbkamera

Natürliche Farbbilder Ihres Babys vermitteln nicht nur ein Gefühl der Sicherheit, sie können auch zur Erinnerung aufgezeichnet werden.

## Nachtsichtfunktion

Wenn es im Kinderzimmer zu dunkel wird, schaltet die Kamera automatisch auf die Nachtsichtfunktion um, damit Sie auch weiterhin jedes Detail erkennen, ohne das Licht einschalten zu müssen. In diesem Modus werden keine Farbbilder, sondern scharfe Schwarzweißbilder übertragen.

## Das Baby auf DVD+RW aufzeichnen

Zeichnen Sie die schönsten Augenblicke in der Entwicklung Ihres Kindes auf DVD oder Video auf: Benutzen Sie einfach Ihre Baby Cam wie eine Videokamera. Und weil Ihr Baby die Aufzeichnung nicht bemerkt, verhält es sich völlig natürlich.

## Anzahl der Kanäle

Durch die Auswahl des Übertragungskanal können Sie verhindern, dass Störungen, z. B. von einem anderen Babysitter in der Nachbarschaft, auftreten.

## Digitaler Systemcheck

Wenn die Kommunikation zwischen der Baby-Einheit und der Eltern-Einheit unzuverlässig ist, wird ein optischer und akustischer Alarm ausgelöst.

## Systemkontrollalarm

Die Eltern-Einheit löst einen akustischen Alarm aus, wenn sie sich außerhalb der Empfangsreichweite der Baby-Einheit befindet oder die Kommunikation nicht zuverlässig ist.

## Systemkontrollanzeige

Die grüne Lampe an der Eltern-Einheit leuchtet permanent, wenn die Verbindung zwischen Baby-Einheit und Eltern-Einheit stabil ist. Die Lampe blinkt, wenn sich die

Eltern-Einheit außerhalb der Empfangsreichweite der Baby-Einheit befindet oder die Kommunikation unzuverlässig ist.

## Warnanzeige bei geringem Ladestand

Informiert rechtzeitig, wann Batterien aufgeladen oder ausgetauscht werden müssen.

## Lautstärkenanzeige

Manchmal ist sehr hilfreich, wenn Sie die Geräusche, die Ihr Baby macht, 'sehen' können. Dies ist möglich mit den Lichtern der visuellen Geräuschanzeige.

## Wiederaufladbare Eltern-Einheit

Beim Einsetzen der Eltern-Einheit in die Ladestation beginnt automatisch der Ladevorgang, sodass die Eltern-Einheit immer für den mobilen Einsatz bereit ist.

## Ladestation

Dank des in der Basisstation integrierten Batterieladegeräts können Sie sich mit der Eltern-Einheit (bei vollem Ladezustand) im Haus frei bewegen und trotzdem mit Ihrem Baby in Kontakt bleiben. Wird die Eltern-Einheit in der Basisstation aufbewahrt, ist das Gerät stets einsatzbereit.

## Lautstärkeregelung

Stellen Sie die Lautstärke mit dem praktischen Drehregler auf den gewünschten Pegel ein.

## Mikrofonempfindlichkeit regelbar

Sie können die Empfindlichkeit des Mikrofons anpassen, damit Sie nur die Geräusche hören, die Sie auch wirklich hören möchten.

## Im und um das Haus immer dabei

Ob Sie im Haus sind oder Gartenarbeit erledigen: Die Eltern-Einheit hält immer den Kontakt zur Baby-Einheit aufrecht. So können Sie sofort reagieren, wenn Ihr Baby nach Ihnen ruft.

# Daten

## Tuner/Empfang/Übertragung

Frequenzband: 2,4 GHz

Anzahl der Kanäle: 4

## Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 .. 40 °C

## Komfort

Warnanzeige bei geringem Ladestand

Automatische Warnung "Außer Reichweite"

Batterieladeanzeige

Ladestandsanzeige (voll)

Systemüberprüfung: Batteriekontrollanzeige,

Systemcheck-Alarm, Systemkontrollanzeige

## Leistung

Stromversorgung: AC/DC-Adapter

## Zubehör

AC/DC-Adapter: 2 x 12 V DC 500 mA

Batterien: 6 x AA für Baby-Einheit nicht mitgeliefert

Akku: NiMH-Satz Eltern-Einheit mitgelief.

Kabel: Cinch Audio- und Videokabel

Ladegerät: Ladestation für Eltern-Einheit

Verlängerungskabel: Cinch/SCART-Adapter

Benutzerhandbuch

## Leistung

Ladezeit: 12 hr

## Leistung

Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 5 hr

