

PHILIPS

Startpakket voor voeding

SCF230/00



Alles wat je nodig hebt om de voeding voor je baby te bereiden alle flessen en potjes zijn nu steriel en veilig

Alles wat je nodig hebt om snel en probleemloos de voeding van je baby te bereiden, met als extra zekerheid dat alle flesjes en potjes steriel en veilig zijn.

Snelle en eenvoudige bereiding van voeding

- Stapsgewijze temperatuurinstelling
- Liftmechanisme voor flessen en potjes
- Geschikt voor alle soorten flessen en potjes

Het eten van je baby is nooit meer te heet

- Het voedsel voor je baby wordt nooit te heet
- Temperatuurregelingssysteem
- Veilige koelblijvende behuizing dankzij dubbele isolatie
- Stapsgewijze temperatuurregelaar

Snelle en betrouwbare sterilisatie

- Handige sterilisator voor gebruik in de magnetron
- Steriliseert maximaal 6 flessen met een normale hals en maximaal 4 met een wijde hals
- Zonder gebruik van chemicaliën
- Doodt in enkele minuten alle bacteriën met behulp van kraanwater

Kenmerken

Temperatuurregelingssysteem

De nieuwste verwarmingstechnologie is uitgerust met een PTC-verwarmingselement en twee sensoren die ervoor zorgen dat het water in de beker snel de juiste temperatuur heeft en dat de temperatuur op een veilig niveau blijft, zodat je baby's mond niet kan verbranden door te hete voeding of melk.

Oververhittingsbeveiliging

Om te voorkomen dat je per ongeluk de mond van je baby verbrandt, garandeert de automatische uitschakeling dat het voedsel niet te heet wordt.

PTC-verwarmingselement

Om te voorkomen dat je per ongeluk de mond van je baby verbrandt, garandeert de automatische uitschakeling dat het voedsel niet te heet wordt.

Dubbele isolatie

Met het oog op je veiligheid en gemak hebben we een dubbel geïsoleerde flessenwarmer ontwikkeld die in elke kamer van het huis kan worden gebruikt, niet alleen op de plaatsen waar een geaard stopcontact is. De metalen onderdelen worden niet blootgesteld aan spanning.

Sterilisatie in de magnetron

Wanneer je het water in de sterilisator in een magnetron verwarmt tot een temperatuur van meer dan 95 graden, worden schadelijke bacteriën en andere ziektekiemen vernietigd.

Volledige ontsmetting

Bescherm je pasgeboren baby tegen schadelijke bacteriën door flessen, spenen en kleine plastic speeltjes te ontsmetten.

Groot genoeg voor 4 tot 6 flessen

Met de gebruiksvriendelijke sterilisator heb je altijd ontsmette flessen bij de hand als je ze nodig hebt. Je kunt alle flessen die je op één dag nodig hebt, tegelijk in de sterilisator plaatsen.

Zonder gebruik van chemicaliën

Chemische restjes in babyvoeding zijn een nachtmerrie. Daarom wordt de sterilisatie gedaan met zeer hete stoom.

Liftmechanisme voor flessen en potjes

Zelfs kleine flesjes en potjes kun je gemakkelijk uit de flessenwarmer halen dankzij de handige hendel.

Stapsgewijze temperatuurinstelling

Je kunt de stapsgewijze temperatuurinstelling aanpassen aan de verschillende soorten voeding, flesjes en potjes die je wilt opwarmen.

Geschikt voor alle soorten flessen en potjes

Het product is zo ontworpen dat alle soorten en maten flessen en potjes erin passen.

Specificaties

Comfort

"Apparaat aan"-indicatie

Technische specificaties

Verhittingstijd: 8-10 minuut/minuten

Veiligheidsklasse: Klasse 2

Comfort

Automatische uitschakeling

Geschikt voor alle flessen: Alle soorten flessen en potjes

Gebruiksklaar-indicatielampje

Vermogen

Flessenwarmer: 220/240 V

Technische specificaties

Sterilisatietijd: 8-12 minuut/minuten

