

PHILIPS

AVENT

Digitálny parný
sterilizátor

220 – 240 V

SCF276/42



Pripravený vždy, keď to potrebujete

Pokročilá technológia na 24-hodinovú sterilizáciu

Digitálny parný sterilizátor Philips Avent pracuje rýchlo a plynule a udržiava obsah sterilný, až kým ho nebudete potrebovať. Tým vám umožní efektívnejšie využiť váš deň.

Jednoduché používanie

- Stačí pridať vodu, vložiť a vybrať režim

Vždy presné informácie

- Moderný digitálny displej a zvukové výstrahy

Veľká kapacita

- Zmestí sa doň až šesť fliaš Philips Avent

Pripravený vždy, keď to potrebujete

- Obsah udržiava sterilný vo dne aj v noci

Rýchle

- Obsah je sterilný a pripravený na použitie za pribl. 6 min.

Hlavné prvky

Moderný digitálny displej



Displej a zvukové výstrahy vám vždy oznámia, že sa sterilizácia dokončila a ako dlho zostane obsah sterilný. Displej vás tiež upozorní, keď do sterilizátora doplníte príliš málo alebo príliš veľa vody, takže budete mať vždy pocit istoty, že sterilizácia bola dokončená správne a spoľahlivo.

Obsah sterilný za 6 min.



Výhodou sterilizácie parou je, že je oveľa rýchlejšia (a bezpečnejšia) ako tradičná metóda, pri ktorej sa fľašky vyváraajú v hrnci na sporáku. Digitálnemu sterilizátoru zaberie sterilizácia plného nákladu 6 fliaš, cumlíkov na fľaše a vrchnákov len 6 minút.

Až pre 6 fliaš



Tento sterilizátor má inteligentný dizajn, ktorý hoci vám v kuchyni zaberie len minimum miesta, má kapacitu na až šesť fliaš Philips AVENT alebo dve odsávačky mlieka Philips AVENT. Dva vnútorné košíky možno zopnúť dokopy, čím vytvoria košík do umývačky riadu, takže prípravné umývanie menších predmetov ako cumlíky na fľaše bude oveľa jednoduchšie.

Stačí pridať vodu a vybrať režim



Tento digitálny sterilizátor, okrem toho, že je vybavený pokročilými funkciami, poskytuje ľahkú a jasnú obsluhu. Stačí naliať vodu, naložiť do sterilizátora fľaše, odsávačky mlieka alebo príslušenstvo a zvoliť režim. Režim 1 umožňuje spustenie jedného sterilizačného cyklu, ktorý je vhodný, keď chcete spracovať a

vybrať všetky predmety naraz. Režim 2 slúži na 24-hodinovú sterilizáciu, ktorá je maximálne praktická, keď chcete nechať položky v sterilizátore cez noc alebo chcete pri každom kŕmení vybrať len jednu fľašu. Nech už sú vaše postupy akékoľvek, tento sterilizátor vám každodennú sterilizáciu značne uľahčí.

Obsah udržiava sterilný



Tento pokročilý sterilizátor zaručí, že vždy budete mať poruke sterilnú fľašu s obsahom sterilným po dobu 24 hodín. Každých 6 hodín automaticky znova sterilizuje obsah. Pomocou praktického tlačidla pozastavenia môžete kedykoľvek pridávať či odberať položky a digitálny sterilizátor automaticky znova sterilizuje obsah.

Prirodzená sterilizácia parou

Sterilizácia poskytuje ochranu dieťaťa pred zvlášť škodlivými mliečnymi baktériami, kým jeho imunitný systém nie je dostatočne odolný. Sterilizátor Philips Avent využíva nemocničnú metódu sterilizácie parou, ktorá je rýchla, jednoduchá, účinná a bez použitia chemikálií.

Technické údaje

Napájanie

Napätie: 220 - 240 V

Hmotnosť a rozmery

Rozmery: 320 (V), 235 (Š), 235 (D) mm

Hmotnosť: 1,609 kg

Krajina pôvodu

Anglicko

Čo je súčasťou balenia

Kliešte: 1 ks

Measuring jug: 1 ks

Vývojové stupne

Fáza: 0 – 6 mesiacov

