

PHILIPS

AVENT

DECT-itkuhälytin

SCD497/00



Taatusti häiriötön

Digitaalinen DECT-tekniikka

Tämä tekniikka takaa suojatun, yksityisen yhteyden lapsen yksikköön, joten muut eivät voi kuulla lapsesi ääntä. Laitte valitsee automaattisesti vapaan kanavan ja siirtyy toiselle kanavalle, jos aiottu kanava on varattu.

Täydellinen varmuus

- Ilmaisee jatkuvan yhteyden kahden yksikön välillä
- Laitteen merkkivalot ilmoittavat, kun lapsi äänтелеe
- Ei häiriöitä muista laitteista

Voit käyttää kodissasi ja sen lähellä

- Pieni, kannettava vanhemman yksikkö: voit liikkua vapaasti kotonasi
- Ladattava vanhemman yksikkö toimii vähintään 24 tuntia
- 300 metrin kuuluvuusalue varmistaa häiriöttömän vastaanoton kotona ja kodin lähistöllä
- Vyöpidikkeen avulla kätevää langatonta liikkumisen vapautta

Rauhoittavia sanoja ja näkymiä

- Voit puhua lapsellesi
- Lempeät tähtikuviot rauhoittavat lasta pimeässä huoneessa.

Kohokohdat

Taastusti häiriötön

Ei häiriötä toisista laitteista (muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista ja matkapuhelimista). Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden. Vain sinä kuulet oman lapsesi äänen. Muiden laitteiden välittämät äänet eivät kuulu.

Digitaalinen signaalivahvistus

Jatkuva, valo- ja äänimerkein ilmaistu yhteys lapsen ja vanhemman yksikön välillä.

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Laitteen merkkivalot ilmoittavat, kun lapsi äänitelee, vaikka äänenvoimakkuus olisi säädetty nolnaan.

Ladattava vanhemman yksikkö

Ladattava vanhemman yksikkö toimii langattomasti jopa 24 tuntia jopa 300 m:n etäisyydellä.

Pieni, kannettava vanhemman yksikkö

Voit kulkea vapaasti eri puolilla taloa ja silti kuulet, kun lapsesi tarvitsee sinua.

Vyöpidike

Vyöpidikkeen avulla kätevää langatonta liikkumisen vapautta.

Kuuluvuusalue jopa 300 m

300 metrin kuuluvuusalue varmistaa häiriöttömän vastaanoton kotona ja kodin lähistöllä.

Yövalaistus

Yövalo ja rauhoittavat tähdet lohduttavat lastasi.

Vastaustoiminto vanhemman yksikössä

Voit puhua lapsellesi ja myös kuulet hänet

Tekniset tiedot

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: DECT
Automaattinen kanavanvalinta
Kanavien määrä: 120

Käyttömukavuus

Lataus vähissä -ilmais
Virranilmais
Alueen ulkopuolella -varoit
Latausilmais
Äänenvoimakkuuden säätö
Yövalo
Äänenvoimakkuuden merkkivalot
Järjestelmän suorittama tarkistus: Akun merkkivalo, Järjestelmätarkistuksen hälytin, Järjestelmätarkistuksen valo

Lisätarvikkeet

Vyöpidike
Paristot: 2 x AAA NiMH-akku, ladattava
Verkkolaite: 2 x 9VDC, 300 mA
Käyttöopas: hollanti, englantia, suomi, ranska, saksa, kreikka, italia, portugali, espanja, ruotsi, norja, tanska
Pikaopas

Virta

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 24 tuntia
Virtalähde: 230 - 240 V
ladattava
Latausaika: 8 tuntia

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila: 0 - 40 °C
Varastointilämpötila: -20 - +60 °C

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen EAN-koodi
Tuotepakkauksen mitat (L x K x S):
220 x 187 x 94 mm

Kehitysvaiheet

Vaihe: 0-6 kuukautta, 6-12 kuukautta

