

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Sterilisator til  
mikroovn - startsæt

Classic

SCF277/01

# Steriliserer 6 flasker på 2 minutter\*

Ultrahurtig sterilisator, der er nem at bruge

Avent-startsættet med sterilisator til mikroovn er kompakt og let og derfor ideel at bruge både ude og hjemme

#### **Ultra hurtig og nem at bruge**

- Tilsæt kun vand, og sæt den i mikrobølgeovnen

#### **Kompakt og let**

- Praktisk på rejser. Passer til de fleste mikrobølgeovne.

#### **Sikker, nem håndtering**

- Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis apparatet ikke åbnes.

#### **Sikker, nem håndtering**

- Sidegrebene lukker låget sikkert

#### **Stor kapacitet**

- Kan rumme seks Philips Avent-flasker

## Vigtigste nyheder

### Tilsæt kun vand



Tilsæt kun vand, og sæt den i mikrobølgeovnen i helt ned til 2 minutter. Den nøjagtige længde på cyklussen afhænger af watt-tallet på din mikrobølgeovn: 2 min. ved 1100-1850 watt, 4 min. ved 850-1000 watt, 6 min. ved 500-850 watt.

### Praktisk på rejser



Philips Avent-mikrobølgesterilisatoren er designet til at passe til de fleste mikrobølgeovne på markedet. Den lille størrelse gør den praktisk at have med på rejsen, så du altid har en steril flaske, når du skal på korte ture eller længere ferier i udlandet. Den er også perfekt som en ekstra sterilisator hos bedsteforældrene. Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm.

### Indholdet forbliver sterilt



Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis apparatet ikke åbnes.

### Naturlig dampsterilisering

Sterilisering handler udelukkende om at beskytte din baby mod bestemte mælkebakterier, indtil immunsystemet er stærkt nok. Philips Avent-sterilisator bruger hospitalsmetoden med dampsterilisering, der er hurtig, nem og effektiv - og uden kemikalier.

### Clips lukker låget sikkert



Mikrobølgesterilisatoren har clips på siden til ekstra sikkerhed. Clipsene lukker låget sikkert, så det varme vand ikke løber ud, når du tager sterilisatoren ud af mikrobølgeovnen. Sidegrebene er også designet til at forblive køligere, så du kan håndtere sterilisatoren sikkert.

### Kan rumme 6 Philips Avent-flasker



På trods af den lille størrelse er det den eneste sterilisator til mikrobølgeovn, der er designet til at rumme 6 Philips Avent-flasker. Mens de fleste sterilisatorer til mikrobølgeovne kan kun rumme 4 flasker, gør Philips Avent-mikrobølgesterilisatoren det muligt at sterilisere flasker til hele dagen på én gang. Den er også velegnet til sterilisering af brystpumper.

## Specifikationer

### Oprindelsesland

England

### Tekniske specifikationer

Vandkapacitet: 200 ml

Sterilisationstid: 2 min. ved 1100-1850 W, 4 min. ved 850-1000 W, 6 min. ved 500-800 W.

### Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

### Vægt og mål

Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Vægt: 740 g

### Hvad følger med

Dampsteriliseringsapparat til mikroovn: 1 pcs

Tænger: 1 pcs

Klassisk flaske 125 ml: 2 pcs

Klassisk flaske 260 ml: 2 pcs

### Hvad følger med

Målekande: 1 pcs

