

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Vigilabebés DECT

Audio Monitors

Conexión 100 % privada

Luz de compañía y nanas

Función de intercomunicador

SCD505/00

La conexión más fiable con su bebé

Tranquilidad absoluta mientras su bebé duerme

Nuestros vigilabebés DECT de Avent le ofrecen la seguridad de sentirse cerca de su bebé, incluso cuando no está en la misma habitación. Proporcionan la conexión más fiable con un sonido nítido, una tranquilizadora luz nocturna y nanas.

Tecnología fiable

- La tecnología DECT garantiza cero interferencias y una privacidad del 100 %
- Sonido nítido perfecto gracias a tecnología DECT

Confianza constante y conexión segura

- Modo ECO de bajo consumo
- Siempre sabrá si el monitor está conectado y dentro del alcance
- Pilotos de nivel de sonido indican si el bebé hace ruido

Libertad y flexibilidad

- Alcance de hasta 330 m*
- Tiempo de funcionamiento superior de hasta 24 horas
- Unidad de padres recargable

Comodidad y calma para su bebé

- Permanezca conectado con el intercomunicador
- Calma y tranquilidad

Especificaciones

Fases de desarrollo

Etapa: Embarazo, 0 a 6 meses

Características

Agradable luz nocturna
Alcance en interiores de hasta: 50 m
Alcance en exteriores de hasta: 330 metros
Función de intercomunicador

Potencia

Tiempo de funcionamiento con pilas, hora: 24 horas
Tiempo de carga: 8 hour(s)
Alimentación: 120 V (Estados Unidos), 220 - 240 V

Sintonizador/recepción/transmisión

Frequency band: DECT
Automatic channel selection

Cómodas funciones

Auto out-of-range warning
Battery low indication
Battery charging indication
Volume control
Sound-level lights

Sintonizador/recepción/transmisión

Número de canales: 120

Accesorios

Manual del usuario
Adaptador de CA/CC
Pilas
Neck cord
Base de carga para unidad de padres: No
Guía de inicio rápido

Cómodas funciones

Sensitivity control

Especificaciones técnicas

Storage temperature range: de 10 a 40 °C
Rango de temperatura de funcionamiento, °C: 10 - 40 °C

Datos logísticos

Dimensiones de caja unitaria (ancho x alto x profundo): 220 x 156 x 94 mm

Funciones

Tecnología DECT

Características:

Modo ecológico inteligente de bajo consumo:
Modo ECO
Nanas
Pilotos de activación por sonido: 5 luces LED
Control de volumen y activación por sonido

Destacados

Cero interferencias con DECT

La tecnología DECT garantiza cero interferencias de cualquier otro producto transmisor, como otros vigilabebés, teléfonos inalámbricos y teléfonos móviles. La codificación de datos proporciona una conexión segura y privada para garantizar que nadie más oiga a su bebé.

Sonido nítido perfecto

Oiga si el bebé se ríe, grita o tiene hipo con total claridad. La tecnología DECT (del inglés telecomunicaciones inalámbricas digitales ampliadas) proporciona un sonido nítido de alta calidad para escuchar a su bebé en cualquier momento.

Modo ECO

Encienda el modo ECO para reducir la transmisión de energía en la habitación del bebé. En el modo ECO, las unidades solo se activan cuando el bebé emite un sonido.

5 luces LED con activación por sonido

Las luces se activan para indicar el nivel de sonido de la habitación del bebé, incluso con la unidad de padres en silencio.

Siempre conectado

La unidad de padres le avisará cuando el monitor esté fuera del alcance o cuando la batería se esté agotando, lo que le ayuda a garantizar una conexión constante con su bebé.

Alcance de 330 m

Alcance en interiores de hasta 50 m*; alcance en exteriores de hasta 330 m*.

Unidad de padres recargable

La unidad de padres recargable le proporciona libertad de movimientos en el hogar.

Tiempo de funcionamiento de hasta 24 horas

La unidad de padres compacta y recargable le proporcionará libertad sin cable de hasta 24 horas antes de volverla a recargar. No obstante, esto depende del tipo de batería y la frecuencia y el modo de uso de la unidad de padres con batería.

Calma y tranquilidad

Tranquilice y calme al bebé para ayudarlo a dormir con el cálido resplandor sereno de la luz nocturna y suaves nanas.

Función intercomunicador

A veces, lo único que necesita el bebé es el sonido relajante de su voz. Gracias a esta función, podrá comunicarse con el bebé con solo pulsar un botón desde cualquier lugar de la casa

