

PHILIPS

AVENT

DECT-itkuhälytin

Kosteuden ja lämpötilan hälytys

SCD535/00



Taatusti häiriötön ja varma yhteys

Äänen, lämpötilan ja kosteuden valvonta

Kun käytössäsi on Philips Avent SCD535/00 DECT -itkuhälytin, olet aina lähellä lastasi, vaikka et olisikaan samassa huoneessa. Uuden ECO-tilan avulla säilytät tärkeän yhteyden lapseesi ympäristöystävällisemmällä tavalla.

Kristallinkirkas ääni

- Merkkivalot ilmoittavat äänitasosta
- Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus
- Kristallinkirkas äänenlaatu tuo varmuutta

Täydellisen mukava

- Puheominaisuus säilyttää yhteyden
- Kauko-ohjauksella aktivoituvia yövalo ja kehtolaulut
- Tarkkaile lapsen huoneen ilmankosteutta ja lämpötilaa

Taatusti häiriötön ja varma yhteys

- DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden
- Energiaa säästävä ECO-tila

330 m:n kantoalue

- Ladattava langaton vanhemman yksikkö
- Toimii jopa 24 tuntia yhdellä latauksella
- Voit luottaa siihen, että yhteys säilyy

Kohokohdat

ECO-tila



ECO-tilassa voit alentaa energiankulutusta ja lähetystehoa

Häiriötön



DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä, langattomista puhelimista tai matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt. Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet oman lapsesi äänen

Ylivertainen käyttöaika



Pienikokoinen, ladattava vanhemman yksikkö toimii langattomasti 24 tuntia ennen uudelleenlataamista

Kristallinkirkas äänenlaatu tuo mielenrauhaa



Pienikin äännähdys kuuluu selvästi. DECT-tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen, joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat

Kosteus- ja lämpötila-anturi



Kosteus- ja lämpötila-anturi valvoo vauvan huoneen olosuhteita. Vauva ei itse pysty säätämään ruumiinlämpöään, joten pienikin lämpötilamuutos saattaa saada vauvan levottomaksi. Kosteus- ja lämpötila-anturi lähettää automaattisesti ilmoituksen vanhemman yksikön digitaaliseen näyttöön, jos vauvan huoneen olosuhteet muuttuvat. Voit siis valvoa vauvan huoneen olosuhteita monipuolisesti

Ladattava vanhemman yksikkö



330 metrin toimintasäde, vyöpidike ja kaulahihna mahdollistavat vapaan liikkumisen kotona. Monipuolinen kantolaukku suojaa itkuhälytintä matkoilla.

Kuuluvuusalueen ulkopuolella/varaus vähissä



Philips Avent -itkuhälyttimen vanhemman yksikkö hälyttää, kun virta on vähissä tai olet kantoalueen ulkopuolella

Merkkivalot ilmoittavat, jos lapsi äänтелеe



Merkkivalot syttyvät vauvan huoneesta kuuluvan äänen voimakkuuden mukaan. Vaikka vanhemman yksikkö olisi mykistetty, se värisee ja siitä kuuluu merkkiäni, kun määritetty äänitaso on saavutettu

Säädettävä ääniherkkyys



Voit säätää äänitason ja äänenvoimakkuutta niin, että pienimmätkin äännähdykset kuuluvat

Tekniset tiedot

Kehitysvaiheet

Vaihe: Raskaus, 0–6 kuukautta

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Automatic channel selection

Kanavien määrä: 120

Virta

Käyttöaika akku-/paristovirralla: 24 tuntia

Virtalähde: 220–240 V

Latausaika: 3 tuntia

Käyttömukavuus

Battery low indication

Power on indication

Auto out-of-range warning

Battery charging indication

Volume control

Sound-level lights

Tekniset tiedot

Operating temperature range: 10 – 40 °C

Virta

Virtalähde: 120 V (US)

Lisätarvikkeet

Neck cord

Paristot

Latausteline vanhempien laitteessa

Pikaopas

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: DECT

Käyttömukavuus

Sensitivity control

Lisätarvikkeet

Vyöpidike, kaulanauha ja kantolaukku

Verkkolaite

Käyttöopas

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen mitat (L x K x S): 305 x 135 x 187 mm

Käyttömukavuus

Värinähälytys

Tekniset tiedot

Storage temperature range: 10 – 40 °C

