



PHILIPS

AVENT

DECT-Babyphone

100 % privat und störungsfrei

Kristallklarer Klang

Bis zu 24 Stunden Überwachung

Nachruhe-Modus

 Product Picture

SCD725/26

Die sicherste Verbindung zu Ihrem Baby

100 % privat, null Störungen

Unser SCD725 Babyphone bietet Ihnen mehr Flexibilität durch bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und kristallklaren Klang. Mit Temperatursensor, Beruhigungsfunktionen und speziellem Nachtmodus für ein entspannendes Umfeld für Sie und Ihr Baby.

Freiheit und Flexibilität

- Dockingstation für einfaches Aufladen
- Mehr Flexibilität dank Überwachung von bis zu 24 Stunden
- Nachruhe-Modus zum Dimmen des Displays und Abschwächen des Tons
- Reichweite bis zu 330 Meter*

Durchgehend zuverlässige und sichere Verbindung

- Absolut störungsfrei für eine private Atmosphäre dank DECT-Technologie
- Kristallklarer Klang dank DECT-Technologie
- Überprüfen Ihrer Verbindung durch LED-Benachrichtigungen
- Energiesparender Smart ECO-Modus für minimale Übertragung
- Überwachen Sie die Temperatur im Kinderzimmer, und stellen Sie Alarmer ein

Entspannter Schlaf

- Beruhigendes Nachtlicht und Schlaflieder, die Ihr Baby beruhigen
- Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff

Besonderheiten

100 % privat und störungsfrei



DECT-Technologie bietet eine sichere und private Verbindung, damit Sie sich sicher sein können, dass Sie der einzige Zuhörer sind. Die Technologie garantiert keine Interferenzen von anderen Transmittern wie Babyphones, kabellosen Telefonen und Handys.

Kristallklarer Klang

Die DECT-Technologie gewährleistet kristallklaren Klang, damit Sie jedes Kichern, Glucksen und jeden Schluckauf in perfekter Qualität hören können.

Smart ECO-Modus



Der einzigartige Smart ECO-Modus reduziert die Tonübertragung automatisch und erhöht die Akkulebensdauer. Je näher Sie an Ihrem Baby sind, desto weniger Energie benötigen Sie für eine perfekte Verbindung.

Reichweite bis zu 330 Meter*



* Reichweite in Innenräumen bis zu 50 m, Reichweite im Freien bis zu 330 m.

Ausgezeichnete Betriebszeit

Die praktische wiederaufladbare Elterneinheit bietet Ihnen mehr Flexibilität durch eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden.

Überprüfen Ihrer Verbindung



Fünf Geräuschpegelanzeigen zum Anzeigen des Geräuschpegels im Zimmer Ihres Babys, auch wenn die Elterneinheit stumm geschaltet ist. Mit der Verbindungsanzeige wissen Sie immer, wann Ihr Babyphone sich in Reichweite befindet und verbunden ist. Die Elterneinheit benachrichtigt Sie, wenn das Babyphone außer Reichweite oder der Akku schwach ist, sodass Sie sicher sein können, dass Sie immer mit Ihrem Baby verbunden sind.

Nachtruhe-Modus



Personalisieren Sie die Alarmeinstellungen, und lassen Sie sich durch eine leise und sanfte Vibration benachrichtigen. Wechseln Sie mit nur einem Tastendruck in den Nachtmodus, um die Helligkeit der Anzeigen und des Displays sowie den Ton zu verringern.

Nachtlicht und 5 Schlaflieder



Es gibt nichts Besseres als ein sanftes Schlaflied und das warme, sanfte Strahlen des Nachtlichts, um ein Baby zu beruhigen. Sie

können von jedem Zimmer im Haus aus eine der 5 beruhigenden Melodien auswählen und das Nachtlicht einschalten, damit Ihr Baby schnell und mühelos wieder einschläft.

Komfortable Ladestation

Laden Sie die Elterneinheit einfach an der Dockingstation auf. Stellen Sie sie in Ihr Schlafzimmer für ein einfaches Aufladen über Nacht, oder verwenden Sie sie tagsüber als Abstellfläche.

Sprechen Sie mit Ihrem Baby per Fernzugriff



Manchmal benötigt Ihr Baby nur den beruhigenden Klang Ihrer Stimme. Mit einem Klick auf diese unerlässliche Funktion können Sie mit Ihrem Baby sprechen, egal wo im Haus Sie sich gerade befinden.

Temperatursensor und Alarme



Da Babys noch nicht in der Lage sind, ihre Körpertemperatur wie Erwachsene zu regulieren, kann bereits ein kleiner Temperaturunterschied sie unruhig werden lassen. Der Temperatursensor ermöglicht Ihnen die Überwachung der Raumtemperatur im Zimmer Ihres Babys und gibt einen individuellen Alarm ab, wenn sich die Temperatur ändert.

Daten

Inklusive

Babyeinheit
Batterien: 2 x AA-Batterien
Batterien für die Babyeinheit: Nein
Gürtel-Clip
Ladestation
Elterneinheit
Netzadapter: 2x

Übertragung

Automatische Kanalwahl
Frequenzband: DECT

Komfort

Automatische Warnung "Außer Reichweite"
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Batterieladeanzeige
Lautstärkenanzeige

Anpassbare Lautstärke
Helligkeitsregler
LCD-Anzeige
Schalter für Mikrofonempfindlichkeit

Leistung

Stromversorgung: 120 V (US), 220 bis 240 V
Ladezeit der Elterneinheit: Bis zu 10 Stunden
Betriebszeit der Elterneinheit: Bis zu 24 Stunden

Technische Daten

Temperaturbereich (in Betrieb): 0 bis 40 °C

Eigenschaften

Akku-Sicherungsfunktion Baby-Einheit
Beruhigendes Nachtlicht
Ladestation

DECT-Technologie

Reichweite in Innenräumen bis zu: 50 m
Energiesparender Smart ECO-Modus
Reichweite im Freien bis zu: 330 m
Gegensprechfunktion
Temperatursensor
Akku- und netzbetriebene Elterneinheit
Geräuschpegelanzeige: 5 LEDs
Beruhigende Schlaflieder
Überprüfen Ihrer Verbindung: Ja, mit LED-Alarmen
Nachruhe-Modus: Ja, zum Dimmen von Display und Ton
Vibrationsmodus

Logistische Daten

Produktmaße (B x H x T): 220 x 156 x 94 mm

