

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Dampsterilisator til
mikrobølgeovn

SCF271/07

Ultra hurtig og praktisk

Steriliserer 6 sutteflasker på 2 minutter

Philips Avent SCF271/07-dampsterilisatoren til mikrobølgeovn har et let og kompakt design, der gør den ideel til sterilisering af sutteflasker i og uden for hjemmet. Indholdet forbliver sterilt i op til 24 timer, hvis låget ikke åbnes.

Fordele og funktioner:

- Effektiv sterilisering
- Ultra hurtig og nem at bruge
- Ideel både ude og hjemme
- Stor kapacitet
- Sikker, nem håndtering
- Kompakt og let

Vigtigste nyheder

Ultra hurtig og nem at bruge

Tilsæt vand, sæt flasker og/eller brystpumper i, og sæt den i mikrobølgeovnen i 2 min. ved 1100-1850 W, 4 min. ved 850-1000 W, 6 min. ved 500-850 W.

Kompakt og let

Passer til de fleste mikrobølgeovne. Nem at have med på rejsen.

Ideel både ude og hjemme

Ideel både ude og hjemme

Stor kapacitet

Kan tage op til seks 260 ml Avent-sutteflasker eller to Philips Avent-brystpumper og to Avent-sutteflasker.

Sikker, nem håndtering

Clips lukker låget sikkert, og sidegrebene forbliver kolde for at give en sikker håndtering.

Effektiv sterilisering

Baseret på hospitalsprincippet om, at den intensive varme i dampen eliminerer skadelige bakterier.

Specifikationer

Oprindelsesland

England

Udviklingsfaser

Fase: 0-6 måneder

Vægt og mål

Mål: 166 (H), 280 (B), 280 (L) mm

Vægt: 740 g

Hvad følger med

Dampsteriliseringsapparat til mikroovn: 1 pcs

Tænger: 1 pcs

