

PHILIPS

AVENT

Sterilizzatore per
forni a microonde

Elimina il 99,9% dei germi

Sterilizza in 2 minuti

Fino a 4 biberon Philips Avent

Per la maggior parte dei
microonde

SCF281/02



Sterilizzazione veloce a vapore per microonde

Usalo a casa e in vacanza

Lo sterilizzatore a vapore Philips Avent da microonde è la scelta ideale per una sterilizzazione efficace e veloce quando sei a casa o in vacanza. Puoi sterilizzare fino a 4 biberon o prodotti Philips Avent insieme, eliminando il 99,9% dei batteri in soli 2 minuti.

Design leggero e compatto

- Design leggero per biberon sterilizzati anche quando sei fuori casa
- I ganci di sicurezza mantengono la freschezza e il coperchio bloccato in posizione
- Per la maggior parte dei microonde in vendita sul mercato

Sterilizzazione a vapore veloce ed efficace per microonde

- Contenuto sterilizzato fino a 24 ore
- Lo sterilizzatore a vapore per microonde è pronto in soli 2 minuti
- Elimina il 99,9% di germi e batteri

Adatto a varie tipologie di biberon e altri prodotti

- Sterilizza tiralatte, succhietti, posate e biberon
- Sterilizza biberon dal collo standard o ampio

In evidenza

Sterilizza in soli 2 minuti



Lo sterilizzatore a vapore per microonde sterilizza biberon e altri prodotti in soli 2 minuti, eliminando il 99,9% di germi e batteri. L'esatta lunghezza del ciclo dipende dalla potenza elettrica del microonde. Fra 1200 e 1850 W, il ciclo dura 2 minuti; fra 850 e 1100 W, dura 4 minuti; fra 500 e 800 W, dura 6 minuti.

Elimina il 99,9% dei germi



Lo sterilizzatore a vapore per microonde garantisce l'eliminazione del 99,9% di germi e batteri.

Per una sterilizzazione efficace



Il contenuto è sterilizzato fino a 24 ore, se il coperchio non viene sollevato.

Compatibile con varie tipologie di biberon



Lo sterilizzatore è adatto a biberon dal collo ampio o standard e può contenere fino a 4 biberon Philips Avent insieme.

Adatto a tiralatte e succhiotti

Lo sterilizzatore può essere usato per tiralatte, ciucci, posate e altri prodotti, come i biberon.

Design leggero ideale per i viaggi



Il design leggero e compatto dello sterilizzatore lo rende facile da portare sempre con te, in vacanza o quando sei a casa dei tuoi amici, per disporre sempre di biberon e prodotti sterilizzati.

Per la maggior parte dei microonde



Lo sterilizzatore a vapore per microonde è progettato per adattarsi a tutti i microonde presenti sul mercato e per poter disporre di biberon e altri prodotti sempre sterilizzati, ovunque tu sia.

Ganci di sicurezza per il massimo della freschezza



Lo sterilizzatore a vapore per microonde dispone di ganci che mantengono la freschezza e il coperchio bloccato in posizione. Questo ti garantisce la rimozione sicura dello sterilizzatore dal microonde, evitando anche che biberon e altri prodotti si brucino.

Specifiche

Specifiche tecniche

Tempo di sterilizzazione: 2 min a 1200-1850 W,
4 min a 850-1100 W, 6 min a 500-800 W.
Capacità serbatoio acqua: 200 ml

Consumer Trade Item

Height: 16 cm
Width: 27 cm
Length: 27 cm
Net weight: 0.75 Kg
Gross weight: 0.946 Kg
GTIN: 8710103558729
Country of origin: PL
Harmonized system code: 39241000

Scatola esterna

Height: 29.2 cm
Width: 28.3 cm
Length: 51 cm

Net weight: 2.25 Kg
Gross weight: 3.168 Kg
GTIN: 18710103558726

Pallet

Height: 102.1 cm
Width: 80 cm
Length: 120 cm
Net weight: 40.284 Kg
Gross weight: 77.02 Kg
GTIN: 68710103687889

Peso e dimensioni

Peso: 740 g
Dimensioni (l x p x a): 166 (A), 280 (P), 280 (L) mm

Paese di origine

Fabbricato in: Polonia

Contenuto della confezione

Sterilizzatore per forni a microonde: 1 pz.
Pinze igieniche: 1 pz.

Pallet Layer

Height: 29.2 cm
Width: 120 cm
Length: 80 cm

Fasi di crescita

Stadio: Da 0 a 6 mesi

